

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

SUSZARKA DO WŁOSÓW

KD4381



UWAGA:

Przeczytaj dokładnie instrukcję przed użyciem urządzenia.

Zachowaj te instrukcje.

1-Nie używaj urządzenia z mokrymi rękami, w wilgotnym otoczeniu ani na mokrych powierzchniach. Nie zanurzaj urządzenia w wodę ani inne cieczy.

2-Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wann lub innych pojemników z wodą.

3-Wyłącz urządzenie, gdy jest wyłączony, ponieważ kontakt z wodą może stanowić zagrożenie; zachowuj szczególną ostrożność podczas jego używania w łazience.

4-Nie używaj tego urządzenia elektrycznego, jeśli miało kontakt z cieczami, jeśli jest uszkodzony kabel lub jeśli jego korpus i/lub akcesoria wykazują widoczne oznaki uszkodzenia. Jeśli urządzenie nie działa poprawnie, natychmiast odłącz je od zasilania i przewiez do akredytowanego centrum serwisowego.

5-Jeśli kabel elektryczny jest uszkodzony, należy go natychmiast wymienić przez producenta, upoważniony serwis lub innych uprawnionych osób, aby uniknąć zagrożenia.

6-Zachowuj urządzenie oraz jego kabel elektryczny daleko od źródeł ciepła i powierzchni wrażliwych na ciepło, takich jak plastik, winałka itp.

7-Nie trzymaj ani nie podnosz urządzenia za kabel zasilania po użyciu. Nie zwojuj kabla wokół urządzenia, gdy jest jeszcze gorący. Nie trzymaj ani nie manipuluj urządzeniem za kabel elektryczny. Nie zwojuj kabla wokół urządzenia, nie wygięwaj ani nie zgięwaj go, aby nie zakłócić jego prawidłowego działania i nie uszkodzić suszarki włosów. Niezgodność z powyższymi ostrzeżeniami i instrukcjami może doprowadzić do przepięcia, co z kolei może spowodować nieodwracalne uszkodzenie suszarki włosów oraz zagrożenie bezpieczeństwu użytkownika.

8-Jeśli na kablu elektrycznym jest napisane wyłącznie dla wyznaczonych osób, nie używaj elementów łączących ani akcesoriów, które zostały zmodyfikowane lub nie zostały zatwierdzone przez producenta.

9-Wyłącz urządzenie, gdy nie używasz go, a potem pozwól mu się ochłodzić, zanim umieścisz w bezpiecznym miejscu. Aby odłączyć urządzenie, odłącz kabel z oprawki elektrycznej.

10-Aby umyć urządzenie, zawsze najpierw odłącz je od zasilania i pozwól mu się całkowicie ochłodzić. Podczas czyszczenia nie używaj środków o silnym działaniu zawierających fenylfenol.

11-Ten sprzęt należy używać wyłącznie w celach, do których został zaprojektowany.

12-Aby zwiększyć ochronę, zaleca się zainstalowanie urządzenia przeciwprądowego (RCD) o mocy przepływu przewodzącego nie przekraczającej 30 mA w obwodzie elektrycznym zasilającym łazienkę. Skontaktuj się z instalatorem, by uzyskać poradę.

Osoby o ograniczonej zdolności fizycznej, ruchowej lub umysłowej (w tym dzieci) oraz osoby nieznające urządzenia nie mogą go używać, chyba że zostały nauczone go obsługiwać lub są pod odpowiednim nadzorem, aby zapewnić sobie bezpieczeństwo. Dzieci muszą być pod nadzorem w każdym momencie, aby nie mogły z nim bawić się.



Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wann lub innych pojemników z wodą.



Ten sprzęt został zaprojektowany z dwukrotną izolacją, aby zapewnić ci bezpieczeństwo.



Symbol umieszczonej na produkcie lub opakowaniu oznacza, że nie należy traktować go jako zwykłych odpadów komunalnych. Po zakończeniu procedury usuwania należy przewieźć sprzęt elektryczny i elektroniczny do odpowiedniego punktu zbioru na recykling. Poprawne usuwanie tego produktu pomaga zapobiegać potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska i zdrowia, które mogłyby wynikać z nieprawidłowego jego utylizowania. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat recyklingu tego produktu, skontaktuj się z urzędem miejskim, lokalną firmą zajmującą się utylizacją odpadów lub sklepem, w którym go zakupiono.

Gwarancja produktu

Gwarancja produktu podlega obowiązującym przepisom i jest stosowana po przedstawieniu oryginalnego, czytelnie odczytelnego potwierdzenia zakupu wraz ze wszystkimi jego elementami. Aby uzyskać wsparcie techniczne w ramach gwarancji, prosimy o przedstawienie oryginalnego potwierdzenia zakupu w sklepie, w którym zakupiono produkt.

Ważne:

Używaj wyłącznie oryginalnych akcesoriów.

WYŚWIECZANIE I OCHOWY

Wszystkie nasze suszarki włosów wyposażone są w innowacyjny system zapobiegający kontaktowi włosów z elementami silnika.

Podtrzymuj swój sprzęt w dobrym stanie, aby zapewnić optymalną wydajność i wydłużyć żywotność produktu.

Przed czyszczeniem urządzenia odłącz go od zasilania i czekaj, aż się ochłodzi.

Często usuwaj kurz i włosy z urządzenia.

Aby usunąć tylny filtr, trzymaj suszarkę włosów za rękkojeść i obróć tylną pokrywę (trzymały filtru) w kierunku przeciwnym do wskazówki zegara.

Usunąć wewnętrzny filtr.

Oczyszcz je kawałkiem tkaniny lub mokrym puchem.

Upewnij się, że jest całkowicie suchy, zanim umieścisz go znowu na swoim miejscu.

Oczyszcz ciało suszarki włosów mokrym chusteczką lub gąbką.

Upewnij się, że urządzenie jest w całości suche przed jego użyciem.

Droga do włosów, którą dobrze utrzymujesz, trwa znacznie dłużej niż ta, którą nie dbasz.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Suszarka do włosów

Model (oznaczenia handlowe): KD4381

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. **2014/35/EU** LV Directive
2. **2014/30/EU** EMC Directive
3. **2011/65/UE** ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1

EN 61000-3-3:2013+A1+A2

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70-752; Regon: 147383292

