

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej
Ściągacz blacharski pneumatyczny**



KD12686

Opis produktu

Ściągacz jest urządzeniem hydraulicznym, przeznaczonym do stałego ustawienia i pracy pod dużym obciążeniem.

Urządzenie zostało zaprojektowane wyłącznie do użytku w gospodarstwach domowych i nie może być wykorzystywane do celów profesjonalnych, tj. w zakładach pracy ani do prac zarobkowych.

Prawidłowa, niezawodna i bezpieczna praca urządzenia zależy od jego właściwej eksploatacji.

Dlatego przed przystąpieniem do pracy z narzędziem należy dokładnie przeczytać całą instrukcję obsługi oraz przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i zaleceń w niej zawartych.

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa i zaleceń niniejszej instrukcji. Używanie urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem skutkuje utratą praw użytkownika do gwarancji i rękojmi.

Zalecenia bezpieczeństwa

Ściągacz jest urządzeniem hydraulicznym pracującym pod dużym obciążeniem. Podczas pracy należy bezwzględnie przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa.

- Zabronione jest pozostawianie zmontowanego układu hydraulicznego bez nadzoru.
- W pobliżu miejsca pracy lub składowania ściągacza nie wolno dopuszczać dzieci ani osób nieprzeszkolonych w obsłudze urządzenia.
- Nie należy nosić luźnej odzieży ani biżuterii. Długie włosy należy spiąć.
- Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej.
- Po odłączeniu węży od złączy należy zawsze zakładać zabezpieczenia przeciwkurzowe.
- Obciążenie powinno być umieszczone możliwie centralnie, aby zapobiec przekoszeniom oraz zmniejszyć wysiłek podczas pompowania.
- Nie wolno kłaść żadnych przedmiotów na węzłach hydraulicznych ani dopuszczać do ich załamania.
- Niewłaściwe ustawienie urządzenia może prowadzić do jego uszkodzenia lub pogorszenia funkcjonowania.

- Jeżeli ściągacz wymaga naprawy, należy zwrócić się do uprawnionego zakładu serwisowego.
 - Należy zachować ostrożność i nie pracować, będąc zmęczonym ani pod wpływem leków lub innych substancji ograniczających koncentrację.
-

Montaż i obsługa

Montaż ściągacza

Rozpierak przeznaczony jest do współpracy z pompą hydrauliczną oraz przewodami hydraulicznymi.

Przed podłączeniem należy upewnić się, że wszystkie elementy są czyste oraz wyposażone w zabezpieczenia przeciwkurzowe.

Wąż należy mocno i pewnie przykręcić do rozpieraka oraz pompy.

Pompa hydrauliczna i wąż nie stanowią wyposażenia ściągacza.

Podczas pracy pompy należy stosować się do informacji zawartych w instrukcji obsługi pompy oraz węża hydraulicznego.

Obsługa ściągacza

Ściągacz przystosowany jest do pracy zarówno w pozycji pionowej, jak i poziomej.

Pompę hydrauliczną należy ustawić możliwie jak najbliżej ściągacza.

Haki ściągacza należy mocno i pewnie zamocować do konstrukcji:

- hak nieruchomy – do nieruchomej części konstrukcji,
- hak ruchomy – do części konstrukcji, która ma być przemieszczana.

Do mocowania haków można stosować łańcuchy lub pasy, dbając o ich prawidłowe i bezpieczne zamocowanie.

Konserwacja

Ściągacz należy chronić przed wilgocią.

Nie należy wystawiać urządzenia na działanie niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Wszelkie naprawy lub przeglądy należy wykonywać wyłącznie w **uprawnionym punkcie serwisowym**.

Jeżeli wydajność ściągarza spada, należy usunąć powietrze z jego wnętrza.
W tym celu:

1. Odłącz ściągarz od układu hydraulicznego.
2. Naciskając iglicę w przyłączy hydraulicznym, spręż ściągarz.
3. W razie potrzeby powtórz operację, aż urządzenie odzyska prawidłową wydajność.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Ściągacz pneumatyczny

Model (oznaczenia handlowe): KD12686

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN ISO 12100:2010; EN1494:2000+A1:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025