

INSTRUKCJA

- 1. Całkowicie otwórz zawór i powoli napełniaj go gazem.**
- 2. Gdy ciśnienie osiągnie wymagane ciśnienie, zamknij zawór i zmierz ciśnienie w cylindrze. Jeśli ciśnienie jest normalne, przejdź do następnego kroku.**
- 3. Butle powinny być przechowywane w chłodnym, suchym miejscu z dala od źródeł ciepła, aby uniknąć wybuchu**
- 4. Butle nie mogą być umieszczone poziomo lub do góry nogami, aby zapobiec ucieczce sprężonego gazu, gdy zawór jest otwarty.**
- 5. Po upływie daty ważności wskazanej na butli nie można dalej ich użytkować, chyba że przejdą pomyślnie testy ciśnieniowe.**