

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

Przenośny blender akumulatorowy

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

KD4176



Twoja pierwsza użycie produktu

Upewnij się, że blender jest w pełni naładowany, sprawdzając, czy wszystkie kontrolki świecą na zielono przed pierwszym blendowaniem. Dokręć korpus i podstawę, aż butelka będzie wyrównana z przyciskiem zasilania.

Pamiętaj, aby wyczyścić go natychmiast po użyciu.

Profesjonalne wskazówki

Tryb mieszania zgodny z ruchem wskazówek zegara

Naciśnij górny przycisk dwa razy, aby rozpocząć mieszanie zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zatrzymać.

Dolne zielone światła będą migać i obracać się zgodnie z ruchem wskazówek zegara

Po zakończeniu pracy światła wyłączą się po 5 sekundach..

Tryb mieszania przeciwny do ruchu wskazówek zegara

Naciśnij dolny przycisk dwa razy, aby rozpocząć pracę w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Naciśnij przycisk jeszcze raz, aby zatrzymać.

Dolne wielokolorowe światła będą migać i obracać się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Po pracy światła wyłączą się po 5 sekundach.

Sprawdź poziom baterii

1%-17%: brak światła

18%-33%: 2 zielone światła włączone

34%-50%: 4 zielone światła włączone

51%-67%: 6 zielonych światła włączonych

68%-83%: 8 zielonych światła włączonych

84%-99%: 10 zielonych światła włączonych

Całkowicie naładowany: wszystkie 12 zielonych światła włączone, czerwone światło wyłączone

Przestrogi

- Nie zdejmuj pokrywy ani nie dodawaj niczego sztywnego do blendera podczas miksowania.
- Nie zanurzaj podstawy w wodzie, aby zapobiec uszkodzeniu elementów podstawy i upewnij się, że jest zdjęta przed czyszczeniem.
- Nie dezynfekuj blendera w kuchence mikrofalowej ani w gorącej wodzie o temperaturze powyżej 80°C
- Nie wkładaj blendera do zamrażarki.
- Nie czyść blendera żadną metalową spiralną kulką, aby zapobiec zarysowaniu lub uszkodzeniu części.
- Nie czyść blendera w zmywarce.
- Nie ładuj blendera, gdy jest mokry.
- Nie naprawiaj ani nie rozmontowuj go samodzielnie, w przeciwnym razie gwarancja zostanie unieważniona. W przypadku awarii skontaktuj się z nami.

Inteligentny blender

Importer materiałów przyjaznych dla środowiska, materiałów tritanowych dopuszczonych do kontaktu z żywnością, BEZ BPA, CE, ROHS, zatwierdzenie FCC

Analiza usterek i rozwiązywanie problemów

Awaria	Analiza	Rozwiązanie problemu
Nie mogą pracować lub migają czerwone i żółte światła	Skończyła się bateria	Ładuj przez 3–4 godziny, aby mieć pewność, że jest w pełni naładowany
Nie można włączyć, a czerwone światła migają 8 razy	Przycisk bezpieczeństwa wyłącza zasilanie	Dokręć słoik i podstawę, upewnij się, że dolna strzałka jest wyrównana z przyciskiem zasilania
Przestań działać, wszystkie kontrolki zaczną migać na czerwono przez 8 sekund.	Składniki są za gęste lub objętość jest za duża, zabezpieczenie przed przeciążeniem silnika	Dodaj trochę płynów lub zmniejsz ilość składników, a następnie zacznij od nowa.
Przeciek	Uszczelka nie jest prawidłowo umieszczona, słoik/nakrętka ma krzywy gwint	Sprawdź uszczelki; sprawdź wyrównanie gwintu podczas zakręcania słoika/nakrętki.
Nie można go w pełni naładować w ciągu 4 godzin	Kabel ładujący lub adapter nie jest odpowiedni	Sprawdź zasilacz lub kabel ładujący i upewnij się, że parametry wynoszą 5 V/2 A.

Informacja:

Produkt jest odpowiedni do kabla USB-C 5V/2A. Nadaje się również do ładowania powerbanku.

Jeśli nie był używany przez dłuższy czas, najpierw naładuj go w pełni, aby utrzymać akumulator w stanie wysokiego napięcia i zapobiec uszkodzeniu..



Don't put
it in the
dishwasher



Keep
Away
From Fire



Non-
microwavable



Fragile



Food
Contact
Compliance



Krok 1

Pokrój owoce na małe kawałki, a następnie wrzuć je do blendera, tak aby wypełnić około 60% pojemności pojemnika.



Krok 2

Dodaj trochę płynu do picia, aż osiągnie 80% pojemności słoika.



Krok 3

Dokręć pokrywę i przechyl blender w dół, aby upewnić się, że kawałki owoców nie utknęły pod ostrzami.



Krok 4

Użyj trybu zgodnego z ruchem wskazówek zegara lub przeciwnego do ruchu wskazówek zegara.

Inteligentna funkcja: Blender automatycznie zmieni tryb mieszania i zmieni kierunek wirowania, gdy ostrza zostaną zassane, aby mieszanie było bardziej płynne.

Wskazówki



Zainstaluj dolną pokrywę

Ciesz się pysznym sokiem lub koktajlami



Co jest w zestawie?

Nakrętka + stoik + odłączany filtr + podstawa + dolna pokrywka + kabel ładujący USB C + instrukcja obsługi + pudełko



Port USB jest wodoodporny. Zabrania się moczenia podstawy w wodzie lub wkładania jej do zmywarki w celu czyszczenia, aby uniknąć uszkodzenia baterii po dostaniu się wody do środka.



Nie mieszaj z owocami o twardej skorupie, orzechami i dużymi kawałkami mrożonych owoców. Zaleca się krojenie owoców lub warzyw na małe kawałki lub 1 cm, aby uniknąć zacięcia ostrza i zablokowania ochrony.



Model	KD4176
Pojemność	700ml
Materiał pojemnika	Tritan
Materiał podstawy	ABS
Rodzaj ostrzy:	Ostrze nierdzewne
Napięcie:	12V
Moc baterii:	18500 3 x 2500 mAh = 7500 mAh
Prędkość silnika:	20000rpm



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Blender akumulatorowy (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD4173 KD4174 KD4175

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility
3. LFGB Directive

Według norm:

En 55032:2015+ac:2016+a1:2020+a11:2020

En 55035:2017+A11:2020

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021/AC:2022

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.07.2023