

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Trójnóg z rusztem



KD4183

1. Przeznaczenie produktu

Trójnóg z rusztem grillowym przeznaczony jest do przygotowywania potraw nad paleniskiem ogrodowym lub ogniskiem o średnicy do 60 cm. Konstrukcja umożliwia regulację wysokości rusztu nad ogniem, co pozwala kontrolować temperaturę grillowania.

Produkt przeznaczony jest wyłącznie do użytku na zewnątrz.

2. Zawartość zestawu

W zestawie znajdują się:

- 3 nogi trójnogu
- 1 ruszt grillowy (średnica 60 cm)
- 1 łańcuch z regulacją wysokości
- 1 hak do zawieszenia rusztu
- Elementy łączeniowe (zgodnie z zestawem producenta)

Przed montażem upewnij się, że wszystkie elementy są kompletne i nieuszkodzone.

3. Montaż trójnogu

1. Rozłóż trzy nogi trójnogu na stabilnym, równym i niepalnym podłożu.
 2. Połącz nogi w górnej części zgodnie z konstrukcją trójnogu, upewniając się, że są stabilnie osadzone.
 3. Rozstaw nogi równomiernie, tak aby trójnóg stał stabilnie nad paleniskiem.
 4. Zawieś łańcuch na górnym uchwycie trójnogu.
 5. Przymocuj hak do łańcucha.
 6. Zawieś ruszt na haku, ustawiając go na odpowiedniej wysokości.
-

4. Regulacja wysokości rusztu

- Wysokość rusztu reguluje się poprzez skracanie lub wydłużanie łańcucha.
 - Im wyżej zawieszony ruszt, tym niższa temperatura grillowania.
 - Regulację wykonuj zawsze przy użyciu rękawic ochronnych, gdy ruszt jest gorący.
-

5. Użytkowanie

1. Rozpal ognisko lub palenisko i odczekaj, aż powstanie żar.
2. Ustaw trójnóg stabilnie nad ogniem.

3. Umieść potrawy na ruszcie.
 4. Kontroluj proces grillowania poprzez zmianę wysokości rusztu.
 5. Po zakończeniu grillowania zdejmij potrawy i pozostaw ruszt do całkowitego ostygnięcia.
-

6. Zasady bezpieczeństwa

- Produkt nagrzewa się podczas użytkowania – ryzyko poparzenia.
 - Używaj rękawic żaroodpornych.
 - Nie pozostawiaj paleniska bez nadzoru.
 - Nie używaj trójnogu na niestabilnym lub łatwopalnym podłożu.
 - Trzymaj dzieci i zwierzęta w bezpiecznej odległości.
 - Nie przeciążaj rusztu nadmierną ilością jedzenia.
-

7. Czyszczenie i konserwacja

- Po każdym użyciu usuń resztki jedzenia z rusztu.
 - Czyść ruszt szczotką do grilla po jego ostygnięciu.
 - Przechowuj trójnóg w suchym miejscu.
 - W celu ochrony przed korozją zaleca się okresowe olejowanie elementów metalowych.
-

8. Przechowywanie

Po ostygnięciu i oczyszczeniu przechowuj trójnóg w suchym, zadaszonym miejscu. Dla przedłużenia żywotności produktu zaleca się stosowanie pokrowca ochronnego.

9. Uwagi końcowe

Produkt należy użytkować zgodnie z niniejszą instrukcją. Nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa może prowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.

Życzymy udanego i bezpiecznego grillowania!

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Trójnóg z rusztem

Model (oznaczenia handlowe): KD4183

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. Rozporządzenie **2023/2006** w sprawie dobrej praktyki produkcyjnej w odniesieniu do materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością
2. Rozporządzenie **10/2011** w sprawie materiałów i wyrobów tworzyw sztucznych przeznaczonych do kontaktu z żywnością

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71-752; Regon: 147383292

