

KRAFT & DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

SOKOWIRÓWKA



KD4137

WAŻNE INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA:

Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z opisem zawartym w niniejszej instrukcji obsługi.

Przed pierwszym użyciem należy usunąć z urządzenia wszelkie materiały opakowaniowe i marketingowe.

Przed użyciem należy upewnić się, że napięcie i częstotliwość podane na spodzie urządzenia są takie same, jak w lokalnej sieci elektrycznej.

Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest włączone lub podłączone jedynie do gniazdka ściennego.

Przed podłączeniem lub odłączeniem urządzenia od gniazdka ściennego należy upewnić się, że wyłącznik jest wyłączony.

Podczas odłączania urządzenia od gniazdka ściennego nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Chwyć wtyczkę i odłącz ją, ciągnąc.

Nie pozwalaj dzieciom ani osobom niewykwalifikowanym obsługiwać urządzenia. Używaj urządzenia poza zasięgiem tych osób.

Osoby o ograniczonej zdolności ruchowej, obniżonej percepcji sensorycznej, niewystarczającej sprawności umysłowej lub osoby nieświadome zasad prawidłowego obchodzenia się z produktem powinny go używać wyłącznie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej i świadomej.

Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia w pobliżu dzieci.

Nie pozwalaj nikomu używać urządzenia jako zabawki.

Wyłącz urządzenie, odłącz przewód zasilający od gniazdka ściennego i odczekaj, aż urządzenie ostygnie, zanim je wyczyścisz i po użyciu.

Nie pozwól, aby przewód zasilający zwisał luźno nad krawędzią obszaru roboczego. Upewnij się, że przewód zasilający nie dotyka gorących powierzchni.

Nie należy pozwalać, aby urządzenie zwisało luźno na kablu zasilającym.

Nie używaj urządzenia, jeśli sito obrotowe jest uszkodzone.

Nie należy używać urządzenia bez prawidłowo zamontowanego pojemnika na miąższ.

Urządzenie zawiera ostre części. Należy zachować szczególną ostrożność podczas czyszczenia urządzenia.

Nigdy nie zdejmuj górnej pokrywy, dopóki obracające się sito nie zatrzyma się całkowicie.

Zawsze używaj ubijaka, aby wpychać jedzenie przez otwór. Nigdy nie wpychaj jedzenia palcami, widelcem, łyżką, nożem ani żadnym innym przedmiotem.

Do czyszczenia urządzenia nie należy używać substancji ściernych ani agresywnych chemicznie.

Nie używaj urządzenia, jeśli nie działa prawidłowo lub jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub narażone na działanie płynów. Oddaj urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu przetestowania i naprawy.

Nigdy nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką. Skontaktuj się natychmiast z autoryzowanym punktem serwisowym, aby naprawić lub wymienić uszkodzone elementy.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na zewnątrz.

Jednostka nadaje się wyłącznie do użytku domowego. Nie jest przeznaczona do użytku komercyjnego.

Nie zanurzaj przewodu zasilającego, wtyczki ani urządzenia w wodzie ani innym płynie.

Używaj wyłącznie akcesoriów zalecanych przez producenta.

Ustaw urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.

Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. Skontaktuj się z autoryzowanym punktem serwisowym.

Niedostosowanie się do instrukcji producenta może skutkować odmową wykonania naprawy gwarancyjnej.

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.

2. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

3. Gdy wyłącznik automatyczny zatrzyma silnik z powodu przeciążenia: po 10 sekundach wyłącz silnik, odłącz go od zasilania. Wykonaj poniższe instrukcje, a następnie wznów pracę.

JAK UŻYWAĆ

1. Sokowirówka

Złóż pojemnik, wirówkę i pokrywę.

Zabezpiecz pokrywę pojemnika zaciskami.

Umieść szklanekę lub miskę pod wylewką.

Umyj i pokrój składniki tak, aby zmieściły się w otworze podajnika.

Podłącz, ustaw przełącznik na I lub II.

Włóż składniki do podajnika, aby zrobić sok.

Po użyciu ustaw przełącznik na 0, odłącz.

Ostrożność:

Nie używaj miękkich owoców, takich jak banany, brzoskwinie, morele i pomidory, które mogą powodować zbijanie się soku i zatykanie wirówki.

2. Mikser

Upewnij się, że podstawa pojemnika jest całkowicie dokręcona.

Umieść składniki w pojemniku, przykryj.

Umieść pojemnik na obudowie silnika.

Podłącz, wybierz prędkość I lub II, zależnie od potrzeb.

Ostrożność:

Maksymalna pojemność: 1000 ml

Nie krusz kostek lodu samodzielnie.

Najpierw pokrój stałe pokarmy w kostkę.

Miksuj z płynem.

Nie używaj blendera dłużej niż 60 sekund na raz, zatrzymaj na chwilę, a następnie wznów.

3. Duży młynek

Mocno przykręć podstawę noża do pojemnika

Umieść składniki w pojemniku.

Założ pokrywę na pojemnik

Umieść siekacz na obudowie silnika

Podłącz Trzymaj siekacz i włącz Przełącznik I lub II

4. Młyn suchy

Odwróć młynek do góry nogami i usuń podstawę noża.

Umieść składniki w pojemniku.

Mocno przykręć podstawę noża do pojemnika.

Umieść młynek na obudowie silnika.

Podłącz. Trzymaj młynek i przekręć. Włącz I lub II.

Ostrożność:

Maksymalna pojemność: 200 g (dla dużego młynka)

Maksymalna pojemność: 60 g (dla suchego młynka)

Nie stosować do mokrych składników lub płynów.

Nie używać dłużej niż 60 sekund na raz.

JAK CZYŚCIĆ

Sokowirówka

Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy zawsze odłączyć przewód zasilający od gniazdka ściennego!

Powierzchnię urządzenia można czyścić wyłącznie wilgotną ściereczką. Nie należy używać żadnych detergentów ani twardych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić powierzchnię urządzenia!

Części zdejmowane należy umyć w ciepłej wodzie.

Nigdy nie czyść urządzenia pod bieżącą wodą, nie płucz go i nie zanurzaj w wodzie!

1. Zwolnij zatrzask blokujący, pociągając go do góry i przechylając.
2. Otwórz górną pokrywę.
3. Podnieś pokrywę spustu soku i odchyl ją do góry wraz z obracającym się sitem.
4. Wyjmij i wyczyść pojemnik na miąższ.
5. Po zakończeniu czyszczenia części wyjmowanych należy wykonać czynności w odwrotnej kolejności, aby ponownie złożyć urządzenie.

Mikser

Zawsze wyłączaj, odłączaj i rozmontowuj urządzenie przed czyszczeniem.

Nigdy nie dopuść do zamoczenia jednostki zasilającej, przewodu lub wtyczki.

Przed odkręceniem kielicha od zespołu ostrzy należy go opróżnić.

Kielich można myć w zmywarce.

Jednostka napędowa

Przetrzeć wilgotną szmatką i wysuszyć.

Owiń nadmiar przewodu wokół dolnej części jednostki zasilającej.

Jednostka ostrza

Wyjmij ostrze z podstawy, naciskając je od spodu

Wyjmij i umyj pierścień uszczelniający.

Nie dotykaj ostrych ostrzy – wyczyść je szczotką z użyciem gorącej wody z mydłem, a następnie dokładnie opłucz pod bieżącą wodą. Nie zanurzaj ostrza w wodzie.

Pokrywa

Przed czyszczeniem pokrywy należy usunąć uszczelkę za pomocą zaczepu.

Umyj obie części ręcznie i osusz.

Inne części

Prać ręcznie i suszyć.

Automatyczne czyszczenie (P)

1. Wlej do blendera 500 ml ciepłej wody z mydłem.
2. Wypłucz, a następnie rozmontuj i wyczyść ostrza zgodnie z zaleceniami podanymi w punkcie „Jednostka ostrza”.
3. Dokładnie osusz części.

Młynek

Umyj kubek i pokrywkę, a następnie przetrzyj nożyk wyłącznie wilgotną ściereczką (uwaga! na ostry nożyk).

Suchy młyn

Umyj kubek i wytrzyj nóż wyłącznie suchą szmatką

Ostrożnie:

Nigdy nie zdejmuj ani nie zakładaj pojemnika, gdy silnik pracuje.

Nie otwieraj pojemnika ani nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów (zwłaszcza palców, łyżki, widelca itp.) podczas pracy urządzenia.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Sokowirówka

Model (oznaczenia handlowe): KD4137

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. LFGB Certificate

Według norm:

EN 60335-1:2012 + A11:2014 + A13:2017 + A1:2019 + A2:2019 + A14:2019 + A15:2021+A16:2023/Part 1: General requirements

EN 60335-2-14: 2006 + A1: 2008 + A11: 2012 + A12: 2016 /Part 2

EN 62233: 2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025