


# ***KRAFT&DELE***

PROFESSIONAL

## **Instrukcja obsługi**



**Model: KD1307**



Przed użyciem lub montażem należy zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i użytkowania.  
Read this manual and follow all the Safety rules and Operating Instructions before using this product.

Перед использованием внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией.

## BUDOWA I DANE TECHNICZNE



1. Siodło podnośnika
2. Koła
3. Ramię podnośnika
4. Podstawa
5. Rączka do przenoszenia
6. Gniazdo dźwigni
7. Dźwignia podnoszenia
8. Zawór zwalniający

## DANE TECHNICZNE

<b>Model</b>	<b>Udźwig</b>	<b>Min. Wysokość</b>	<b>Maks. Wysokość</b>	<b>Waga</b>
KD1307	3000kg	85mm	385mm	13,5kg

## OPIS PRODUKTU

Podnośnik hydrauliczny przeznaczony jest do podnoszenia dużych ciężarów i nie może być wykorzystywany do innych celów. Nie może być stosowany, jako element podpierający na stałe. Przed użyciem należy określić wagę podnoszonego przedmiotu, nie może ona przekraczać nominalnego obciążenia podnośnika.

Zabrania się użytkowania podnośnika w innych celach niż określone w instrukcji obsługi i użytkowania.

## ZASADY BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

Dla własnego bezpieczeństwa, przed użyciem podnośnika hydraulicznego przeczytaj, zrozum i postępuj zgodnie z informacjami dostępnymi w niniejszej Instrukcji obsługi i użytkowania oraz szczegółowo zapoznaj się z produktem, jego częściami składowymi i miej świadomość zagrożeń związanych z jego użytkowaniem. Należy przestrzegać podstawowych zasad BHP.

W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w funkcjonowaniu, wątpliwości dotyczących prawidłowego użycia należy zgłosić to przełożonemu, skontaktować się z dystrybutorem bądź z lokalnym autoryzowanym serwisem. Użycie nieoryginalnych części zamiennych unieważni gwarancję.

**Za wszelkie szkody i obrażenia powstałe w wyniku nieprawidłowego użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi i użytkowania, producent/dostawca nie ponosi odpowiedzialności.**

1. Zabronione jest użytkowanie podnośnika niezgodnie z jego przeznaczeniem.
2. Osoby niepełnoletnie, dzieci oraz osoby nieprzeszkolone nie powinny obsługiwać ani korzystać z urządzenia.
3. Zachowaj czyste i dobrze oświetlone miejsce pracy. Nieporządek może być przyczyną wypadków.
4. Przed przystąpieniem do pracy należy dokonać oceny sprawności technicznej.
5. Przed użyciem należy upewnić się czy ciężar nie przekroczy nominalnego udźwigu podnośnika.
6. Pod żadnym pozorem nie wolno przekraczać nominalnego udźwigu 2500 kg.
7. Używać wyłącznie na równym, płaskim, stabilnym podłożu.
8. Przed podniesieniem ładunku należy upewnić się, że po podniesieniu nie wystąpi przesunięcie się podnośnika.
9. Podczas podnoszenia pojazdów należy zablokować koła i zaciągnąć hamulec ręczny.
10. W przypadku, gdy zachodzi konieczność użycia kilku podnośników, należy stopniowo i równomiernie podnosić każdą ze stron ładunku.
11. Nie wchodzić pod przedmiot podpierany bez dodatkowych środków bezpieczeństwa (np. podstawki samochodowe).
12. Nigdy nie próbuj przemieszczać pojazdu, gdy ten spoczywa na podnośniku.
13. Trzymać urządzenie z daleka od źródeł ciepła i ognia. Może to spowodować uszkodzenie bądź pogorszenie pracy urządzenia.
14. Utrzymuj urządzenie czyste dla jego lepszego i bezpiecznego działania. Trzeba pamiętać o konserwacji – smarowanie lub wymiana elementów wyposażenia.
15. Pod żadnym względem nie rozbieraj podnośnika na części. Stanowi to ryzyko uszkodzeń lub usterek.
16. Zabronione jest regulowanie ciśnienia w zaworze, jest ono ustawione fabrycznie.

## MONTAŻ

Podnośnik hydrauliczny dostarczony jest w stanie gotowym do użycia. Nie wymaga montażu lub regulacji. Przed rozpoczęciem użytkowania należy jedynie zamknąć zawór zwalniający i umieścić dźwignie podnoszenia w gnieździe.

## PODNOSZENIE

1. Zaparkuj pojazd na wypoziomowanym i twardym podłożu, zachowując bezpieczną odległość od ruchu ulicznego.
2. Zaciągnij hamulec ręczny i zablokuj koła.
3. Za pomocą dźwigni podnoszenia zamknij zawór zwalniający przekręcając go w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), w celu ustawienia go w pozycji zamkniętej
4. Umieść podnośnik pod pojazdem we właściwym punkcie podparcia (według zaleceń producenta pojazdu).
5. Podnośnik powinien być ustawiony pod kątem 90° do punktu podnoszenia pojazdu, w celu zapewnienia równoległego położenia siodła podnośnika i punktu podnoszenia pojazdu. Jeżeli linia punktu podnoszenia i podnośnika nie są wyrównane, należy zmienić położenie podnośnika przed podniesieniem pojazdu.
6. Sprawdź czy dźwignia jest umieszczona we właściwy sposób w gnieździe. Następnie pompując, wykonuj ruchy pionowe (góra – dół), podnieś pojazd. Czynność tę wykonuj do chwili, gdy podnośnik uzyska wymaganą wysokość.
7. Gdy podnośnik osiągnie zamierzoną wysokość, a pojazd zostanie podniesiony, przesunąć podstawkę/i o odpowiednim udźwigu w miejsce właściwego punktu podnoszenia określonego w instrukcji obsługi pojazdu.
8. Następnie wyciągnij dźwignie podnoszenia z gniazda. Powoli otwórz zawór zwalniający przekręcając go w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) i powoli opuść pojazd na podstawkę/ki. Pamiętaj, aby podnosić i podierać koła pojedynczo.

9. W przypadku korzystania z dwóch podstawek, umieszczać je na tej samej wysokości na każdym boku pojazdu.
10. Stojąc w bezpiecznej odległości od pojazdu, delikatnie potrząśnij pojazdem w celu ustalenia, czy jest stabilnie osadzony na podporach. Jeśli tak nie jest, należy wykonać wszystkie czynności raz jeszcze, aby zmienić położenie podstawki/ek.

## **OPUSZCZANIE**

1. Usuń wszystkie narzędzia i części znajdujące się pod pojazdem.
2. Umieść podnośnik pod pojazdem we właściwym punkcie podparcia (według zaleceń producenta pojazdu).
3. Za pomocą dźwigni podnoszenia zamknij zawór zwalniający przekręcając go w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara), w celu ustawienia go w pozycji zamkniętej.
4. Umieść dźwignię podnoszenia w gnieździe, następnie pompując, wykonuj ruchy pionowe (górze – dół), podnieś pojazd. Pompuj do chwili aż pojazd zostanie uniesiony nieco powyżej siodeł podstawki/ek samochodowej/ych. Następnie, obniż siodło podstawki/ek do najniższej pozycji i usuń ją/je z pod pojazdu.
5. Powoli i stopniowo otwórz zawór zwalniający przekręcając go w lewo (odwrotnie do ruchu wskazówek zegara) i powoli opuść pojazd na ziemię.
6. Po całkowitym opuszczeniu pojazdu i siodeł podnośnika, wyciągnij podnośnik spod pojazdu.

## **KONSERWACJA**

### **UZUPEŁNIANIE OLEJU / SMAROWANIE**

1. Ustaw podnośnik tak, aby znajdował się w pozycji poziomej.
2. Otwórz zawór zwalniający i ustaw pompę oraz tłok w położeniu dolnym. W razie potrzeby dociśnij siodło.
3. Wyciągnij gumowy korek wlewu oleju. Ustaw podnośnik w pozycji pionowej by gniazdo dźwigni znajdowało się na dole. Olej powinien sięgać do dolnej krawędzi wlewu. Jeżeli zachodzi taka potrzeba uzupełnij olej (używaj wyłącznie oleju hydraulicznego wysokiej jakości).

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

**Upoważniony przedstawiciel producenta:** Foreintrade S.A

**Adres upoważnionego przedstawiciela:** Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

**Nazwa produktu:** Podnośnik hydrauliczny (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

**Model (oznaczenie handlowe):** KD1307

**Dane produktu:** Maksymalny udźwig: 3000 kg

Zakres podnoszenia: 85-385 mm

**Deklaracja:**

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

**Według norm:**

EN ISO 12100:2010

EN 1494:2000+A1:2008

Certyfikat o numerze **ICR Polska/VC/H201053/A1** wydany przez **ICR Polska Co. Ltd.** (Plac Przymierza 6, 03-944 Warszawa) z dnia 19.04.2021.

**Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej:** Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Tarczyn 31.01.2022