

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

**ODKURZACZ RĘCZNY
INSTRUKCJA OBSŁUGI**
Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



KD5158

FC RoHS CE

Opis produktu

Ten produkt to specjalny odkurzacz samochodowy z zasilaniem akumulatorowym o dużej pojemności, wysokowydajnym systemem filtracji i unikalną konstrukcją szybkiego czyszczenia kurzu. Jest prosty i wygodny i nie brudzi rąk.

Odkurzacz może szybko i skutecznie oczyścić wszelkie cząsteczki przestrzeni i wysuszyć resztki życia w samochodzie.

Wskazówki

1. Na uchwycie znajdują się trzy przyciski funkcyjne. Górny służy do korzystania z baterii litowej: środkowy służy do ładowania i wstrzymywania; dolny przeznaczony jest do użytku w pojeździe przy napięciu stałym 12 V.
2. Aby uzyskać lepszy efekt, trzymaj wlot ssący płasko na podłodze. Zmień wlot ssący w zależności od zastosowania.
3. Po użyciu wyłącz urządzenie.

Informacje

Specjalne przypomnienie: podczas ładowania produktu należy wyłączyć wyłącznik zasilania

1. Proszę obsługiwać produkt ściśle według instrukcji w normalnych warunkach.
2. Nie pozwól, aby odkurzacz działał bez monitorowania i odetnij zasilanie, gdy produkt nie jest używany
3. Bezwzględnie zabraniaj odkurzania następujących przedmiotów, w przeciwnym razie odkurzacz może zostać uszkodzony i może dojść do pożaru, co może skutkować przypadkowymi obrażeniami itp.
4. Należy unikać używania tego produktu na zewnątrz w deszczowe dni lub w wilgotnym środowisku. Odkurzacz podwójnego zastosowania na mokro i na sucho nie może wchłaniać dużej ilości wody. Można go stosować do wchłaniania substancji suchych przy niewielkiej ilości wody. Aby zachować zdolność ssania, należy okresowo myć siatkę filtra i suszyć ją w chłodnym i zacienionym miejscu, po czym zdolność ssania będzie mogła zostać przywrócona. (wyłączyć maszynę. Zdjąć przednią pokrywę i wylać wodę lub płyn, a następnie włożyć ją z powrotem. Zabrania się odwracania maszyny do góry nogami).
5. Aby wydłużyć żywotność odkurzacza, normalne ładowanie produktu zajmuje około 3 do 4 godzin. Lepiej jest całkowicie naładować i rozładować produkt od jednego do trzech razy, gdy używasz go po raz pierwszy, co może w pełni aktywować baterię. Produkt może normalnie pracować przez 17 do 25 minut po pełnym naładowaniu akumulatora. Zaleca się całkowite naładowanie urządzenia co dwa miesiące, jeśli produkt nie jest używany przez dłuższy czas, aby uniknąć pasywacji elektrody akumulatora. Nie używaj go podczas ładowania.
6. Akumulator można ładować wyłącznie w temperaturze od 0°C do 45°C. W nadmiernie gorącym lub zimnym otoczeniu czas ładowania akumulatora może się wydłużyć, co może nawet spowodować uszkodzenie akumulatora.
7. Pamiętaj, aby nie zanurzać odkurzacza w wodzie i unikać zbliżania się do gorących przedmiotów lub bezpośredniej ekspozycji na słońce, aby zapobiec pożarowi spowodowanemu zwarcie.
8. W razie wypadku nie pozwalaj dzieciom bawić się odkurzaczem.
9. Produkt nie wymaga naprawy przez użytkownika lub stosowania oleju smarowego. Został całkowicie zamknięty podczas produkcji. Otwarcie odkurzacza bez pozwolenia może spowodować uszkodzenie produktu.

Konserwacja

1. Regularnie czyść śmieci znajdujące się wewnątrz pojemnika na kurz, aby zapobiec nieprawidłowemu działaniu odkurzacza.
2. Nie wycieraj powierzchni odkurzacza benzyną lub neutralnym detergentem. Podczas wycierania produktu bawełnianą ściereczkę należy wykręcić, aby zapobiec przedostawaniu się wody do elementów elektronicznych wewnątrz odkurzacza.
3. W przypadku spadku siły ssania lub po długim czasie użytkowania należy regularnie czyścić siatkę filtrującą i element filtrujący odkurzacza, aby zapewnić doskonałe działanie produktu.
4. Ten odkurzacz został całkowicie zamknięty podczas produkcji. Jeśli produkt zostanie otwarty bez pozwolenia, może ulec uszkodzeniu.
5. Wszelkie prace konserwacyjne powinny być wykonywane przez firmę produkcyjną lub autoryzowaną.

Wspólna analiza usterek i rozwiązywanie problemów

Usterka	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Odkurzacz całkowicie przestaje działać	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie
	Przełącznik nie został otwarty	Upewnij się, że przełącznik jest otwarty
Zmniejszenie ssania	Nadmiar kurzu na filtrze	Wyczyść kurz z pojemnika na kurz i filtra
	Niski poziom baterii	Naładuj urządzenie

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: FOREINTRADE S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Odkurzacz ręczny (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5158

Dane produktu: Moc: wg. Specyfikacji ww.
Napięcie: 230V

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/68/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive
4. 2014/35/EU Low Voltage Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 55014-2:2021

Certyfikat o numerze HK221135302E wydany przez Shenzhen HUAK Technology Co., Ltd(Add: 1-2/F, Building B2, Junfeng Zhongcheng Zhizao Innovation Park, Helping, Funhai Street, Baoan District, Shenzhen, Guangdong, China) z dnia 5 grudzień 2022.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui,

Janówek, 16.05.2024