

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

MULTICOOKER ELEKTRYCZNY



KD4346

Instrukcja konserwacji użytkownika

Urządzenie należy czyścić po każdym użyciu.

1. Odłącz urządzenie do gotowania ryżu od gniazdka, gdy nie jest używane lub przed czyszczeniem. Nigdy nie zanurzaj elementu grzejnego w wodzie ani żadnym innym płynie! Przed czyszczeniem poczekaj, aż urządzenie do gotowania ryżu całkowicie ostygnie.
2. Do czyszczenia urządzenia do gotowania ryżu nie używaj ściernych środków czyszczących, druciaków ani drucianej szczotki.
3. Element grzejny: Delikatnie przetrzyj zewnętrzną część wilgotną ściereczką lub gąbką. **NIE ZANURZAJ KORPUSU W ŻADNEJ PŁYNIE.**
4. Naczynie wewnętrzne: Napełnij je gorącą wodą i odstaw na chwilę, a następnie umyj w gorącej wodzie z mydłem za pomocą miękkiej ściereczki.
5. Utrzymuj zewnętrzną pokrywę w stanie zdejmowalnym, a wewnętrzną suchą i czystą, gdy nie jest używane.
6. Płyta grzewcza, termostat: Ziarna ryżu lub inne ciała obce mogą przykleić się do płyty grzewczej. Należy je usunąć, aby zapobiec niedogotowaniu. Do usunięcia ugotowanego ryżu można użyć gładkiego papieru ściernego. Wygładź i wypoleruj miejsce, aby zapewnić dobry kontakt między płytą grzewczą a dnem garnka wewnętrznego.
7. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, aby uniknąć ryzyka, należy go wymienić w serwisie lub u wykwalifikowanego technika.
8. Aby chronić izolację elektryczną, urządzenia (urządzenia do gotowania ryżu) nie należy zanurzać w wodzie ani płukać.

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU

DOMOWEGO!

Zachowaj tę instrukcję

OBSŁUGA URZĄDZENIA DO GOTOWANIA RYŻU

1. Odmierz i opłucz ryż. Przełóż go do wewnętrznego pojemnika. Nie używaj wewnętrznego pojemnika do mycia ryżu, ponieważ może to spowodować uszkodzenie powłoki nieprzywierającej.
2. Po przełożeniu ryżu do wewnętrznego pojemnika dodaj wodę.
Na każdą porcję ryżu dodaj 1,5 miarki wody.
3. Obróć wewnętrzny pojemnik do przodu i do tyłu, aby upewnić się, że ma on dobry kontakt z elementem grzejmym.
4. Załóż pokrywkę na urządzenie do gotowania ryżu.
5. Włóż wtyczkę do urządzenia do gotowania ryżu, a następnie mocno dokręć ją do gniazdka.
6. Naciśnij przełącznik elektroniczny w pozycję „COOK” (gotowanie). Zaświeci się kontrolka wybranej funkcji.
7. Po zakończeniu gotowania dla którejkolwiek z funkcji, włączy się funkcja „WARM” (podgrzewanie).

Ważne środki ostrożności

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zawsze przestrzegać podstawowych zasad bezpieczeństwa, w tym:

1. Należy przeczytać wszystkie instrukcje.
2. Aby uniknąć porażenia prądem, nie zanurzać przewodu, wtyczki ani podstawy w wodzie ani innej cieczy.
3. Wymagany jest ścisły nadzór, gdy urządzenie jest używane przez dzieci lub w ich pobliżu.
4. Nie należy używać urządzenia z uszkodzonym przewodem lub wtyczką, ani po awarii lub uszkodzeniu urządzenia. Urządzenie należy zwrócić do serwisu w celu sprawdzenia, naprawy lub regulacji.
5. Niezalecane akcesoria mogą stanowić zagrożenie.
6. Nie używać na zewnątrz.
7. Nie należy dopuszczać, aby przewód zwisał z krawędzi stołu lub blatu. Nie należy dotykać gorącej powierzchni.
8. Nie należy stawiać urządzenia na ani w pobliżu gorącego palnika gazowego lub elektrycznego, ani w rozgrzanym piekarniku.
9. Należy zachować szczególną ostrożność podczas przenoszenia urządzenia zawierającego gorące jedzenie, wodę lub inne gorące płyny.
10. Nie należy używać urządzenia niezgodnie z przeznaczeniem.
11. Ostrożnie podnieś i otwórz pokrywkę, aby uniknąć oparzenia i umożliwić kapanie wody do urządzenia do gotowania ryżu.
12. Aby uniknąć ryzyka porażenia prądem, gotuj tylko w wyjmowanym naczyniu wewnętrznym. Nie wlewaj płynu do naczynia zewnętrznego.
13. UWAGA: Podczas użytkowania urządzenie generuje ciepło i ulatnia się para.

Należy podjąć odpowiednie środki ostrożności, aby zapobiec ryzyku oparzeń, pożaru lub innych szkód materialnych lub materialnych.

14. Przewód zasilający urządzenie należy podłączać wyłącznie do gniazdka elektrycznego o napięciu 220–240 V~.

15. Podczas użytkowania urządzenia należy zapewnić odpowiednią przestrzeń nad urządzeniem i z każdej strony, aby zapewnić cyrkulację powietrza. Nie należy dopuszczać do kontaktu urządzenia z zasłonami, narzutami, odzieżą, ściereczkami kuchennymi ani innymi materiałami łatwopalnymi.

16. Nigdy nie należy używać pojemnika wewnętrznego do przechowywania resztek ugotowanego ryżu. Zawsze należy przełożyć resztki ryżu do odpowiedniego pojemnika i przechowywać je w lodówce do momentu użycia.

NIE NARAŻAĆ CZĘŚCI GRZEWOCZEJ URZĄDZENIA DO GOTOWANIA RYŻU W WODZIE ANI ŻADNEJ INNEJ PŁYNIE!