

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

WAGA HAKOWA KD11416



ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Niniejszy dokument zawiera instrukcje w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi oraz informacje na temat gwarancji.

Dokument wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w suchym miejscu.



WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

- 1) Starannie rozpakuj wyrób, zwracając uwagę, by nie wyrzucić żadnej części materiału pakowego, zanim znajdziesz wszystkie elementy produktu.
- 2) Ten wyrób nie jest przeznaczony dla osób (łącznie z dziećmi) o zmniejszonych predyspozycjach fizycznych, umysłowych albo mentalnych oraz osób o ograniczonej wiedzy i doświadczeniu, nad którymi nie jest sprawowany nadzór, albo którym nie udzielono instrukcji korzystania z tego wyrobu przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo.
- 3) Dzieci powinny być pod nadzorem zapewniającym, że nie będą się bawić tym wyrobem.
- 4) W żadnym razie nie naprawiaj wyrobu we własnym zakresie i nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację tego wyrobu należy powierzyć specjalistycznej firmie/serwisowi. Otworzenie wyrobu w czasie okresu gwarancyjnego grozi utratą praw do napraw gwarancyjnych.
- 5) Z wyrobu korzysta się i przechowuje go poza zasięgiem substancji palnych i ciekłych.
- 6) Wyrobu nie należy narażać na ekstremalne temperatury, bezpośrednie światło słoneczne, nadmierną wilgoć oraz umieszczać go w zapyłonym pomieszczeniu.
- 7) Wyrobu nie umieszcza się w pobliżu grzejników, otwartego ognia i innych przyrządów i aparatów, które są źródłem ciepła.
- 8) Wyrób jest przeznaczony do użytku tylko w gospodarstwach domowych. Nie korzystaj z niego w środowisku przemysłowym albo na zewnątrz!
- 9) Wyrobu nie wolno używać do innego celu, niż jest przeznaczony.
- 10) Na wyrób nie należy przyskać wodą ani inną cieczą. Nie wlewaj do wyrobu wody ani innych płynów. Nie zanurzaj wyrobu w wodzie lub innych płynach.
- 11) Jeśli nie będziesz korzystać z wyrobu przez dłuższy czas, wyjmij z niego baterie. W przeciwnym razie może dojść do wycieku elektrolitu wewnątrz wyrobu i jego trwałego uszkodzenia.
- 12) Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (za złą jakość potraw, zranienia, oparzenia, pożar itp.)

WPROWADZENIE

Ta podróżna cyfrowa waga bagażowa służy przede wszystkim do ważenia bagaży podczas podróży

samolotem i umożliwia zapobieganie nieprzyjemnym sytuacjom, kiedy trzeba dopłacać duże kwoty za nadbagaż, określany przez poszczególne spółki lotnicze.

Waga może służyć również np. do ważenia paczek pocztowych, owoców i warzyw w wiadrach podczas zbiorów itp.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Do czyszczenia zewnętrznych części urządzenia stosuj miękką ściereczkę zwilżoną wodą z mydłem. Nie korzystaj ze ściernych środków do czyszczenia, rozpuszczalników albo rozcieńczalników, może to spowodować uszkodzenie obudowy urządzenia.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Jeśli waga pokazuje wartości przypadkowe lub nie wyłącza się automatycznie, należy ją restartować. W takim wypadku należy wyjąć na ok. 10 sekund baterię, a następnie włożyć ją ponownie. Waga powinna zacząć normalnie działać.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH BATERII

Częścią wyposażenia tego wyrobu są baterie alkaliczne. Zużyte baterie nie należą do odpadów domowych.

Baterie należy oddać do punktów zbiorczych, przeznaczonych do składowania zużytych baterii.

SPECYFIKACJA

- Zakres pracy **10g-50kg**
- Dokładność 10 gram
- Zasilanie 2 x AAA R3 (BRAK W ZESTAWIE)
- Jednostki miary **kg / lb / g / oz**
- Kalibracja Automatyczna
- Temperatura pracy **5 - 35 stopni Celsjusza**
- Podświetlenie **LCD NIEBIESKIE**
- Automatyczny wyłącznik

WYMIARY

- Długość - 12,3 cm
- Szerokość - 8,3 cm
- Grubość - 2,5 cm

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.