KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Forerintrade 5 A

Adres upoważnionego przedstawiciela: Janówek, ul.rodzinowska 54 05-555 tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pompa do wody (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD760 / KD761

Dane produktu: Moc: 3100W

Napięcie: 230V

Częstotliwość: 50Hz

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU Low Voltage Directive
2. 2006/42/EC Machinery Directive
3. 2014/30/EU EMC Directive
4. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
5. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN ISO 12100:2010; EN 809:1998+A1:2009+AC:2010; EN 60204-1:2006+A1:2009+AC:2010; EN 60335-1:2012+A13:2017; EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010; EN 62233:2008+AC:2008; EN 60034-1:2010+AC:2010; EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011; EN 55014-2:2015; EN 61000-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze ITD945C0671J1806 wydany przez ISET S.R.L. Sede Legale w Ufficio (Via Donatori di sangue, 9 – 46024 Mogliа MN) z dnia 07.11.2018.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji techicznej: Ma Dong Hui, janówek, ul.rodzinowska 54 05-555 tarczyn

Ma Dong Hui,Tarczyn, 21.06.2021

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ZATAPIALNA POMPA DO WODY

WQD10-8-0.55 KD760/KD761

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Niniejszy dokument zawiera instrukcje w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi oraz informacje na temat gwarancji.
Dokument wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie wolno dopuścić do pracy pompy "na sucho", to znaczy, że pompa może być uruchamiana tylko w wodzie. Gdy stwierdzi się niedobór cieczy należy natychmiast wyłączyć pompę. Pompa podczas eksploatacji musi być zawsze zanurzona w wodzie na głębokość nie mniejszą niż 50 cm.

W przypadku przeciążenia pompa zostanie automatycznie wyłączona przez wbudowany termiczny wyłącznik ochronny. Samoczynne włączenie silnika nastąpi po dostatecznym schłodzeniu.
Nie wyłączać wtyczki ciągnąc za kabel lecz za obudowę wtyczki. Kabel przyłączeniowy nie może być wykorzystywany do przymocowywania i transportowania pompy.
Do zanurzania bądź wyciągania i zabezpieczenia pompy należy używać liny mocującej.
Piasek i inne materiały ścierające doprowadzają do szybszego zużywania się pompy i zmniejszenia jej wydajności.

Instalacja:
Pompę można zainstalować na dwa sposoby:
1. W nieruchomej pozycji z zamocowaną sztywną rurą.
2. W nieruchomej pozycji z zamocowanym wężem giętkim.

UWAGA: Nigdy nie przenosić lub instalują pompy za kabel zasilający lub wąż/rurę.
Pompę należy przenosić tylko za przystosowaną do tego celu rękojeść lub przywiązaną do niej linę.
Pompę należy ustawić w pozycji pionowej na płaskim podłożu, np. cegle.

Przystosowanie do pracy:
-Upewnij się, że pompa jest ustawiona na swojej podstawie, na płaskim podłożu.
-Upewnij się o poprawnym zamocowaniu wężaz/rury oraz kabla zasilającego.
-Sprawdź źródło zasilania, musi wynosić 230V-50Hz.
-Sprawdź stan gniazdek, wtyczek.
-Upewnij się, że woda i wilgoć nie mają dostępu do źródła zasilania.
-Unikaj stosowania pompy "na sucho".

UWAGA:
-Przed jakimikolwiek czynnościami serwisowymi należy odłączyć pompę od źródła zasilania.
-Przed transportem, należy pompę umyć w czystej wodzie.
-W przypadku, gdy pompa jest zainstalowana na stałe i posiada wyłącznik pływakowy to należy go sprawdzać co 3 miesiące.
-Co 3 miesiące dno studni powinno być czyszczone z mułu.
-Usuwaj wszelakiego rodzaju depozyty powstające na wirnika pompy.

Ustawianie włącznika/wyłącznika pływakowego:
Jeżeli pompa posiada włącznik pływakowy to powinien on zostać ustawiony w sposób, aby bez jakichkolwiek problemów włączał i wyłączał pompę.
W celu sprawdzenia czy działa prawidłowo, umieść pompę w pojemniku wypełnionym wodą i podciągnij wyłącznik do góry (uruchomienie), następnie opuść w dół (zatrzymanie).
Kiedy ustawisz włącznik, upewnij się, że nie zahacza (ryzyko pracy "na sucho") o obudowę zanim wyłączy pompę.

Uwaga!
Szanowny nowy nabywcy!
Przy zakupie nowego urządzenia prosimy o zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Zawiera ona informacje dotyczące bezpieczeństwa, montażu, użytkowania i konserwacji urządzenia. Prosimy o zachowanie niniejszej instrukcji obsługi w celu ponownego jej wykorzystania w przyszłości. Jeśli urządzenie zostanie przekazane lub sprzedane, należy przekazać nowemu właścicielowi również niniejszą instrukcję obsługi.

1. Przeznaczenie:
Pompa zatapialna przeznaczona do użytku domowego, do przepompowywania wody zabrudzonej ze zbiorników w cyklu przerywanym. Nie nadaje się do przepompowania materiałów żrących, łatwopalnych lub wybuchowych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalnik nitro), olejów, tłuszczów i artykułów spożywczych.

Dopuszczalny czas pracy ciągłej nie może przekraczać 30 minut, po którym należy przerwać pracę na ok. 15 minut. Pompy posiadają wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem. Przepompowywane medium (ciecz) powinna mieć temperaturę pokojową (max 35 °C), twardość 4-10 pH, zawartość ciał stałych mniejszą od 2%.
Prosimy zwrócić uwagę na stabilne ułożenie pompy, zwłaszcza przy automatycznej pracy.
Umieścić urządzenie tak, aby umożliwiło nawet częściowe zadziałanie otworu wlotowego, wskazane jest postawić pompę na np. cegle. Nie przenosić urządzenia za kabel zasilający ani za kabel od wyłącznika pływakowego. Używać sznura przywiązanego do uchwytu na pompie.

Ze względów bezpieczeństwa pompa zanurzeniowa powinna być eksploatowana tylko i wyłącznie z wyłącznikiem różnicowo – prądowym max. 30mA.
Proszę zwrócić się o poradę do wykwalifikowanego elektryka.
Przewody przyłączeniowe i przedłużacze nie mogą mieć przekroju niniejszego niż giętkie przewody w izolacji gumowej. Długość kabla powinna wynosić 10 m.
W przypadku wykorzystania pompy do zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę należy przestrzegać lokalnych przepisów i norm dotyczących zaopatrywania w wodę i jej odprowadzania.
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z hydrauligiem.
Kabel pompy zanurzeniowej może być przyłączony do gniazdka elektrycznego znajdującego się na wysokości max 1,10 m od podłoża. Należy przy tym uważać, aby kabel pompy skierowany był do dołu.
Przed użyciem należy skontrolować pompę, a w szczególności kabel i wtyczkę. Uszkodzona pompa nie może być używana. W razie uszkodzenia należy zlecić kontrolę pompy przez autoryzowany serwis.
Należy sprawdzić, czy gniazdko elektryczne znajduje się w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą.

Wtyczki i kabel przyłączeniowy należy chronić przed gorącem, olejem i ostrymi krantami. Należy uważać na napięcie sieciowe.
Wartości podane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne z wartościami prądu płynącego w sieci.
Dzieci i młodzież w wieku do lat 16 nie mogą obsługiwać pompy i nie mogą się zbliżać do włączonego urządzenia.
Przed uruchomieniem pompy należy udrożnić przewód tłoczący (np. otworzyć przepływ w końcówce zraszającej).
Przestrzegać maksymalnej wysokości tłoczenia.

2. Dane techniczne:

Moc	3100 W
Napięcie	230V
Częstotliwość	50Hz
Wydajność	250000 l/h
Maksymalna wysokość podawania cieczy	7-20m
Maksymalna temp. pompowanego medium	35°C

Dane techniczne:

Napięcie/częstotliwość:	230V-50Hz
Pobór mocy:	3100W
Wydajność:	250000l/h
Maksymalna wysokość podawania cieczy:	7-20m
Maksymalna temp. pompowanego medium:	35°C

Usuwanie zakłóceń:

Zakłócenie	Możliwa przyczyna	Postępowanie
Pompa się nie włącza	-brak zasilania -włącznik pływakowy się nie włączył	-sprawdź źródło zasilania -podnieś włącznik pływakowy wyżej
Nie ma przepływu wody	-zapchane sito podstawy -zakamany wąż/rura	-oczyść sito podstawy -poprawnie ułóż wąż/rurę
Pompa się nie wyłącza	-Włącznik nie może się opuścić	-poprawnie umieść pompę, upewnij się o odpowiednich wymiarach studni
Nieprawidłowy przepływ wody	-zapchane sito podstawy -wydłużność spadła przez zanieczyszczenia w wodzie	-oczyść sito podstawy -wyczyść pompę i wymień zużyte części
Pompa się wyłączyła po krótkim czasie pracy	-zabezpieczenie przeciw przegrzaniu wyłączyło pompę -temperatura pompowanej wody jest zbyt wysoka	-odłącz od źródła zasilania i wyczyść pompę -upewnij się, że temp. wody nie przekracza 35°C

4. Zasady bezpieczeństwa:
4.1. Zabrania się używania urządzenia przez osoby (w tym dzieci) o zmniejszonej sprawności fizycznej, czuciowej lub umysłowej, osoby o ograniczonej znajomości obsługi urządzenia, osoby nie posiadające wiedzy o urządzeniu, osoby nie znające niniejszej instrukcji obsługi, osoby nie znające zasad bezpieczeństwa, osoby nie znające zasad ochrony środowiska naturalnego, osoby nie znające zasad ochrony zdrowia i życia osób trzecich, osoby nie znające zasad ochrony własnej, osoby nie znające zasad ochrony zwierząt domowych, osoby nie znające zasad ochrony mienia osobistego, osoby nie znające zasad ochrony mienia osób trzecich, osoby nie znające zasad ochrony mienia publicznego, osoby nie znające zasad ochrony mienia prywatnego