KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Fomirintrade Sp. z o.o.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 bk. 174 05-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pompa głębinowa (oznaczona znakiem towarowym KraftDele)

Model (oznaczenie handlowe): WQC010-10-0.75/KD764/KD765

Dane produktu: Napięcie: 230V
Moc: 3200W

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/95/EC Low Voltage Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 60335-2-41:2003, EN 60529:1991+A1:2000+A2:2013,
EN 60204-1:2006+A1:2009+A2:2010,
EN 60335-1:2012+A11:2014,
EN 60335-2-41:2003+A1:2004+A2:2010,
EN 62233:2008+AC:2008, EN 60034-1:2010+C+AC:2010,
EN 55014-1:2006+A1:2009+A2:2011,
EN 55014-2:2013, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013+

Certyfikat o numerze **ITB94/2004/E211/0861** z dnia 7.11.2010 wydany przez ISET S.r.l. (Sede Legale e UffIci

Via Donatori di sangue, 9 - 46024 Moglia (MN))

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui ul. Grochowska 341 bk 174 03-822 Warszawa

Ma Dong Hui Warszawa 21.06.2021

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

ZATAPIALNA POMPA DO WODY

WQC010-10-0.75/KD764/KD765

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI
Niniejszy dokument zawiera instrukcje w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi oraz informacje na temat gwarancji.
Dokument wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w suchym miejscu.

Nie wolno dopuścić do pracy pompy "na sucho", to znaczy, że pompa może być uruchamiana tylko w wodzie. Gdy stwierdzi się niedobór cieczy należy natychmiast wyłączyć pompę. Pompa podczas eksploatacji musi być zawsze zanurzona w wodzie na głębokość nie mniejszą niż 50 cm.

W przypadku przeciążenia pompa zostanie automatycznie wyłączona przez wbudowany termiczny wyłącznik ochronny. Samoczyczne włączenie silnika nastąpi po dostatecznym schłodzeniu.
Nie wyłączać wtyczki ciągnąc za kabel lecz za obudowę wtyczki. Kabel przyłączeniowy nie może być wykorzystywany do przymocowywania i transportowania pompy.
Do zanurzania bądź wyciągania i zabezpieczenia pompy należy używać liny mocującej.
Piasek i inne materiały ścierające doprowadzają do szybszego zużywania się pompy i zmniejszenia jej wydajności.

Instalacja:
Pompę można zainstalować na dwa sposoby:
1. W istniejącej pozycji z zamocowaną sztywną rurą.
2. W istniejącej pozycji z zamocowanym wężem giętkim.

UWAGA: Nigdy nie przenosić lub instalaj pompy za kabel zasilający lub wąż/rurę.
Pompę należy przenosić tylko za przystosowaną do tego celu rękojeść lub przywiązaną do niej linę.
Pompę należy ustawić w pozycji pionowej na płaskim podłożu, np. cegle.

Przystosowanie do pracy:
-Upewnij się, że pompa jest ustawiona na swojej podstawie, na płaskim podłożu.
-Upewnij się o poprawnym zamocowaniu wężu/rury oraz kabla zasilającego.
-Sprawdź źródło zasilania, musi wynosić 230V-50Hz.
-Sprawdź stan gniazdek, wtyczek.
-Upewnij się, że woda i wilgoć nie mają dostępu do źródła zasilania.
-Uzdolnij stosowania pompy "na sucho".

UWAGA:
-Przed jakimkolwiek czynnościami serwisowymi należy odłączyć pompę od źródła zasilania.
-Przed transportem, należy pompę umyć w czystej wodzie.
-W przypadku, gdy pompa jest zainstalowana na stałe i posiada wyłącznik pływakowy to należy go sprawdzać co 3 miesiące.
-Co 3 miesiące dno studni powinno być czyszczone z mułu.
-Usuwaj wszelkiego rodzaju depozyty powstające na wirniku pompy.

Ustawianie włącznika/wyłącznika pływakowego:
Jeżeli pompa posiada włącznik pływakowy to powinien on zostać ustawiony w sposób, aby bez jakichkolwiek problemów włączał i wyłączał pompę.
W celu sprawdzenia czy działa prawidłowo, umieść pompę w pojemniku wypełnionym wodą i podciągnij wskazuch do góry (utrzymywanie), zastąpnie opuść w dół (zatrzymanie).
Kiedy ustawisz włącznik, upewnij się, że nie zahacza (ryzyko pracy "na sucho") o obudowę zanim wyłączy pompę.

RUS

ОБЩЕЕ ПРАВИЛО ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Прочтите руководство по эксплуатации
Невыполнение всех правил/инструкций ниже изложенных данного руководства может привести к поражению электрическим током, пожару и/или к серьезной травме. Термин «электроинструмент» в данных правилах/инструкциях относится к эксплуатируемому Вами электроинструменту с сетевым или аккумуляторным (без сетевого шнура/кабеля) питанием.

СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО

1) Рабочее место
a) Поддерживайте чистоту и хорошее освещение на рабочем месте.
Беспорядок и плохое освещение на рабочем месте приводит к несчастным случаям.
b) Не работайте с электроинструментом во взрывоопасных окружающих условиях, например, в легковоспламеняющейся атмосфере или вблизи горючих жидкостей, газов или пыли.
Электроинструменты производят искры, которые могут воспламенить пыль или испарения.
c) Держите детей и наблюдателей на безопасном расстоянии во время эксплуатации электроинструмента.
Отвлекающие факторы могут отвлечь Вас без контроля(потеряв управление).

2) Электробезопасность
a) Штепсельные вилки электроинструментов должны соответствовать сетевой розетке. Никогда не модифицируйте штепсельную вилку никаким образом.
Не применяйте никакие адаптерные переходники с заземленными (занулёнными) электроинструментами.
Немодифицированные штепсельные вилки и соответствующие им сетевые розетки уменьшают опасность поражения электрическим током.
b) Не прикасайтесь телом к заземленным поверхностям, таким как трубы, радиаторы, розетки, кухонные плиты и холодильники.
Если Ваше тело соприкасается с заземленными поверхностями, Вероятность поражения электрическим током возрастает.
c) Не подвергайте электроинструменты воздействию дождя или влаги. При попадании воды в электроинструмент возрастает вероятность поражения электрическим током.
d) Правильно обращайтесь, не насилуя. Никогда не переносите электроинструмент, взявшись за шнур/кабель, не дергайте за шнур/кабель для отсоединения электроинструмента от сетевой розетки.
Растянутый/дергаемый шнур подвержен от нагревания тепла, нефтепродуктов, предметов с острыми кромками и/или движущимися частями.
Поврежденные шнуры запутанные шнуры увеличивают опасность поражения электрическим током.
e) При эксплуатации электроинструмента вне помещений, используйте удлинительный шнур, предназначенный для использования вне помещения.
Использование шнура, предназначенного для использования вне помещения уменьшает опасность поражения электрическим током.
3) Личная безопасность
a) Будьте готовы к неожиданным ситуациям, внимательно следите за своими действиями и руководствуйтесь здравым смыслом при эксплуатации электроинструмента.
Не используйте электроинструмент, когда Вы устали или находитесь под влиянием наркотиков, алкоголя или лекарственных препаратов.
Момент невнимательности в ходе эксплуатации электроинструментов может привести к серьезной травме.
b) Используйте защитное снаряжение. Всегда надевайте средства защиты глаз.
Средства индивидуальной защиты (противоопасности) респиратор, защитные обувь с нескользкой подошвой, защитный шлем-каска или приборные наушники, применяемые для соответствующей ситуации, уменьшают риск получения травмы.
c) Избегайте непреднамеренного включения двигателя. Убедитесь в том, что выключатель находится в положении выключено перед подключением к сетевой розетке.
Переноска электроинструментов, когда Вы держите палец на выключателе, или включение электроинструментов, находящихся в розетке, когда выключатель будет находиться в положении включено, приводит к несчастным случаям.
d) Снимите все регулировочные или гаечные ключи перед включением электроинструмента.
Гаечный ключ рекомендованный ранее, установленный производителем в вращающейся детали электроинструмента может привести к серьезным случаям травмы.
e) Не перейти устойчивость. Все время имейте надежную опору и сохраняйте равновесие.
Это позволяет лучше управлять электроинструментом в непредвиденных ситуациях.
f) Одевайтесь надлежащим образом. Не надевайте свободную одежду или украшения. Держите волосы, одежду и перчатки как можно дальше от движущихся частей.
Свободная одежда, украшения или длинные волосы могут попасть в движущиеся части.
g) Если предусмотрены устройства для присоединения пылеосборной для отвода и сбора пыли, то убедитесь в том, что они присоединены и используются надлежащим образом.
Использование данных устройств может уменьшить опасность, связанную с пылью.
4) Эксплуатация и обслуживание электроинструментов
a) Не перегружайте электроинструмент. Используйте надлежащий для Вашего применения электроинструмент.
Надлежащий электроинструмент будет выполнять работу лучше и надежнее в том режиме работы, на который он рассчитан.
b) Не используйте электроинструмент с неисправным выключателем, если с его помощью нельзя будет включить и выключить

Устранение заклёсов:

Заклёсение	Возможна причина	Устранение
Помпа ще не włącza	-brak zasilania -włącznik pływakowy się nie włączył	-sprawdź źródło zasilania -podnieś włącznik pływakowy wyżej
Nie ma przepływu wody	-zapchane sito podstawy -zalamany wąż/rura	-oczyść sito podstawy -poprawnie ułóż wąż/rurę
Pompa się nie wyłącza	-Włącznik nie może się opuścić	-poprawnie umieść pompę, upewnij się o odpowiednich wymiarach studni
Niegromadzowy przepływ wody	-zapchane sito podstawy -zwydajność spadła przez zanieczyszczenia w wodzie	-oczyść sito podstawy -wyczyść pompę i wymień zużyte części
Pompa się wyłączyła po krótkim czasie pracy	-zabezpieczenie przeciw przegrzaniu wyłączyło pompę -temperatura pompowanej wody jest zbyt wysoka	-odłącz od źródła zasilania i wyczyść pompę -upewnij się, że temp. wody nie przekracza 35°C

Dane techniczne:

Napięcie/częstotliwość:	230V-50Hz
Pobór mocy:	3200W
Wydajność:	25000lh
Maksymalna wysokość podawania cieczy:	7-28m
Maksymalna temp. pompowanego medium:	35°C

RUS

elektroinstrument.
Каждый электроинструмент, которым нельзя управлять, с помощью выключателя, будет представлять опасность и его будет необходимо отремонтировать.
c) Отсоедините штепсельную вилку от источника питания перед началом выполнения какой-либо регулировки, замены принадлежностей или хранением электроинструмента.
Такие предусмотренные меры безопасности уменьшают опасность непреднамеренного включения электроинструмента.
d) Хранение неиспользуемых электроинструментов в недоступном для детей месте, и не допускайте людей, не знающих как обращаться с электроинструментом, работать с электроинструментом.
Электроинструменты представляют опасность в руках неопытных пользователей.
e) Содержите электроинструменты в исправном состоянии. Проверьте, нет ли несоосности или зажимания движущихся частей, повреждения деталей или какого-либо другого обстоятельства, которое может повлиять на эксплуатацию электроинструмента. При наличии повреждения, отремонтируйте электроинструмент перед его эксплуатацией.
Большое количество несчастных случаев связано с плохим обслуживанием электроинструментов.
f) Содержите режущие инструменты остро заточенными и чистыми.
Правильно обслуживаемые с соблюдением обработки режущие инструменты с острыми режущими кромками будут меньше заедать, и с ними будет легче управляться.
g) Используйте электроинструмент, принадлежности, насадки и т.п., в соответствии с данным руководством и определенным типом электроинструмента для выполнения работы по отношению к выполняемой работе, с учетом условия и объема выполняемой работы.
Использование электроинструмента для операций, отличающихся от его прямого назначения может привести к опасной ситуации.
5) Обслуживание
a) Обслуживание Вашего электроинструмента должно производиться квалифицированным представителем ремонтной службы и использовании только идентичных запасных частей.
Это обеспечит сохранность и безопасность электроинструмента.

МЕРА ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
Держите инструмент вдали от слабых людей. Если инструменты не используются, то следует хранить в недоступном для детей и слабых людей месте.

Уваг!
Шановний покупець!
При купівлі глибинного насоса за можливістю вимагайте перевірки його працездатності пробним запуском та перевірки відповідності комплектності з розділом 3 даної інструкції. Переконайтеся, що в талоні на гарантійний ремонт присутні: штамп магазину, дата продажу й підпис продавця, а також зазначена модель.
Перед використанням насоса уважно вивчіть дану інструкцію. У процесі експлуатації дотримуйтесь вимог даної інструкції, щоб забезпечити оптимальне функціонування насоса й продовжити строк його служби.
Придбаний Вами насос може мати деякі відмінності від опису даної інструкції, що пов'язані зі зміною конструкції, але не впливають на умови його монтажу і експлуатації.

Увага! Даний насос призначений тільки для побутового використання.

1. Основні відомості про виріб.
1.1. Глибинний насос, дані по тексту «насос», призначений для приватного використання навколо вашого будинку й саду.
1.2. Глибинний насос використовується переважно для дренажу, перекачування рідин, відкачування води з колодязів і шахт, відкачування води з каторів і яхт, а також для дезервації води і її циркуляції в обмежений період часу.
1.3. Транспортування насоса проводиться в закритих транспортних засобах відповідно до правил перевезення вантажів, що діють на транспорті даного виду.

2. Основні технічні дані.

Модель	WQCD10-10-0.75
Споживана потужність, Вт	3200
Необхідна напруга, В	230
Необхідна частота струму, Гц	50
Швидкість накачування води, л/год	25000
Висота подачі води, м	7-20

3. Комплектація.
Насос поставляється в торговельну мережу в наступній мінімальній комплектації:

Глибинний насос	1 шт.
Інструкція з експлуатації	1 шт.
Упакування	1 шт.

PL

Przeznaczenie:
Pompy zanurzalne są przeznaczone do użytku domowego, do przepompowywania wody zabrudzonej ze zbiorników w cyklu przerywanym. Nie nadaje się do pompowania materiałów żrących, łatwopalnych lub wybuchowych (np. benzyna, nafta, rozpuszczalnik mineralny, olejów, tłuszczów i artykułów spożywczych.

Dopuszczalny czas pracy ciągłej nie może przekraczać 30 minut, po którym należy przerwać pracę na ok. 15 minut. Pompy posiadają wyłącznik termiczny zabezpieczający przed przegrzaniem. Przepompowywane medium (ciecz) powinna mieć temperaturę pokojową (max 35 °C), twardość 4-10 pH, zawartość ciał stałych mniejszą od 2%.
Prosimy zwrócić uwagę na stabilne ulokowanie pompy, zwłaszcza przy automatycznej pracy. Umieścić urządzenie tak, aby uniemożliwić nawet częściowe zanurzenie wylotowego, wskazane jest postawić pompę na np. cegle. Nie przenosić urządzenia za kabel zasilający ani za kabel od wyłącznika pływakowego. Używać sznura przywiązanego do uchwytu na pompie.

Ze względów bezpieczeństwa pompa zanurzeniowa powinna być eksploatowana tylko i wyłącznie z wyłącznikiem różnicowo – prądowym max. 30mA.
Proszę zwrócić się o poradę do wykwalifikowanego elektryka.
Przewody przyłączeniowe i przedłużacze nie mogą mieć przekroju mniejszego niż giętkie przewody w izolacji gumowej. Długość kabla powinna wynosić 10 m.
W przypadku wykorzystania pompy do zaopatrywania gospodarstwa domowego w wodę należy przestrzegać lokalnych przepisów i norm dotyczących zaopatrywania w wodę (np odpowiedzialność).
W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z hydraulikiem.
Kabel pompy zanurzeniowej może być przyłączony do gniazdka elektrycznego znajdującego się na wysokości max 1,10 m od podłoża. Należy przy tym uważać, aby kabel pompy skierowany był do dołu.
Przed użyciem należy skontrolować pompę, a w szczególności kabel i wtyczkę. Uszkodzona pompa nie może być używana. W razie uszkodzenia należy zlecić kontrolę pompy przez autoryzowany serwis.
Należy sprawdzić, czy gniazdko elektryczne znajduje się w miejscu zabezpieczonym przed zalaniem wodą,

Wtyczki i kabel przyłączeniowy należy chronić przed gorącem, olejem i ostrymi kantami. Należy uważać na zagięcie sieciowe.
Wartości podane na tabliczce znamionowej muszą być zgodne z wartościami prądu płynącego w sieci.
Dzieci i młodzież w wieku do lat 16 nie mogą obsługiwać pompy i nie mogą się zbliżać do włączonego urządzenia.
Przed uruchomieniem pompy należy udrożnić przewód tłoczący (np. otworzyć przepływ w kotołowce zmazującej).
Przestrzegać maksymalnej wysokości tłoczenia.

PL

OGÓLNE WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE!
Należy przeczytać wszystkie instrukcje
Nieprzestrzeganie któregokolwiek z zamieszczonych poniżej zaleceń może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym, pożaru i/lub poważnych obrażeń. Termin "narzędzie elektryczne" w zamieszczonych ostrzeżeniach odnosi się do Twojego zasilanego elektrycznie (z kabla zasilającego) lub bateryjnego narzędzia elektrycznego (bez przewodu zasilającego).

INSTRUKCJE, POWINNY BYĆ ZACHOWANE NA PRZYSZŁOŚĆ

1) Miejsce pracy
a) Miejsce pracy powinno być utrzymane i czyste. Nieporządek i nieoświetlone miejsce pracy są odpowiedzialne czynnik wypadków pracowniczych.
b) Nie należy używać urządzeń elektrycznych w przypadku zagrożenia wybuchem, na przykład w obecności łatwopalnych płynów, gazów lub pyłów. Urządzenia elektryczne wytwarzają iskry, które mogą zapalić ewentualne pyły.
c) Dzieci i osoby postronne nie powinny znajdować się w pobliżu pracującego urządzenia elektrycznego.
Osoby postronne mogą odpowiedzialne może spowodować utratę kontroli nad urządzeniem.
2) Bezpieczeństwo elektryczne
a) Wtyczka urządzenia elektrycznego musi być odpowiednia do gniazdka.
Nigdy nie należy w jakiekolwiek sposób przerabiać wtyczki.
Nie używaj jakichkolwiek elementów łączących z uziemieniem wyrównującym uziemienia.
Używanie tylko oryginalnych wtyczek pasujących do gniazdek zmniejsza szansę porażenia prądem elektrycznym.
b) Unikaj kontaktu z przewodami uziemionymi, takimi jak rury, kaloryfery, kuchenki i urządzenia chłodnicze.
W przypadku dotykania uziemionych rurociągów porażenie elektryczne jest większe.
c) Nie narażaj urządzeń elektrycznych na działanie deszczu lub wilgoci.
Przedostanie się wody do urządzenia zwiększa szansę porażenia prądem elektrycznym.
d) Odpowiednio używaj przewód zasilający. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia lub ciągnienia urządzenia elektrycznego lub też wyciągania wtyczki z gniazdka.
Utrzymywać przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub części ruchomych.
Uszkodzone lub zaplątane przewody zwiększa szansę porażenia prądem elektrycznym.
e) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym na zewnątrz powinien należy używać odpowiedniego przedłużacza.
Używanie przedłużacza przeznaczonego do pracy na wolnym powietrzu zmniejsza szansę porażenia prądem elektrycznym.
3) Bezpieczeństwo osobiste
a) Podczas pracy z urządzeniem elektrycznym należy zachowywać koncentrację i zdrowy wykorzystanie

podczas. Nie należy pracować pod wpływem substancji odurzających, alkoholu lub leków.
Chwila nieuwagi podczas pracy z urządzeniem może oznaczać poważne obrażenia ciała.
b) Używaj wyposażenia ochronnego. Zawsze nosić okulary ochronne.
Używanie wyposażenia ochronnego, takiego jak maska przeciwpyłowa, buty przeciwpoślizgowe, odpowiednie nakrycie głowy i osłaniania ochronne zmniejszy obrażenia ciała.
c) Unikaj niepowiedzianego uruchomienia urządzenia. Przed włożeniem wtyczki do gniazdka upewnić się, że urządzenia jest wyłączone.
Przenoszenie urządzenia z palcem na wyłączniku lub podłączenie do sieci włączonego urządzenia może spowodować wypadek.
d) Przed włączeniem urządzenia usunąć wszystkie rodzaju klucza regulacyjne.
Pozostawienie klucza w ruchomej części urządzenia może spowodować obrażenia.
e) Nie sięgaj zbyt daleko. Zawsze zachowaj dobrą pozycję przez cały czas.
Umożliwia to pełną panowanie nad urządzeniem, nawet w nieoczekiwanych sytuacjach.
f) Nosić odpowiednią odzież. Nie należy nosić luźnych ubrań lub biżuterii. Trzymać włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części urządzenia.
Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte przez poruszające się części.
g) Jeżeli urządzenie wyposażone jest w system odprowadzania pyłu, przekonać się tym zabiorcy i właściwie zdjęcie.
Użycie tego rodzaju urządzeń ograniczy zagrożenia związane z gromadzeniem się pyłu.
4) Obsługa i konserwacja urządzenia
a) Nie dociążać urządzenia zbyt mocno. Należy używać tylko właściwego urządzenia, odpowiedniego dla wykonywanej pracy.
Użycie odpowiedniego urządzenia sprawdzi, że praca zostanie wykonana lepiej i bezpieczniej.
b) Nie używać urządzenia elektrycznego, którego wyłącznik jest niesprawny.
Urządzenia, które nie może zostać wyłączone są poważną sytuacją, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione przed użyciem.
c) Przed przystąpieniem do jakichkolwiek prac, jak np przykład wymiana akcesoriów, urządzenia musi zostać wyłączone z sieci. To samo dotyczy przechowywania urządzenia. Niedysponować urządzenia elektrycznego w sposób nieprzewidziany uruchomienia urządzenia.
d) Urządzenia elektryczne powinny być przechowywane w miejscach niedostępnych dla dzieci. Nie pozwalaj osobom nieznającym urządzenia lub nie znającym niniejszej instrukcji na obsługę urządzenia.
Urządzenia elektryczne są poważną sytuacją w rękach nieprzeszkolonych osób.
e) Konserwuj urządzenia elektryczne. Kontroluj czy urządzenie lub części ruchome są prawidłowo ustawione, nie są zablokowane, czy nie ma pęknięć lub innych uszkodzeń mogących wpłynąć na pracę urządzenia. Jeżeli urządzenie jest uszkodzone, przed użyciem zlecić naprawę.
Wiele wypadków jest spowodowane przez słabo utrzymane urządzenia elektryczne.
f) Utrzymuj ostrze tnące w ostrym i czystym stanie.
Odpowiednio konserwowane narzędzia z ostrymi krawędziami tnącymi są mniej podatne na zacinanie się i łatwiej nimi manewrować.
g) Urządzenia elektryczne, akcesoria, ostrza itd. powinny być używane zgodnie z niniejszymi zaleceniami oraz w sposób odpowiedniego wykonywanej pracy, przy uwzględnieniu warunków pracujących w otoczeniu.
Wykorzystanie urządzenia elektrycznego do czynności innych niż jest ono przeznaczone, może wystąpić niebezpieczeństwo.
5) Serwis
a) Urządzenie powinno być serwisowane tylko przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje, przy użyciu wyłącznie identycznych, oryginalnych części zamiennych.
Zapewni to bezpieczeństwo podczas bezpieczeństwa pracy z urządzeniem.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
Dzieci i osoby niepełnosprawne nie powinny obsługiwać urządzenia elektrycznego.
Nieużywane urządzenia powinno być przechowywane w miejscu poza zasięgiem dzieci i osób niepełnosprawnych.

4. Заходи безпеки при використанні виробу.
4.1. Заборонається використання насоса у водоймах, в яких знаходяться люди.
4.2. Живлення насосу повинно проходити через автоматичний перевимик витку струму, з током витоку не більше 30 мА.
4.3. Заводи перевіряйте насос і електрошнур при використанні. У разі пошкодження електрошнура, він повинен бути замінений авторизованим сервісним центром, щоб уникнути ураження електричним струмом.
4.4. Обертайте електрошнур від ушкоджень, від впливів тепла, масла та гострих предметів.
4.5. Перед використанням переконайтеся, що вихідний отвір не забитий.
4.6. Не намагайтеся використовувати насос для підняття води вище рівня, зазначеного в технічних характеристиках.
4.7. Перенаймайтеся тому, що насос знаходиться в стійкому положенні.
4.8. Робота насоса без води призводить до підвищеного зносу. Насос повинен бути негайно вимкнений при зниженні води нижче мінімального рівня.
4.9. Не використовуйте електрокабель для перенесення і занурення насоса. Використовуйте для цього мотузку, прикріплену до ручки.
4.10 Після та інші обрізи повинен проводить до підвищеного зносу.
4.11. Обертайте насос від замерзання.
4.12. Заборонається використовувати насос для відкачування корозійних, легкозаймистих рідин, масел, каналізаційних вод.
4.13. Температура рідини не повинна перевищувати 35°С.
4.14. Після безперервної роботи протягом 15-20 хвилин необхідно вимкнути насос, відновити роботу можна через 5 хвилин. Не перевантажуйте двигун насоса.

5. Застосування.
5.1. Глибинний насос використовується переважно для дренажу, перекачування рідин, відкачування води з колодязів і шахт, відкачування води з каторів і яхт, а також для аерації води і її циркуляції в обмежений період часу.
5.2. Насос призначений для повного занурення у рідину. Насос може бути занурений у рідину на глибину до 5 м.
5.3. Насос не призначений для безперервного використання. Робочий цикл без перерви може скорочувати строк дії виробу.

6. Підключення шлангу.
Приєднайте універсальний фітінг до насоса. Універсальний фітінг дозволяє використовувати трубі/шланги діаметром 32 мм (5/4"), 25 мм (1"), 19 мм (3/4"), 13 мм (1/2"). Шланги діаметром 32 мм (5/4"), 25 мм (1") рекомендується закріпити додатково хомутом.

7. Гарантії виготовлювача (постачальника).
7.1. Гарантійний строк експлуатації насоса встановлюється торгуючою організацією, але не менш 3 місяців від дня продажу.
7.2. У випадку виходу з ладу насоса в плині гарантійного строку експлуатації з вини виготовлювача, власник має право на безкоштовний гарантійний ремонт при пред'явленні гарантійного талона. Для гарантійного ремонту власникові необхідно відправити насос з гарантійним талоном в гарантійну майстерню у твердому транспортному упакуванні, що забезпечує схоронність виробу.
7.3. При гарантійному ремонті строк гарантії насоса продовжується на час ремонту та пересилання.
7.4. Гарантія не поширюється на насоси з дефектами, що виникли в результаті експлуатації їх з порушенними вимог інструкцій, у т.ч.:
- робота насоса з перевантаженням двигуна;
- проникнення рідин, сторонніх предметів усередину виробу;
- на механічні ушкодження (тріщини, відколи й т.п.) і ушкодження, викликані впливом агресивних засобів і високих температур, а також ушкодження, що настали внаслідок неправильного зберігання (корозія металевих частин);
- на шавкозношуваних частини (універсальні фітінги, гумові ущільнювачі, сальникові ущільнювачі й т.п.);
- у випадку природного зношування насоса (повний виробіток ресурсу, сильне внутрішнє або зовнішнє забруднення);
- на насос, що розкривався або ремонтувався в плині гарантійного строку поза гарантійною майстерною;
- на насос з вилученим, стертим або зміненим заводським номером;
- з появою несправностей, викликаних дією непереборної сили (нещасний випадок, пожежа, повінь, удар блискавки й ін.).

Забороняться вносити в конструкцію насоса зміни й проводити доробки, не передбачені заводом виготовлювачем.
Усунення несправностей проводиться в гарантійній майстерні.