

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

MYJKA PAROWA

KD5392

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



Szanowny kliencie:

Dziękujemy za wybór tego produktu.

Ten produkt to dobrze zaprojektowane i wysokiej jakości urządzenie gospodarstwa domowego. Dla Twojej wygody przeczytaj uważnie instrukcję obsługi i postępuj zgodnie z instrukcjami w niej zawartymi.

Dziękujemy za wybór produktu naszej firmy

Instrukcja obsługi odkurzacza parowego

Przed użyciem tego urządzenia przeczytaj uważnie wszystkie instrukcje, zwracając uwagę na wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa. Zachowaj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

1. Szczególna ostrożność

- To urządzenie musi być używane przez wykwalifikowanych dorosłych. Nie pozwalaj dzieciom bawić się tym urządzeniem.
- Po włączeniu nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru. Upewnij się, że urządzenie nie jest pochylone podczas użytkowania.
- Nigdy nie używaj tego urządzenia na ludziach ani zwierzętach.
- Postępuj zgodnie z zalecanym zakresem użytkowania urządzenia. Przed czyszczeniem delikatnych przedmiotów wykonaj test próbny.
- Podczas odłączania urządzenia chwyć mocno wtyczkę i pociągnij. Nie ciągnij za kabel – może to uszkodzić zasilacz.
- Upewnij się, że rura parowa lub kabel nie zaplątują się. Nie zwijaj ani nie naciskaj kabla ani rury parowej.

Przed użyciem sprawdź urządzenie

Sprawdź połączenie kablowe i zawór, upewniając się, że nie ma uszkodzeń.

Upewnij się, że zasilanie wejściowe jest zgodne z wymaganiami.

Napełnij 1000 ml czystej wody pitnej, a następnie szczelnie zamknij zawór bezpieczeństwa przed włączeniem zasilania.

JEŚLI kabel lub wąż są uszkodzone, skontaktuj się z działem sprzedaży w celu naprawy lub wymiany.

Upewnij się, że urządzenie jest wyłączone przed odłączeniem od zasilania.

UWAGA SPECJALNA – OSTRZEŻENIE!

Nie kieruj strumienia pary w stronę ludzi lub zwierząt. Nigdy nie dotykaj pary.

Nie używaj strumienia pary do żadnego sprzętu elektrycznego. Nie otwieraj otworu wlewowego podczas użytkowania.

Istnieją instrukcje dotyczące bezpiecznego napełniania pojemnika na wodę. Przed czyszczeniem i konserwacją upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania.

OSTRZEŻENIE: NIEBEZPIECZEŃSTWO POPARZENIA

Nigdy nie dotykaj wtyczki, kabla ani urządzenia mokrymi rękami.

Nie czyść przełącznika, gniazdka ani innego sprzętu przewodzącego prąd.

Do zbiornika wlewaj wyłącznie czystą wodę pitną. Nigdy nie wlewaj detergentów ani innych płynów.

Upewnij się, że dysza nie jest zablokowana.

2. Gdy nie jest używane

Wyłącz blokadę bezpieczeństwa dla dzieci

Wyłącz przełącznik i odłącz urządzenie od zasilania, aby nie włączyło się przypadkowo.

Trzymaj to urządzenie z dala od źródeł ciepła, takich jak kominki, kaloryfery, grzejniki i dmuchawy powietrza.

Nie przykrywaj tego urządzenia bezpośrednio po użyciu.

2. Konserwacja i serwis:

Jeśli wystąpi którakolwiek z poniższych sytuacji, wyłącz zasilanie, odłącz urządzenie i skontaktuj się z centrum serwisowym w celu przeprowadzenia konserwacji:

Jeśli urządzenie lub jakakolwiek jego część jest uszkodzona

Jeśli urządzenie wydaje nietypowe dźwięki

Jeśli z urządzenia wycieka para lub woda (dla urządzeń z przyłączem typu Y)

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, powinien zostać wymieniony przez producenta.

UWAGA!

Tylko kompetentne centra serwisowe są upoważnione do konserwacji tego urządzenia.

Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed konserwacją lub serwisowaniem.

Do napraw używaj wyłącznie określonych części zamiennych.

Nigdy nie próbuj dokonywać zmian technicznych w urządzeniu, takich jak modyfikacja układu elektrycznego, części zamiennych lub parametrów technicznych.

Przed użyciem parownicy sprawdź zasilanie wejściowe i potwierdź jego parametry elektroniczne.

GŁÓWNE

A. Zastosowanie parownicy do czyszczenia powierzchni: zawsze używaj urządzenia zgodnie z instrukcją obsługi producenta:

Nigdy nie używaj tego produktu do czyszczenia następujących elementów:

Przełączników, gniazdek lub innych urządzeń przewodzących prąd

Włókien chemicznych, tkanin jedwabnych lub produktów niskotemperaturowych

Następujące elementy można czyścić parą:

Płyta/ściana: płytki ceramiczne, granit, wodoodporne podłogi drewniane, podłogi plastikowe, dywany bawełniane i wełniane oraz zmywalne tapety

Okna wystawowe: ramy okienne, meble, belki, kominy, okna wystawowe i lustra

Przedmioty tkane: zasłony bawełniane i konopne, wspólna łazienka i brudne ubrania

Zakłady sanitarne: wanny, wanny, kabiny prysznicowe, toalety i kuchnie

Pojazdy: zderzaki, dekoracje wnętrz, urządzenia przeciwdeszczowe, motocykle, rowery, ramy, koła i inne elementy

Parametry techniczne czyszczenia parą:

Napięcie znamionowe: AC-220-240V

Częstotliwość: 50/60Hz


Moc: 2100W

Pojemność bojlera: 1,2l

Maksymalna ilość wody potrzebna w zbiorniku: 1l

Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym: Klasa 1

Main body and accessories: name and functions:






1. Zawór bezpieczeństwa: przekręć w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby go otworzyć. Przekręć w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go dokręcić.
2. Wskaźnik ciśnienia: Wskaźnik ciśnienia: gdy wewnętrzny bojler osiągnie ustawiony limit ciśnienia, wskaźnik zaświeci się
3. Koło
4. Przełącznik mocy grzewczej: naciśnij „1”, aby włączyć grzałkę – przełącznik wskaźnika mocy zaświeci się. Naciśnij „0”, aby wyłączyć zasilanie – wskaźnik przełącznika zasilania zgaśnie.
5. Blokada bezpieczeństwa dla dzieci: zapobiega przypadkowemu uruchomieniu przez dzieci. Przełącznik uwalniania pary nie działa, gdy blokada jest zamknięta.
6. Przełącznik uwalniania pary: naciśnij go, aby uwolnić parę i zwolnij, aby zatrzymać parę
7. Dysza pary: uchwyt do wylotu pary, który można podłączyć do innych akcesoriów

8. Wąż parowy: chroni wewnętrzną rurę parową

Aksesoria:

 <p>①</p>	<p>Głowica mopa – łączy się ze złączem głowicy mopa i drążkami, a następnie przykleja nakładkę mopa. Można jej używać jako mopa parowego do czyszczenia podłogi.</p>
 <p>②</p>	<p>Duża szczotka podłogowa – łączy się ze złączem głowicy mopa i drążkami, można jej używać jako dużej szczotki podłogowej do czyszczenia podłóg na dużych powierzchniach</p>
 <p>③</p>	<p>Drążki do mopa – Zatrask: zapewnia bezpieczne połączenie wszystkich części. Śruba zabezpieczająca połączenie: zapewnia bezpieczne połączenie wszystkich części. Szczelne połączenie zapobiega wyciekaniu pary.</p>
 <p>④</p>	<p>Złącze głowicy mopa – bezpiecznie łączy szczotkę podłogową z rurą przedłużającą.</p>
 <p>⑤</p>	<p>Duża dysza parowa – skutecznie czyści narożniki i trudno dostępne miejsca</p>
 <p>⑥</p>	<p>Dysza do tkanin – użyj tej dyszy ze szczotką do prasowania, aby prasować tkaniny i odświeżać je</p>
 <p>⑦</p>	<p>Mała okrągła szczotka – idealna do czyszczenia trudno dostępnych zakamarków w toalecie i kuchni.</p>
 <p>⑧</p>	<p>Mała miedziana szczotka: idealna do czyszczenia trudno dostępnych zakamarków w kuchni i podobnych miejscach.</p>

 <p>9</p>	<p>Dysza kątowa – do czyszczenia martwych kątów i trudno dostępnych narożników</p>
 <p>10</p>	<p>Szczotka do prasowania – do prasowania i czyszczenia tkanin bawełnianych</p>
 <p>11</p>	<p>Szczotka do szkła – do mycia okien</p>
 <p>12</p>	<p>Lejek – służy do bezpiecznego i wygodnego napełniania wodą, gwarantując proces bez rozszczepień.</p>
 <p>13</p>	<p>Miarka – do dokładnego napełniania wodą</p>

Używanie produktu

1. Montaż parownicy: wybierz wymagane akcesoria i podłącz je do parownicy.
2. Metody napełniania wodą i ostrożność: używaj wyłącznie czystej wody pitnej. Nigdy nie używaj detergentów ani innych dodatków w zbiorniku.
3. Napełnianie parownicy wodą: aby otworzyć zawór bezpieczeństwa, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Uwaga: Zaworu bezpieczeństwa nie można otworzyć, gdy w zbiorniku znajduje się para: upewnij się, że wypuszczono całą parę przed jego otwarciem. Użyj dołączonego lejka, aby nalać wody do zbiornika. Pojemność wynosi 1000 ml. Po napełnieniu wodą przekręć zawór bezpieczeństwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby go bezpiecznie zamknąć.

Obsługa:

Uruchomienie urządzenia i środki ostrożności:

Podłączenie zasilania: Upewnij się, że napięcie wejściowe jest zgodne z napięciem podanym na etykiecie urządzenia. Zamknij przełącznik ogrzewania przed podłączeniem urządzenia.

Podłącz urządzenie: Naciśnij przełącznik ogrzewania, aby włączyć urządzenie. Zaświeci się kontrolka przełącznika zasilania ogrzewania – grzejnik zacznie działać.

Gotowość do użycia: Gdy zaświeci się kontrolka ciśnienia (wskaźnik 5), oznacza to, że para osiągnęła ustawione ciśnienie i temperaturę – urządzenie jest gotowe do użycia.

Czyszczenie: Przed przystąpieniem do czyszczenia wykonaj test próbny w ukrytym miejscu, używając przedmiotu, który wytrzyma wysoką temperaturę i wilgoć.

Otwórz blokadę zabezpieczającą przed dziećmi

Aktywuj uwalnianie pary: naciśnij przełącznik uwalniania pary

Czyszczenie parą: Spryskaj parą w celu czyszczenia

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Myjka parowa (oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD5393

Dane produktu: wg oznaczenia na tablicy znamionowej

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directiv
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
4. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 62233:2008

EN 60335-2-54:2008+A11:2012+A1:2015+2015

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 11.05.2023