

# ***KRAFT&DELE***

PROFESSIONAL

**INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej**

**Podnośnik nożycowy motocyklowy 500kg**

**KD12688**



Proszę przeczytać i zapoznać się z instrukcją obsługi przez skorzystaniem z produktu.

## **Specyfikacja:**

**Maksymalne obciążenie:** 500kg

**Maksymalna wysokość:** 410mm

**Minimalna wysokość:** 100mm

**Rozmiar platformy:** 680-370mm

## **UWAGA!**

1. Maksymalne obciążenie wynosi 500 kg. Nie należy przekraczać tej nośności znamionowej.
2. Dzieci i osoby nieupoważnione powinny przebywać z dala od miejsca pracy.
3. Podczas obsługi produktu należy nosić okulary ochronne zatwierdzone przez ANSI.
4. Zawsze należy trzymać dłonie i stopy z dala od miejsca pracy.
5. Nie należy pozwalać osobom nieprzeszkolonym na obsługę podnośnika.
6. Nie należy dokonywać żadnych modyfikacji podnośnika.
7. Nie należy wystawiać podnośnika na działanie deszczu ani śniegu.
8. Przed użyciem należy przeczytać, zrozumieć i stosować się do instrukcji bezpieczeństwa i ostrzeżeń. Nieprzestrzeganie tych instrukcji może spowodować uszkodzenie mienia i/lub obrażenia ciała.

## **KONSERWACJA**

1. Nieużywany podnośnik należy przechowywać w najniższym położeniu w suchym miejscu.
2. Utrzymywać podnośnik w czystości i wycierać z niego olej lub smar. Nasmarować wszystkie ruchome części.
3. Przed każdym użyciem należy sprawdzić wszystkie części. Jeśli jakkolwiek część windy jest uszkodzona lub budzi podejrzenia, należy wycofać windę z eksploatacji i podjąć niezbędne działania naprawcze.

## ZASTOSOWANIE

Podnośnik serwisowy motocyklowy hydrauliczny jest idealny do:

- ✓ Regularnego serwisowania motocykli, w tym wymiany oleju, naprawy układu hamulcowego czy konserwacji łańcucha.
- ✓ Pracy przy quadach i pojazdach ATV, takich jak wymiana opon czy naprawa zawieszenia.
- ✓ Przygotowywania motocykli crossowych do zawodów, w tym regulacji i naprawy podzespołów.