

KRAFT&DELE

Professional

Przecinarka do glazury

KD10674

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji obsługi



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.



Nazwa produktu: Przecinarka do płytek

Rozmiar: 128"(3200mm)

Grubość cięcia: 3mm

Długość cięcia: 10mm

Instrukcja obsługi

- 1. Umieścić płytkę na podstawie przecinarki**
- 2. Ustaw nożyk do obcinania płytek na podstawie przecinanej płytki**
- 3. Przeciągnij ostrze po powierzchni płytki, przesuwając uchwyt do przodu, jednocześnie lekko naciskając, utrzymując stały nacisk na całej długości płytki**
- 4. Na końcu płytki gdy ostrze „zejdzie” z płytki ustaw kowadełko aby przyległo do płytki**
- 5. Powoli należy docisnąć uchwyt (Porada: dociskając uchwyt jedną ręką, drugą ręką dociskaj płytkę w dół)**

Wskazówki:

- 1. Podczas korzystania z urządzenia wymagane są rękawice ochronne. Urządzenie trzymaj z dala od wilgoci**
- 2. Maszyna do cięcia płytek jest wyposażona w wymienne okrągłe ostrze. Trzymaj nóż do płytek i ostrze z dala od dzieci.**
- 3. Po użyciu urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.**
- 4. Ta maszyna została zaprojektowana do cięcia i łamania glazury i nie może być używana do żadnych innych celów.**
- 5. Podczas korzystania z maszyny do cięcia płytek należy zawsze utrzymywać przedłużacze z dala od urządzenia.**
- 6. Zawsze umieszczaj maszynę do cięcia płytek na równej i stabilnej powierzchni.**
- 7. OSTROŻNIE! Krawędzie ciętych płytek są ostre.**

WAŻNE:

Nie zezwalaj, aby koło tnące z węgliku wolframu wchodziło w kontakt z płytką podczas operacji dzielenia- przełamania płytki. Nadmierny nacisk na dźwignię ręczną podczas operacji dzielenia może spowodować nierównomierne zerwanie i możliwe rozdrobnienie płytki.