

KRAFT&DELE


PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

LAMPA SOLARNA Z CZUJNIKIEM ORAZ PILOTEM

KD3536




Uwaga:


1. Pilot zdalnego sterowania będzie działał tylko wtedy, gdy przełącznik zasilania z tyłu urządzenia jest ustawiony w pozycji **ON**. Przed pierwszym użyciem należy nacisnąć przycisk włączania/wyłączania.
2. Upewnij się, że wokół panelu słonecznego nie ma innych źródeł światła ani cieni.
3. Aby maksymalnie zwiększyć pojemność akumulatora, solarna lampa z czujnikiem powinna być ładowana w pełnym, bezpośrednim świetle słonecznym przez co najmniej 8 godzin przed pierwszym użyciem.
4. Wydajność świecenia wszystkich lamp solarnych zależy od intensywności nasłonecznienia, miejsca montażu, warunków pogodowych, pory roku itp. Upewnij się, że panel słoneczny jest w ciągu dnia odpowiednio ładowany przez bezpośrednie światło słoneczne.

Specyfikacja:

- Tryb pracy: 3 tryby oświetlenia
- Barwa światła (Kelvin): jasna, chłodna biel
- Wodoszczelność: IP65
- Przewód przedłużający: 5 m
- Kąt działania czujnika: 120°
- Materiał: ABS + PC
- Zalecana wysokość montażu: panel świetlny 1,8–2,5 m nad podłożem.





1. Panel słoneczny
2. Uchwyt montażowy
3. Wodoodporny przewód przedłużający
4. Wodoodporne złącze
5. Uchwyt montażowy
6. Czujnik ruchu PIR
7. Panel oświetleniowy LED





Instalacja:

Do zamontowania są dwa elementy: **panel oświetleniowy** oraz **panel słoneczny**.

- **Panel słoneczny** należy zamontować w miejscu, w którym nie występują inne źródła światła ani zacienienie.
- **Panel oświetleniowy** można zamontować zarówno **wewnątrz**, jak i **na zewnątrz** budynku.


Krok 1: Zamocowanie podstawy Przymocuj prostokątną podstawę do ściany za pomocą wkrętów lub gwoździ. Otwór w kształcie litery U powinien być skierowany do góry, tak jak pokazano na ilustracji.	
Krok 2: Zamontowanie panelu oświetleniowego i panelu słonecznego Wsuń panel oświetleniowy oraz panel słoneczny do prostokątnej podstawy montażowej. Następnie: 1. Ustaw odpowiedni kąt nachylenia obu paneli. 2. Dokręć nakrętkę (lub śrubę) mocującą, aby unieruchomić panele w wybranej pozycji.	

Krok 3: Połączenie panelu słonecznego z panelem oświetleniowym Połącz przewód złącza między panelem słonecznym a panelem oświetleniowym. Następnie dokręć wodoodporną nakrętkę zabezpieczającą, obracając ją zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby zapewnić szczelne i bezpieczne połączenie.	
Krok 4: Włączenie lampy Naciśnij czarny przycisk znajdujący się z tyłu panelu oświetleniowego, aby włączyć lampę. Każde kolejne naciśnięcie czarnego przycisku powoduje zmianę trybu pracy oświetlenia. Uwaga: Pilot zdalnego sterowania będzie działał tylko wtedy, gdy przełącznik ON/OFF znajdujący się z tyłu panelu oświetleniowego jest ustawiony w pozycji ON.	

Uwaga:

- **Automatyczne wykrywanie:** Lampa automatycznie reaguje na poziom oświetlenia otoczenia oraz ruch wykrywany przez czujnik PIR.
- **Kąt detekcji:** 120° (szerokokątny czujnik ruchu).
- Zalecana wysokość montażu lampy wynosi **1,8–2,5 m**.

Uwaga: Aby zapewnić optymalną skuteczność wykrywania ruchu i najlepsze działanie oświetlenia, zaleca się montaż na wysokości od 1,8 do 2,5 m nad podłożem.



Po wykryciu osoby lampa automatycznie się włącza.

Tryb czujnika ruchu działa przez **15 sekund** od ostatniego wykrycia ruchu.

3 TRYBY OŚWIETLENIA

Tryb 1 – Czujnik ruchu 100% jasności (OFF → BRIGHT → OFF)

- Lampa świeci z **100% jasnością** tylko po wykryciu ruchu.
- Po 15 sekundach bez wykrycia ruchu światło automatycznie się wyłącza.

Tryb 2 – Czujnik ruchu z podświetleniem (DIM → BRIGHT → DIM)

- W nocy lampa automatycznie świeci z **30% jasności**.
- Po wykryciu ruchu jasność wzrasta do **100%**.
- Po 15 sekundach bez ruchu lampa wraca do **30% jasności**.

Tryb 3 – Stałe światło 30% jasności (od zmierzchu do świtu)

- Po zapadnięciu zmroku lampa automatycznie włącza się z **30% jasności**.
- Świeci nieprzerwanie przez całą noc aż do świtu.

Dwa sposoby zmiany trybu pracy

1. Za pomocą przycisku na panelu oświetleniowym

Naciśnij czarny przycisk znajdujący się z tyłu panelu oświetleniowego. Każde naciśnięcie przełącza urządzenie do kolejnego trybu.


Kolejność przełączania:

Tryb 1 → Tryb 2 → Tryb 3 → Wyłączone → Tryb 1

2. Za pomocą pilota zdalnego sterowania

Tryb pracy można również zmieniać pilotem.

Uwaga: Aby pilot działał, należy wcześniej włączyć lampę za pomocą przycisku znajdującego się z tyłu panelu oświetleniowego. Przełącznik **ON/OFF** musi być ustawiony w pozycji **ON**.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Lampa solarna (oznaczona znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD3536

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw
WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2014/30/EU Electromagnetic compatibility

Według norm:

EN IEC 55015:2019+A11:2020

EN IEC 61547:2023

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej:

Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 23.06.2026

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-71-752; REGON: 147383292

