

KRAFT&DELE

Professional

Pistolet do piany montażowej

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji obsługi

INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYWANIA PISTOLETÓW DO PIANY PU

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed użyciem pistoletu piankowego i zachowaj na przyszłość.

1. ZAMIERZONE WYKORZYSTANIE PRODUKTU

Pistolet ten został zaprojektowany do użytku z piankami poliuretanowymi i nie należy go stosować do żadnych innych zastosowań. Ten pistolet służy do różnych napraw i prac budowlanych, takich jak wymiana drzwi i okien, łączenie różnych konstrukcji ramowych, wyciszanie i uszczelnianie szczelin w ścianach.

2. PRZED UŻYCIEM

- Zawsze czytaj instrukcje dotyczące pianek podczas obsługi i używania ich w połączeniu z tym pistoletem.
- Nigdy nie kieruj pistoletu w stronę ludzi lub zwierząt
- Pistoletu należy używać tylko w odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach z odpowiednim sprzętem ochrony dróg oddechowych
- Wiele produktów piankowych zawiera wysoce łatwopalne chemikalia, nie należy ich używać w pobliżu otwartego ognia, papierosów lub jakiegokolwiek innej potencjalnej przyczyny spalania
- Zawsze używaj zatwierdzonej odzieży ochronnej i środków ochrony osobistej: rękawiczek, okularów ochronnych do oczu, maski z odpowiednimi filtrami z węglem aktywnym podczas pracy z pistoletem piankowym.
- Trzymaj pistolet poza zasięgiem dzieci.

3. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE PRAWIDŁOWEGO I BEZPIECZNEGO UŻYWANIA NARZĘDZI.

- Zawsze sprawdzaj pistolet przed użyciem, aby upewnić się, że nie jest uszkodzony. W razie wątpliwości nie używaj pistoletu i skontaktuj się ze sprzedawcą
- Potrząśnij energicznie przez 30 sekund przed instalacją puszkę na pistolecie z pianką.
- Upewnić się, że kosz na puszkę jest idealnie czysty i włóż trochę wazeliny lub lekkiego smaru do wnętrza obszaru kosza na puszkę. Pomaga to zapobiec utwardzaniu piany w koszu i przyklejeniu puszkę do pistoletu.
- Nakręć kasetę na adapter pistoletu, aż się dokręci. Nie dokręcaj zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie gwintów
- Pociągnij spust, aby uruchomić przepływ piany, można to regulować, ustawiając tylne pokrętko, aż do uzyskania pożądanego strumienia pianki

- Pistolet jest teraz gotowy do użycia.
- Zwolnij spust i dokręć pokrętło regulacyjne, aby zablokować igłę w pozycji zamkniętej, aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu, gdy pistolet nie jest używany.
- Zawsze przechowuj pistolet z zamocowaną puszką w normalnej pozycji
- Wymień puste wkłady tak szybko, jak to możliwe, aby uniknąć stwardnienia pianki w pistolecie
- Aby ponownie użyć, po prostu potrząsaj pianką energicznie przez 30 sekund.
- Po opróżnieniu wkładu odkręć go z gniazda pistoletu piankowego. Oczyść ewentualny brud za pomocą środka czyszczącego i wkręć nowy wkład.
- Jeśli pistolet nie zostanie ponownie załadowany, należy go jak najszybciej wyczyścić po wyjęciu wkładu, aby uniknąć stwardnienia pianki wewnątrz pistoletu.
- Gdy piana stanie się twarda, rozpuszczalnik niekoniecznie rozpuści wszystkie pozostałości
- Przed czyszczeniem zawsze upewnij się, że piana została uwolniona z pistoletu
- Nigdy nie używaj wody do czyszczenia pistoletu
- Czyść pistolet tylko za pomocą zalecanych rozpuszczalników, inne rozpuszczalniki mogą uszkodzić pistolet
- Pozostaw rozpuszczalnik w pistolecie na 2 minuty. Rozpuść rozpuszczalnik, naciskając spust i powtarzaj ten proces, aż rozpuszczalnik wypłynie czysty i nie będzie widać śladów piany. Odkręć pokrętło regulacyjne i wyjąć igłę, wyczyścić igłę nieścieralnym rozpuszczalnikiem do czyszczenia. Uwaga - utwardzona piana uszkodzi igłę. Zdejmij przednią dyszę za pomocą ustalonego klucza i sprawdź dyszę pod kątem utwardzonej piany. W razie potrzeby wyczyść odpowiednim rozpuszczalnikiem