

KRAFT & DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Szczudła do chodzenia



KD4110

Przed montażem i użytkowaniem należy uważnie przeczytać instrukcję, jest ona bowiem istotna dla produktu.

MONTAŻ

1. Poluzuj zaciski rurowe
2. Włóż dolne rury rozpór przez dolną część zacisków rurowych.
3. Przymocuj dolne rury rozpór do wspornika blokady.
4. Połączenie za pomocą dołączonej śruby imbusowej i nakrętki zabezpieczającej z nylonu. Mocno dokręć, a montaż jest zakończony.
5. Przesuń górne rury rozpór w dół nad dolnymi rurami rozpór i przez zaciski rurowe. Ustaw tak, aby paski na nogi znajdowały się tuż nad dużą częścią komór nóg.
6. Umieść zaciski rurowe w gniazdach wspornika zacisku, zgodnie z rozmiarem łydki, tak aby szwy stały prosto po zamontowaniu i dobrze dokręć. Przymocuj wsporniki pięt do podnóżków.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE EKSPLOATACJI

1. Naciąganie paska

Otwory w podnóżku służą do regulacji odległości między podnóżkiem a uchwytem na piętę.

Najpierw zapnij paski na nogi, a następnie zapnij paski na łuk i palce podczas noszenia.

Najpierw odepnij paski na łuk i palce, a następnie odepnij paski na nogi podczas zdejmowania.

2. Równowaga do przodu/do tyłu

Jeśli szcudła pochylają się do przodu, poluzuj zaciski rurowe i obróć paski na nogi i rury rozpórek do tyłu, a następnie dokręć zaciski. Regulacja ma na celu zapewnienie prawidłowej równowagi do przodu i do tyłu. Równowaga szcudeł jest kontrolowana przez środkową część całego zespołu sprężyn. Sztuczne pochycenie do przodu lub do tyłu zniszczy równowagę. Nigdy nie zginaj pasów na nogi.

Jeśli Twoje ciało pochyla się do przodu, gdy używasz szcudeł, wyreguluj regulator sprężyny na dolnej sprężynie śrubowej.

Natomiast jeśli Twoje ciało pochyla się do tyłu, wyreguluj regulator sprężyny na górnej sprężynie śrubowej.

Wsporniki zaciskowe obok zacisków rurowych służą do utrzymania równowagi szcudeł. Ponadto pracownik może wyregulować wsporniki zaciskowe, aby dopasować szufle do grubości ich trzonu..

3. Regulacja wysokości

Umieść uchwyt drążka bocznego w łącznikach wspornika drążka bocznego zgodnie z rozmiarem łydki. Dzięki temu stępy będą stały prosto po zamontowaniu.

Usuń śruby skrzydełkowe. Równomiernie podnieś nogi szcudła do żądanej wysokości, wyrównaj otwory wentylacyjne skrzydełek w nogach i rurach przedłużających, zamontuj śruby skrzydełkowe i dobrze dokręć.

OSTROŻNIE!

Nie noś szcudeł bez odpowiedniego przeszkolenia w zakresie ich użytkowania.

Nie noś szcudeł, które mają nadmiernie zużyte lub zmodyfikowane elementy.

Nie chodź po oleistych lub śliskich powierzchniach.

Nie walcz po piaszczystym, kamienistym, nierównym, błotnistym lub nadmiernie miękkim terenie.

Nie pracuj w pobliżu luźnych przewodów, lin, przewodów elektrycznych, worków papierowych, potłuczonego szkła, rur itp.

Nie chodź po rusztowaniach, ławkach, deskach, stołkach itp.

Nie przenoś ciężkich ładunków podczas chodzenia na szcudłach.

Nie biegaj ani nie chodź szybko na szcudłach.

Nie noś szcudeł wyższych niż to konieczne.

Nie zatrzymuj się pod wpływem narkotyków lub alkoholu.

INFORMACJE

1. Dokładnie sprawdź szcudła przed użyciem, upewniając się, że konstrukcja nie ma żadnych śladów uszkodzeń i nie ma nadmiernego zużycia w punktach połączeń.
2. Wymień wszystkie uszkodzone lub nadmiernie zużyte elementy szcudeł przed użyciem.
3. Trzymaj wszystkie paski mocno zapięte i zabezpieczone.
4. Najpierw zapiąć górny pasek na nogę, zakładając szcudła.
5. Zdjąć wszystko z podeszwy, co mogłoby spowodować utratę przyczepności.
6. Chodzić tylko po odpowiedniej twardej powierzchni i równym terenie.
7. Zakrywać lub zabezpieczać otwory podłogowe, klatki schodowe itp.
8. Chodzić tylko do przodu, wykonując nawrót w kształcie litery U, aby zmienić kierunek.
9. Zdjąć szcudła, wchodząc lub schodząc po schodach.
10. Zapytaj pomoc przy podnoszeniu przedmiotów z podłogi.

SPRAWDŹ PRZED ROZPOCZĘCIEM PRACY

Upewnij się, że całe szcudła nie mają żadnych śladów uszkodzeń lub nadmiernego zużycia, a wszystkie nakrętki i śruby są dokręcone. Szczególną uwagę należy zwrócić na wszystkie zespoły rur rozpór i śruby skrzydełkowe w tym względzie.

Upewnij się, że każdy stopień całkowicie odstaje od podłogi, ponieważ nigdy nie wolno ci ciągnąć ani przesuwając stóp. Nie pracuj w pobliżu luźnych przewodów, lin, przewodów elektrycznych, papierowych worków, potłuczonego szkła itp.

Narzędzia użytkowe należy umieścić w przygotowanej wcześniej sakwie, aby uniknąć niebezpiecznego przenoszenia narzędzia ze szczudłami.

KONSERWACJA

Przed użyciem dokładnie sprawdź szczudła i zadbaj o łydkę.

Lekko nasmaruj elementy sprężyny

Wymiana delikatnych elementów

Wymiana nylonowych tulei

Wymiana śrub skrzydełkowych

Wymiana pasków łukowych

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Szczudła budowlane monTERSkie malarskie

Model (oznaczenia handlowe): KD5546 18-30" / KD5547 – 24-40"

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2001/95/EC

Według norm:

SO 900:2008

EN 13157:2004+A1:2009

EN ISO 20957-1:2013

EN ISO 20957-5:2016

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025