



## **INSTRUKCJA OBSŁUGI**

**Tłumaczenie instrukcji oryginalnej**

**ZACISKARKA DO RUR PEX**

**12T**

**16-32mm**

**KD5678**

## **Instrukcja obsługi ZACISKARKA DO RUR**

Zaciskarka przeznaczona do połączeń zaprasowanych rur w systemach instalacyjnych wielowarstwowych PEX/AL/PU. Wymienne szczęki pozwalają na pracę w pełnym zakresie średnic rur od 16mm do 32mm. Obrotowa głowica oraz regulowana długość ramienia ułatwiają pracę nawet w trudnych warunkach.

Czynności wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta systemu instalacji sanitarnych lub grzewczych.

### **Dane techniczne:**

Nacisk: 12 T

### **Ogólne warunki bezpieczeństwa**

#### **Przed rozpoczęciem pracy należy przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją.**

Przed rozpoczęciem pracy, należy się upewnić, że urządzenie nie jest w żaden sposób uszkodzone. Jeśli wymaga naprawy, należy zwrócić się w tym celu do uprawnionego zakładu naprawczego.

W miejscu pracy należy utrzymywać porządek i dobre oświetlenie. Nieporządek i złe oświetlenie przyczynia się do wypadków. Zapewnić sobie odpowiednią ilość miejsca niezbędną dla bezpiecznej pracy. Dbać o porządek w miejscu pracy.

Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez osoby dorosłe, które zaznały się z instrukcją obsługi i przestrzegają jej zasad.

Nie pozwolić aby znajomość narzędzia wynikająca z częstego używania prowadziła do beztroskiego użytkowania i ignorowania zasad bezpieczeństwa. Nieuważne czynności mogą powodować poważne zranienia w ciągu ułamka sekundy.

Utrzymywać uchwyty i powierzchnie chwytające suche, czyste i wolne od oleju i smaru. Śliskie uchwyty i powierzchnie chwytające uniemożliwiają bezpieczne przenoszenie i kontrolę narzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.

Nigdy nie modyfikuj sprzętu na własną rękę. Sprawdzaj czy wszystkie części są sprawne, a w razie zużycia wymieniaj tylko na nowe, oryginalne.