

KRAFT&DELE

Professional

Przecinarka do glazury
KD10671

INSTRUKCJA OBSŁUGI
Tłumaczenie instrukcji obsługi



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.



Nazwa produktu: Przecinarka do płytek
Rozmiar: 32"(800mm)
Grubość cięcia: 14mm
Długość cięcia: 800mm

Instrukcja obsługi

1. Umieść płytkę na podstawie przecinarki
2. Ustaw nożyk do obcinania płytek na podstawie przecinanej płytki
3. Przeciągnij ostrze po powierzchni płytki, przesuując uchwyt do przodu, jednocześnie lekko naciskając, utrzymując stały nacisk na całej długości płytki
4. Na końcu płytki gdy ostrze „zejdzie” z płytki ustaw kowadełko aby przyległo do płytki
5. Powoli należy docisnąć uchwyt (Porada: dociskając uchwyt jedną ręką, drugą ręką dociskaj płytkę w dół)

Wskazówki:

1. Podczas korzystania z urządzenia wymagane są rękawice ochronne. Urządzenie trzymaj z dala od wilgoci
2. Maszyna do cięcia płytek jest wyposażona w wymienne okrągłe ostrze. Trzymaj noż do płytek i ostrze z dala od dzieci.
3. Po użyciu urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
4. Ta maszyna została zaprojektowana do cięcia i łamania glazury i nie może być używana do żadnych innych celów.
5. Podczas korzystania z maszyny do cięcia płytek należy zawsze utrzymywać przedłużacze z dala od urządzenia.
6. Zawsze umieszczaj maszynę do cięcia płytek na równej i stabilnej powierzchni.
7. OSTROŻNIE! Krawędzie ciętych płytek są ostre.

WAŻNE:

Nie zezwalaj, aby koło tnące z węgla wolframu wchodziło w kontakt z płytką podczas operacji dzielenia- przełamania płytki. Nadmierny nacisk na dźwignię ręczną podczas operacji dzielenia może spowodować nierównomierne zerwanie i możliwe rozdrobnienie płytki.