

KRAFT&DELE

Podnośnik trapezowy Instrukcja obsługi Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



**PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA, NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

CE

OSTRZEŻENIE

1. Przed użyciem należy zapoznać się, zrozumieć oraz postępować zgodnie z niniejszymi instrukcjami.
2. Nie należy przekraczać wydajności znamionowej urządzenia określonej w krzywej wysokości/wydajności.
3. Urządzenie należy używać tylko na twardej powierzchni.
4. Urządzenie może być wykorzystywane tylko do wymiany kół samochodowych w sytuacjach awaryjnych.
5. Nigdy nie należy znajdować się pod pojazdem znajdującym się na podnośniku.
6. Należy uruchomić światła awaryjne, wyłączyć zapłon, zaciągnąć hamulec ręczny, przesunąć gałkę automatycznej zmiany biegów w pozycję parkowania. W przypadku przekładni manualnej należy przesunąć dźwignię zmiany biegów do pozycji wstecznej. Dodatkowo, pod koła pojazdu należy podłożyć klin.
7. Pojazd można podnosić tylko w miejscach pojazdu określonych przez producenta.
8. Należy przestrzegać procedur dotyczących zmiany kół zgodnie z instrukcją obsługi producenta.
9. Nie należy dokonywać żadnych zmian w produkcie.
10. Niezastosowanie się do tych instrukcji może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenie mienia.

Przed użyciem

1. Przed każdym użyciem urządzenia należy sprawdzić urządzenie pod kątem jakichkolwiek pęknięć, nieszczelności, uszkodzeń, poluzowania lub braków części.
2. Należy niezwłocznie przejrzeć podnośnik, jeżeli został on narażony na zbyt duży ładunek lub gdy doszło do jego upadku.
3. Jeżeli podnośnik jest uszkodzony, należy go wycofać z użytku oraz dokonać odpowiedniej naprawy.

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Umieścić uchwyt podnośnika w otworze gniazda na uchwyt.
2. Upewnić się, że siodło jest poprawnie ustawione. Aby nie doszło do uszkodzenia podnośnika, nie należy przemieszczać podnośnika, gdy uchwyt znajduje się w gnieździe.
3. Aby unieść ładunek, należy jedną ręką trzymać przednią część uchwytu, a drugą obracać w kierunku zgodnych z ruchem wskazówek zegara.
4. Aby obniżyć ładunek, należy jedną ręką trzymać przednią część uchwytu, a drugą powoli obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

OBSŁUGA I KONSERWACJA

1. Gdy podnośnik nie jest używany, ramię podnoszące powinno znajdować się w pozycji maksymalnie opuszczonej.
2. Należy zawsze utrzymywać podnośnik w czystości, a wszelkie śruby i łożyska muszą być zawsze dobrze nasmarowane.
3. Z urządzeniem należy się obchodzić ostrożnie.

MODEL	MAKSYMALNY UDŹWIG	ZAKRES PODNOSZENIA:
KD3525	2,5T	115 – 430mm
KD3526	2T	120 – 420mm
KD3527	2T	135 - 445mm



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem
zapoznaj się z instrukcją obsługi.



Operator podnośnika powinien być osobą
trzeźwą, pełnoletnią i znającą instrukcję.



Nigdy nie podnoś przyczep kempingowych
i innych instalacji mieszkalnych.



Zawsze blokuj niepodniesione koła.



Pracuj wyłącznie w specjalnych rękawicach ochronnych.



Modyfikacje urządzenia nie są dozwolone.



Nigdy nie przebywaj pod podniesionym obiektem.



Używaj specjalnego ubioru takiego jak kask, kamizelka oraz okulary ochronne, pamiętaj aby zawsze spinać włosy.



Nie przekraczaj masy ładunku opisanej na tabliczce na urządzeniu.



Używaj podnośnika wyłącznie na twardej i stabilnej nawierzchni.



Nigdy nie pozostawiaj podnośnika pod obciążeniem.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: Foreintrade S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Podnośnik trapezowy

Model (oznaczenia handlowe): KD3525 / KD3526 / KD3527

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN ISO12100:2010; EN 1494:2000+A1:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: MaDonghui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Janówek, 16.12.2025