

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

ŻELAZKO BEZPRZEWODOWE



KD4320

Charakterystyka i struktura:

Produkt posiada wiele funkcji, takich jak regulacja temperatury, natryskiwanie, prasowanie na sucho, zmienny strumień, wyrzut pary itp. Jego cechy charakterystyczne to: luksusowy kształt, wysoka wydajność cieplna, łatwość użytkowania, dobre rezultaty prasowania, oszczędność pracy i czasu itp.

Napełnianie wodą:

1. Przed napełnieniem wodą należy najpierw wyciągnąć wtyczkę z gniazdka.
2. Ustawić regulator pary na minimum.
3. Opuścić pokrywkę otworu wlewowego, a następnie nalać wodę.

Rozpylanie wody:

naciśnij przycisk spryskiwania, a z dyszy rozpylającej, uruchamiając się para. W tym czasie w zbiorniku na wodę można się wystarczającej ilości wody.

Prasowanie parowe:

1. Użyj prasowania parowego, ustaw regulator pary na minimalną wartość i ustaw regulator temperatury na „•”, „••” lub „•••”.
2. Gdy wskaźnik zgaśnie, ustaw regulator pary na odpowiednią pozycję. Para zacznie rozpylać i można rozpocząć prasowanie.

Wybuch pary:

Ustaw temperaturę na pozycję „•••”, a następnie naciśnij przycisk wyrzutu pary. Płyta podstawowa zacznie wyrzucać parę.

Prasowanie na sucho:

Ustaw regulator pary na minimalną moc, ustaw regulator temperatury na odpowiednią wartość i możesz prasować na sucho.

Przechowywanie:

Po użyciu wyjmij wtyczkę z gniazdka, wylej pozostałą wodę, ustaw regulator pary na minimum, ustaw regulator temperatury na „min”, pozwól żelazku ostygnąć, a następnie odłóż żelazko w bezpieczne i suche miejsce w pozycji pionowej.

1. Przed użyciem produktu należy zapoznać się z instrukcją obsługi.
2. Używaj wyłącznie wody destylowanej lub przegotowanej. Nie dolewaj żadnego innego płynu poza wodą.
3. Użytkownik nie może pozostawiać żelazka podłączonego do zasilania bez nadzoru.
4. Przed napełnieniem zbiornika wodą należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka.

Przeestrogi:

1. Upewnij się, że napięcie zasilania jest takie samo jak napięcie znamionowe, a gniazdo ma skuteczne połączenie z masą.
2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.
3. To żelazko jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
4. Nie zanurzaj żelazka w żadnym płynie w celu czyszczenia.
5. Nie dotykaj rozgrzanej metalowej części ani nie wystawiaj jej na działanie wody lub pary, aby uniknąć oparzenia.

Technologia ANTI-DRIP

Technologia ANTI-DRIP zapobiega wyciekaniu wody z kanałków parowych podczas prasowania w niskich temperaturach. Dzięki temu tkaniny pozostają wolne od plam wodnych, a użytkownik może prasować w bezpiecznych i komfortowych warunkach.

Prasowanie w pionie

Żelazko marki KRAFT&DELE wyposażono w funkcje umożliwiające prasowanie zarówno w pozycji poziomej, jak i pionowej. Tryb pionowy pozwala na wygodne odświeżanie odzieży wiszącej oraz wygładzanie zasłon bez konieczności zdejmowania ich z karnisza.

Technologia ANTI-CALC

System ANTI-CALC zmniejsza osadzanie się kamienia w kanałkach parowych żelazka. Ograniczenie powstawania osadów przedłuża żywotność urządzenia oraz utrzymuje jego wysoką wydajność. Czysta stopa żelazka zapewnia dodatkowo ochronę tkanin przed zabrudzeniami.

Funkcja samooczyszczania (Self-Clean)

Żelazko wyposażone jest w funkcję samooczyszczania. Naciśnięcie przycisku Self-Clean powoduje usunięcie nagromadzonego kamienia ze zbiornika oraz kanałków parowych. Proces ten wspomagany jest silnym wyrzutem pary, co umożliwi dokładne czyszczenie urządzenia.

Specyfikacja techniczna

- **Moc maksymalna:** 2600 W
- **Moc nominalna:** 2200 W
- **Wydajność pary:** do 25 g/min
- **Wyrzut pary:** 0,7 g na wyrzut
- **Czas pracy bezprzewodowej:**
 - 2 minuty (prasowanie na sucho)
 - 1 minuta (z funkcją pary)
- **Czas ładowania 1. cyklu:** 40 sekund
- **Czas ładowania kolejnych cykli:** 20 sekund
- **Pojemność zbiornika na wodę:** 450 ml
- **Rodzaj stopy:** Ceramiczna, nieprzywierająca
- **Technologie:** Anti-Calc, Anti-Drip, Self-Clean
- **Baza ładująca:** z podświetleniem LED
- **Możliwość prasowania na sucho**
- **Akcesoria w zestawie:** kubek na wodę
- **Funkcje dodatkowe:**
 - Spryskiwacz
 - Wskaźnik poziomu wody
 - Pionowy wyrzut pary
 - Prasowanie w pionie
- **Liczba otworów parowych:** 52
- **Wkład antywapienny**
- **Waga:** 0,95 kg (1,135 kg z bazą)
- **Długość przewodu zasilającego:** 1,9 m
- **Zasilanie:** 230 V / 2000–22100 V*

Ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed użyciem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z instrukcją. Nieprzestrzeganie zaleceń może prowadzić do porażenia prądem, oparzeń, pożaru lub uszkodzenia urządzenia.

Ostrzeżenie – Zagrożenie porażeniem prądem

Urządzenie może być używane wyłącznie z instalacją elektryczną zgodną z obowiązującymi przepisami.

Nie zanurzać żelazka ani jego przewodu w wodzie ani w innych cieczach.

Nie dotykać żelazka mokrymi rękami.

W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego należy zaprzestać używania urządzenia. Uszkodzony przewód może wymienić wyłącznie autoryzowany serwis.

Przed napełnieniem zbiornika wodą, czyszczeniem lub schowaniem urządzenia **zawsze odłączyć żelazko od gniazda sieciowego.**

Ostrzeżenie – Ryzyko oparzeń

Podczas prasowania powierzchnia stopy żelazka oraz para są bardzo gorące.

Nie kierować pary w stronę osób, zwierząt ani części ciała.

Nie pozostawiać włączonego żelazka bez nadzoru.

Po zakończeniu prasowania odczekać, aż żelazko całkowicie ostygnie, zanim je schowasz.

Chronić dzieci przed dostępem do gorącego żelazka – powierzchnia pozostaje gorąca przez dłuższy czas po wyłączeniu.

Ostrzeżenie – Ryzyko pożaru

Nie pozostawiać żelazka w pozycji poziomej bez nadzoru.

Nie prasować ubrań bezpośrednio na ciele.

Stawiać żelazko wyłącznie na stabilnej, odpornej na wysoką temperaturę powierzchni.

Unikać kontaktu przewodu z gorącą stopą żelazka.

Ostrzeżenie – Użytkowanie przez dzieci

Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi przez dzieci.

Dzieci w wieku powyżej 8 lat mogą korzystać z urządzenia wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.

Przechowywać żelazko poza zasięgiem dzieci, zarówno podczas pracy, jak i po wyłączeniu (dopóki nie ostygnie).

Zasady prawidłowego użytkowania

Używać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem – do prasowania tkanin.

Przed pierwszym użyciem sprawdzić, czy napięcie zasilania odpowiada wartości podanej na tabliczce znamionowej.

Nie stosować chemikaliów, perfum, octu ani innych substancji mogących uszkodzić wewnętrzne elementy urządzenia.

Nie używać żelazka, jeśli widoczne są oznaki uszkodzenia, wycieku lub korozji.

Czyszczenie i konserwacja

Odłączyć urządzenie od prądu i odczekać, aż całkowicie ostygnie.

Czyścić miękką, lekko wilgotną ściereczką. Nie używać środków ściernych.

Odkamienianie wykonywać zgodnie z instrukcją producenta.

Utylizacja

Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kosza. Nie należy wyrzucać go z odpadami komunalnymi.

Oddać do wyznaczonego punktu zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego zgodnie z ustawą o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Żelazko

Model (oznaczenia handlowe): KD4320

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-1:2012+A15:2021, EN 60335-2-3:2016+A1:2020

EN 55014-1:2021, EN 55014-2:2021

EN 61000-3-2:2019+A1:2021, EN 61000-3-3:2013+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul. modrzewiowa 54 05-555 tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: 521-36-70752; Regon: 147383292

