

KRAFT&DELE

Stojaki kobyłki samochodowe

Instrukcja obsługi

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej



**PRZED UŻYCIEM NARZĘDZIA, NALEŻY DOKŁADNIE
ZAPOZNAĆ SIĘ Z INSTRUKCJĄ.**

CE

OSTRZEŻENIE

WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA

Niezastosowanie się do niniejszych instrukcji może spowodować obrażenia i/lub uszkodzenie pojazdu.

Nie należy przekraczać wydajności znamionowej urządzenia. Przeładowanie narzędzia może spowodować uszkodzenie stojaków warsztatowych.

Ładunek należy umieszczać zawsze na środku siodła przy użyciu par stojaków na twardej i równej powierzchni o odpowiednim udźwigu.


Używanie stojaków warsztatowych na innych powierzchniach niż wskazano może spowodować zaburzenie stabilności i możliwą stratę ładunku.

SPECYFIKACJA

MODEL	UDŹWIG (TON)	MIN. WYSOKOŚĆ	MAX. WYSOKOŚĆ
KD3095	2	275	415
KD3096	3	285	425
KD3097	6	400	585

OBSŁUGA

1. Odnieś się do instrukcji obsługi swojego pojazdu, aby uzyskać informacje na temat odpowiedniego miejsca przymocowania podnośnika
2. Ustaw stojaki pod pojazdem w miejscach określonych przez producenta pojazdu.
3. W celu dostosowania stojaków należy przytrzymać uchwyt stojaka podczas podnoszenia wału siodła na wybraną wysokość. Opuść uchwyt, aby zablokować zapadkę w zębatce znajdującej się w kolumnie centralnej. Upewnij się, że zębatka została odpowiednio zazębiona.
4. Ostrożnie opuść ładunek na stojaki. **OSTRZEŻENIE!** Należy ustawić oba stojaki na tej samej wysokości.



KONSERWACJA I KONTROLA

1. Przed użyciem stojaków należy je wizualnie skontrolować pod kątem jakichkolwiek pęknięć oraz brakujących i/lub uszkodzonych części. Uszkodzony stojak nie może być używany.
2. Nie należy stosować stojaków jako elementów do długoterminowego podtrzymywania ładunku. Należy z nich korzystać w czasie napraw, a po ich zakończeniu należy opuścić pojazd na podłoże.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade S.A

Adres upoważnionego przedstawiciela: Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Kobyłki stojaki warsztatowe

Model (oznaczenia handlowe): wg oznaczeń na opakowaniu

Dane produktu: Udźwig znamionowy 2/3/6T

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2006/42/EC Machinery Directive

Certyfikat o numerze MD-23-09-26 wydany przez SZUTEST UYGUNLUK DEGERLENDIRME A.S (Tatlisu Mahallesi Akif Inan Sk. No: 1 Umraniye 34774 Instambul Turkey) z 25-9-2023.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul. Modrzewiowa 54, 05-555 Tarczyn

Ma Dong Hui, Janówek, 16,04.2024