

KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

Nagrzewnica



KD6523

I. Instrukcje dla użytkownika (środki ostrożności)

- Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia.
- Należy nadzorować dzieci, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.



- „” oznacza: OSTRZEŻENIE: Aby uniknąć przegrzania, nie należy przykrywać grzejnika.
- Ogrzewacza nie należy umieszczać bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
- Do grzejników przenośnych,

Nie należy używać tego grzejnika w bezpośrednim sąsiedztwie wanny, prysznicza lub basenu;

nie należy używać grzejnika, jeśli został upuszczony;

nie używać, jeżeli na grzejniku widoczne są ślady uszkodzeń;

należy używać tego grzejnika na poziomej i stabilnej powierzchni.

OSTRZEŻENIE: Nie należy używać tego grzejnika w małych pomieszczeniach, w których przebywają osoby niezdolne do samodzielnego opuszczania pomieszczenia, chyba że zapewniony zostanie stały nadzór.

OSTRZEŻENIE: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, należy trzymać tekstylia, zasłony i inne materiały łatwopalne w odległości co najmniej 1 m od wylotu powietrza.

- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia i wiedzy, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub poinstruowane w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzenia i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja urządzenia przez użytkownika nie powinny być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Dzieci poniżej 3 lat nie powinny przebywać w pobliżu, chyba że są pod stałym nadzorem.

- Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat mogą włączać i wyłączać urządzenie wyłącznie pod warunkiem, że zostało ono umieszczone lub zainstalowane w przeznaczonej do tego celu normalnej pozycji roboczej, a dzieci są pod nadzorem lub otrzymały instrukcje dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzenia oraz rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci w wieku od 3 lat do poniżej 8 lat nie mogą podłączać, regulować ani czyścić urządzenia ani wykonywać czynności konserwacyjnych.
- **UWAGA** — Niektóre części tego produktu mogą się bardzo nagrzać i spowodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w pobliżu dzieci i osób wrażliwych.
- **NIE UŻYWAĆ**, dopóki dolne nóżki nie zostaną prawidłowo zamontowane.
- **NIE** Pozostaw grzejnik elektryczny bez nadzoru. Trzymaj go poza zasięgiem dzieci.
- Element grzejny grzejnika elektrycznego może ulec uszkodzeniu w wyniku upadku. Przed każdym użyciem należy upewnić się, że element grzejny nie jest uszkodzony. **NIE UŻYWAJ** grzejnika, gdy element grzejny jest uszkodzony.
- Zakrywanie grzejnika elektrycznego jest surowo zabronione. Zachowaj bezpieczną odległość od materiałów łatwopalnych i wybuchowych, w przeciwnym razie istnieje ryzyko pożaru lub wybuchu.
- Wkładanie innych przedmiotów do obudowy grzejnika elektrycznego lub siatki ochronnej jest surowo zabronione, gdyż może to spowodować wyciek lub porażenie prądem.
- Metalowa obudowa nagrzewa się podczas pracy grzejnika elektrycznego, dlatego **NIE** dotykaj jej rękoma i trzymaj ją poza zasięgiem dzieci.
- Po wyłączeniu grzejnika należy odczekać pewien czas, aż ostygnie, zanim go odłożymy. W przeciwnym razie istnieje ryzyko oparzenia.
- Jeżeli grzejnik nie będzie używany przez dłuższy czas, należy odłączyć go od zasilania.
- Przed użyciem grzejnika elektrycznego należy upewnić się, że jest on nienaruszony i w dobrym stanie. **NIE WOLNO** go włączać, zwłaszcza gdy obudowa, przewód lub wtyczka zasilania grzejnika są uszkodzone.
- Podczas przenoszenia lub czyszczenia grzejnika należy odłączyć go od zasilania. Przed odłączeniem grzejnika należy go najpierw wyłączyć, a następnie prawidłowo wyciągnąć wtyczkę. **NIE** ciągnij za przewód zasilający gwałtownie.
- Produkt jest przeznaczony wyłącznie do użytku domowego. Nie należy używać go na zewnątrz.
- Podczas normalnego użytkowania **NIE** należy dotykać powierzchni grzejnika gołą skórą, aby uniknąć oparzenia.
- Należy unikać używania grzejnika bez nadzoru, w obecności dzieci, zwierząt domowych, osób niepełnosprawnych lub osób nieposiadających samokontroli.
- **NIE UŻYWAĆ** ani nie przechowywać grzejnika w wilgotnych i zakurzonych miejscach przez długi czas, ponieważ może to spowodować wyciek z powodu korozji obudowy lub wilgoci, indukcji elektrycznej i innych awarii. **NIE UŻYWAĆ** w kuchni ani w miejscach, w których znajduje się benzyna, farba, kwasy lub inne materiały łatwopalne, aby zapobiec zagrożeniu pożarem lub wypadkiem.
- **NIE WOLNO** dzielić gniazdka z innymi urządzeniami elektrycznymi, aby uniknąć przeciążenia prądowego i zapobiec pożarowi.
- Zakrywanie otworów wentylacyjnych lub wlotów powietrza jest surowo zabronione. **NIE UŻYWAĆ** w miejscach nierównych lub niestabilnych, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie.
- Ostrzeżenie: Aby zapobiec przegrzaniu i wypadkom, **NIE NALEŻY** niczego zakrywać.

II. Profil produktu

Dziękujemy za wybranie grzejnika JASUN. Ningbo JASUN Electrical Appliance Co., Ltd. Firma zajmuje się produkcją i eksportem urządzeń gospodarstwa domowego. Grzejnik konwekcyjny JASUN w stylu kontynentalnym, nowy produkt opracowany w oparciu o zaawansowane badania i rozwój, charakteryzujący się nowatorskim designem, szybkim nagrzewaniem, wysoką sprawnością cieplną, bezpieczeństwem, cichą pracą, brakiem otwartego ognia, długą żywotnością i łatwą konserwacją, stał się ulubionym produktem konsumentów zarówno w kraju, jak i za granicą, dzięki idealnemu połączeniu trendów rozwojowych urządzeń elektrycznych w Europie i Ameryce z modą na konsumpcję krajową. Europejski grzejnik konwekcyjny charakteryzuje się elementem grzejnym z aluminiowym radiatorem, długą żywotnością, bezpieczeństwem, niezawodną regulacją temperatury, metalową obudową, uniwersalnymi kółkami, możliwością montażu na ścianie i suficie, zasilaniem sieciowym, panelem sterowania i ustawieniami roboczymi itp. Aluminiowy element grzejny generuje ciepło szybko po włączeniu, umożliwiając szybką cyrkulację powietrza, dzięki czemu temperatura w pomieszczeniu może szybko wzrosnąć, aby uzyskać pożądany efekt ogrzewania.

III. Cechy produktu

1. Wysokiej jakości element grzejny z aluminium: wykonany w zaawansowanej technologii, szybkie nagrzewanie, duża powierzchnia termiczna, szybki wzrost temperatury, stabilna praca, brak zużycia tlenu, brak zużycia światła.
2. Opcje typu zwykłego i typu zdalnego sterowania.
3. Panel wyświetlacza z ekranem cyfrowym, pilot na podczerwień, łatwy i prosty w obsłudze. (Typ pilota)
4. Ciche ciepło: cicho i przytulnie.
5. Wielofunkcyjne zabezpieczenia: automatyczne wyłączanie w przypadku przegrzania, większe bezpieczeństwo i wygoda.
6. Konstrukcja czujnika termicznego: umożliwia łatwe ustawienie temperatury w pomieszczeniu, która Cię interesuje. (Seria pilotów zdalnego sterowania)
7. Włączanie i wyłączanie przez 24 godziny: łatwe, bezpieczne, niezawodne. (Seria pilotów)
8. Wyświetlacz automatycznego pomiaru temperatury otoczenia. (seria pilotów)
9. Przenośna konstrukcja montowana na ścianie: łatwa w montażu, dostosowana do aktualnych potrzeb.
10. Obsługa za pomocą ekranu dotykowego. (Typ zdalny)
11. Szlachetny, elegancki i piękny specjalny panel ze szkła kryształowego w kolorze czarnym

Parametry techniczne

Model	Napięcie znamionowe	Moc znamionowa	Częstotliwość znamionowa	Klasa urządzenia
KD6523	prąd zmienny 230 V	2500 W	50-60Hz	Urządzenie klasy I

IV.Montaż i zastosowanie grzejnika elektrycznego

- Sprawdź, czy części są kompletne i czy produkt jest nienaruszony po otwarciu opakowania.
- Jeśli chcesz używać grzejnika elektrycznego w sposób mobilny, zamontuj rolki dołączone do zestawu. Upewnij się, że grzejnik jest prawidłowo zamocowany za pomocą dołączonych śrub. Upewnij się, że podstawa jest wypoziomowana, stabilna i czysta. Zachowaj bezpieczną odległość podaną poniżej.




Etapy montażu kółek/nózek:

1. Połóż produkt do góry dnem na miękkiej bawełnianej szmatce lub dywanie.
2. Zamontuj podstawkę w odpowiednim miejscu w dolnej części produktu, jak pokazano powyżej, a następnie przykręć dostarczoną śrubę na spodzie produktu za pomocą śrubokręta i dokręć śrubę.


Instrukcja montażu na ścianie

1. Wyjmij z pudełka wsporniki ścienne i wkręty rozporowe, a następnie przykręć wkręty do ściany, zachowując odstępy między otworami wsporników ściennych, jak pokazano na poniższym rysunku.


Ostrzeżenie: Podczas montażu urządzenia, produkt powinien znajdować się w odległości nie mniejszej niż 10 cm od sufitu i nie mniejszej niż 100 cm z obu stron oraz nie mniejszej niż 20 cm od ściany.



2. Skieruj 4 otwory z tyłu urządzenia na 4 haczyki na uchwycie ściennym i dociśnij urządzenie, a następnie wsuń je w szczelinę, aż zaskoczy, jak pokazano poniżej.



3. Po zawieszeniu odpowiednika produktu na uchwycie dokręć śruby znajdujące się u góry uchwytu, jak pokazano na poniższym rysunku.




4.

Notatka: Przed wierceniem należy upewnić się, że na ścianie nie ma kabli ani innych rurociągów, aby uniknąć uszkodzeń. Należy pamiętać, że wkręty do ściany muszą być mocno dokręcone, aby zapewnić bezpieczny montaż grzejnika elektrycznego. Należy zachować bezpieczną odległość podaną poniżej.

- Podczas montażu należy zachować odpowiednią, bezpieczną odległość grzejnika od materiałów łatwopalnych i gazu, a także od wody.

V. Powiadomienie o operacji

- Upewnij się, że obudowa grzejnika, przewód i wtyczka zasilania są nienaruszone.
- Sprawdź, czy napięcie znamionowe podane na etykiecie modelu grzejnika jest zgodne z napięciem w gniazdku. Wymagania dotyczące gniazdka elektrycznego: napięcie 230 V, częstotliwość 50-60 Hz, prąd obciążenia ≥ 10 A. Nie włączaj grzejnika, dopóki wymagania nie zostaną spełnione.



WYŚWIETLACZ LED

1. **WŁĄCZANIE:** Podłącz grzejnik do prądu, a następnie ikona włączania/wyłączania zacznie migać, a grzejnik przejdzie w tryb czuwania. Następnie naciśnij ikonę włączania/wyłączania : ogrzewacz przechodzi w tryb grzania (tryb komfortowy), jednocześnie zapala się ikona trybu komfortowego . Następnie wyświetlacz LED pokazuje aktualną temperaturę i timer (00:00).
2. **Ustawienie trybu:** W stanie pracy, ikona ustawienia trybu dotykowego . Możesz wybrać tryb, który Ci odpowiada (tryb przeciwmroźniowy , tryb grzania ekonomicznego , komfortowy tryb ogrzewania , po wybraniu określonego trybu odpowiednia ikona zacznie świecić, a ikony pozostałych trybów staną się matowe.
W trybie przeciwmroźniowym , temperatura robocza jest ustalona na poziomie 5 stopni, grzejnik zacznie grzać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia spadnie poniżej 5 stopni, grzejnik przestanie grzać, gdy temperatura otoczenia wzrośnie do około 7 stopni, grzejnik przestanie grzać.
W trybie ogrzewania ekonomicznego , grzejnik pracuje zawsze z niższą mocą
W trybie komfortowym Grzałka pracuje z wyższą mocą. W obu trybach grzania można ustawić temperaturę.
3. **Ustawienie temperatury** : Naciśnij ikonę temperatury, aby wyświetlić temperaturę i miga, następnie naciśnij lub w dół ikona, aby ustawić żądaną temperaturę. 10 sekund to maksymalny czas, przez jaki grzejnik pozwala na zmianę temperatury. Jeśli przekroczy 10 sekund, grzejnik ustawi ustawioną temperaturę. W trybie ekonomicznym i komfortowy tryb , można ustawić temperaturę, ale w trybie przeciwmroźniowym Nie możesz. Grzejnik pracuje w zakresie temperatur otoczenia od -20 do 35 stopni, a zakres regulacji temperatury wynosi od 15 do 50 stopni. Gdy temperatura otoczenia jest o około 2 stopnie wyższa od ustawionej, grzanie zostaje przerwane, a gdy temperatura spadnie o 2 stopnie poniżej, grzanie rozpoczyna się ponownie.

4. Ustawianie timera: naciśnij ikonę timera, wyświetlacz czasu 00:00 zacznie migać, popraw  lub w dół  aby ustawić czas, w statusie czasu kliknij ikonę  Świeci. W trybie przeciwwamrożeniowym można ustawić, kiedy grzejnik ma się uruchomić. Po upływie tego czasu grzejnik zacznie pracować w trybie komfortowej temperatury.  W trybie ogrzewania możesz ustawić, kiedy ogrzewanie ma się zatrzymać. Po upływie ustawionego czasu grzejnik automatycznie przestanie grzać i przejdzie w tryb przeciwwamrożeniowy.
5. Blokada dziecięca: jeśli po upływie 1 minuty od przejścia grzejnika w tryb gotowości grzejnik zostanie zablokowany, a ikona  Świeci, możesz nadal dotykać ikony   długo, aby odblokować (jeśli grzejnik jest w trybie uśpienia, możesz najpierw dotknąć dowolnej ikony, aby aktywować grzejnik, a następnie wykonać te same czynności, co opisano powyżej). Po odblokowaniu ikona  staje się matowy
6. Wyłącz grzejnik: dotknij ikony włącz/wyłącz, grzejnik przestanie działać. Na wyświetlaczu LED pojawi się tylko ikona włącz/wyłącz, a wszystkie ikony będą matowe. Odłącz grzejnik od zasilania, jeśli nie chcesz go używać.

Łączenie z siecią Wi-Fi

Pobierz i zainstaluj aplikację Smart Life

1. Do Aby podłączyć grzejnik do sieci Wi-Fi, pierwszym krokiem jest pobranie aplikacji Smart Life na smartfon lub tablet. Możesz ją znaleźć, skanując poniższy kod QR lub wyszukując „Smart Life” w sklepie Google Play lub Apple App Store.



Smart Life - Smart Living

Yu xiang

#100 in Lifestyle

★★★★★ 4.5M Ratings

Free

2. Pobierz i zainstaluj aplikację. Jeśli nie masz jeszcze konta Smart Life, musisz je utworzyć, dotykając opcji „Zarejestruj”.

Urządzenie automatycznie wykryje Twój kraj, ale w razie potrzeby możesz go zmienić. Wprowadź swój numer telefonu lub adres e-mail. Jeśli podasz numer


telefonu, na Twój telefon zostanie wysłany numer weryfikacyjny: wprowadź ten numer, aby zweryfikować połączenie, a następnie utwórz hasło. Jeśli podasz swój adres e-mail, wystarczy utworzyć hasło.

3. DoDodaj grzejnik do aplikacji, najpierw przełącz grzejnik w tryb połączenia Wi-Fi. Grzejnik


jest w trybie połączenia Wi-Fi, gdy ikona Wi-Fi jest włączona.  miga. Jeśli 

Ikona nie miga, przejdź do trybu gotowości i przytrzymaj  przycisk na trzy
towary drugiej jakości.

4. Kiedy  Jeśli ikona miga, przejdź do aplikacji i naciśnij przycisk „Dodaj urządzenie”. Wybierz
Wybierz typ urządzenia (grzałkę) i sprawdź, czy wskaźnik miga. Następnie
zostaniesz poproszony o podanie hasła do Wi-Fi. Umożliwi to aplikacji
sterowanie grzałką za pomocą Wi-Fi.



5. Następnie aplikacja wyświetli ekran łączenia.



NOTATKA:jeśli nie można podłączyć grzejnika, naciśnij i

trzymać  Naciśnąć przycisk przez kolejne trzy sekundy. Następnie urządzenie przełączy się w tryb połączenia wtórnego. Grzejnik ma dwa tryby połączeni  den, w którym ikona miga powoli (raz na sekundę) i drugi

gdzie  ikona miga szybko (trzy razy na (sekunda). Większość urządzeń połączy się w trybie szybkiego migania.

6. Grzejnik wyda sygnał dźwiękowy i wyświetli stały symbol ikona po podłączeniu urządzenia.


Aplikacja potwierdzi dodanie grzejnika. Możesz teraz nadać urządzeniu nazwę, udostępnić je członkom rodziny lub przejść do planowania ogrzewania.



Korzystanie z aplikacji Smart Life

Za pomocą aplikacji możesz sterować wieloma urządzeniami. Stan Twoich urządzeń jest wyświetlany na liście urządzeń:

- Offline (urządzenie jest wyłączone za pomocą przełącznika ściennego/kołyskowego)
- Wyłączony (urządzenie jest w trybie czuwania)
- Włączony (urządzenie jest w trybie grzania)



Gdy grzejnik jest online, dotknij nazwy urządzenia, aby przejść do interfejsu sterowania. Uwaga: gdy grzejnik jest offline, nie będzie można nim sterować za pomocą aplikacji.

Prawidłowa utylizacja tego produktu	
	To oznaczenie oznacza, że tego produktu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami domowymi w całej UE. Aby zapobiec potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy go poddawać recyklingowi w sposób odpowiedzialny, promując zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić zużyte urządzenie, należy skorzystać z systemu zwrotu i zbiórki lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego produkt został zakupiony. Sprzedawca może oddać produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Nagrzewnica elektryczna

Model (oznaczenia handlowe): KD6523

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

- EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017 +A1:2019 +
A14:2019 +A2:2019+A15:2021

- EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:
2020 -EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025