

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

WAGA HAKOWA KD11415



ZACHOWAJ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI

Niniejszy dokument zawiera instrukcje w zakresie bezpieczeństwa oraz obsługi oraz informacje na temat gwarancji.

Dokument wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w suchym miejscu.



1. Informacje

Kieszonkowa waga hakowa jest niezbędnym wyposażeniem każdego wędkarza.

2. Użytkowanie

- Przed pierwszym użyciem należy usunąć izolację z baterii i włożyć baterię do wnętrza wagi.
- Wybrać jednostkę pomiaru (kg / lb / jin / oz) używając przycisku UNIT.
- Aby uruchomić wagę należy nacisnąć przycisk ON/OFF.
- Kiedy na wyświetlaczu pojawi się 0 można powiesić na wadze ważony produkt i po chwili po usłyszeniu sygnału dźwiękowego, odczytać jego wagę na wyświetlaczu.
- Aby odjąć wagę opakowania, należy powiesić opakowanie na wadze, nacisnąć przycisk TARE i włożyć do opakowania właściwy, ważony produkt – jego waga wyświetli się na wyświetlaczu LCD.
- Waga po 2 minutach bezczynności wyłączy się automatycznie.
- Aby wyłączyć wagę manualnie, należy przez nacisnąć przycisk ON/OFF

3. Komunikaty

- **O-Ld – PRZECIĄŻENIE** - zbyt duża waga produktu. Pomiar jest możliwy tylko do 40kg. Jeżeli pojawi się taki komunikat należy niezwłocznie usunąć ważne produkty z wagi, gdyż może ona ulec uszkodzeniu.
- **Lo – SŁABA BATERIA** - należy wymienić baterie, aby uniknąć niedokładności pomiaru.

4. Specyfikacja

- Zasilanie: 2x bateria AAA 1,5V (w komplecie)
- Dokładność: 10g
- Maksymalne obciążenie: 40kg
- Miary: kg, lb, jin, oz
- Funkcja 'Tare'
- Funkcja 'Lock'
- 4 cyfrowy wyświetlacz
- Wymiary: 16,5cm x 7cm x 2,3cm
- Kolor: czarny
-

5. Uwagi i środki ostrożności

- Urządzenie to jest przeznaczone do użytku wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.
- Nigdy nie wsadzaj baterii do wnętrza wagi w odwrotnej polaryzacji. Zawsze upewnij się, że znaczki + i – na wadze pokrywają się z tymi na baterii.
- Do czyszczenia używać wilgotnej ściereczki, ewentualnie łagodnego detergentu
- Nigdy nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Jeżeli waga jest używana sporadycznie, przed schowaniem należy wyjąć z niej baterie
- Nie rozmontowywać na części.
- Nie ustawiaj wagi w pobliżu dużego pola magnetycznego np w bliskiej odległości od głośników – silne pole magnetyczne może uszkodzić precyzyjne elementy wagi
- Wymień baterie, kiedy waga nie jest używana przez dłuższy czas. Używaj jej ostrożnie
- jest czułym urządzeniem, chroń ją przed uszkodzeniami i wibracjami.

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE GOSPODARKI ZUŻYTYM OPAKOWANIEM

Zużyty materiał z opakowania należy przekazać na gminne wysypisko odpadów.

LIKWIDACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH



Ten symbol, umieszczony na produktach lub w ich dokumentacji, oznacza, że zużytych wyrobów elektrycznych i elektronicznych nie wolno likwidować wraz ze zwykłym odpadem komunalnym. W celu zapewnienia należytej likwidacji, utylizacji i recyklingu tych wyrobów należy przekazać je do wyznaczonych składnic odpadów. W niektórych krajach państwach Unii Europejskiej lub innych krajach europejskich można zwrócić produkt lokalnemu sprzedawcy przy zakupie ekwiwalentnego nowego produktu.

Likwidując właściwie takie produkty pomożesz zachować cenne źródła surowców naturalnych i weźmiesz udział w przeciwdziałaniu ich negatywnemu wpływowi na środowisko naturalne i zdrowie ludzkie, które mogłoby zostać zagrożone w przypadku nieodpowiedniej likwidacji tych odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy urząd miasta lub najbliższe zakłady utylizacji.

Przy niewłaściwej likwidacji tego rodzaju odpadu może być zgodnie z lokalnymi przepisami nałożona kara administracyjna na sprawcę takiego wykroczenia.

Dotyczy przedsiębiorców z krajów Unii Europejskiej

Jeśli chcą Państwo likwidować urządzenia elektryczne i elektroniczne, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji od sprzedawcy lub dostawcy wyrobu.

Likwidacja wyrobów w krajach spoza Unii Europejskiej

Ten symbol obowiązuje w Unii Europejskiej. Jeśli chcą Państwo zlikwidować ten wyrób, prosimy o uzyskanie potrzebnych informacji dotyczących prawidłowego sposobu likwidacji od lokalnych urzędów lub od sprzedawcy.



Ten produkt spełnia wszystkie podstawowe wymagania dyrektyw UE, które go dotyczą.