KRAFT&DELE
PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

GRZEJNIK OLEJOWY ELEKTRYCZNY

KD6514

Punkty uwagi

1. Przed użyciem grzejnika należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i postępować zgodnie z jej wskazówkami.
2. Umieść urządzenie na stabilnej powierzchni, upewniając się, że nie przewróci się ani nie będzie się przechylało.
3. Nie używaj tego samego gniazdka elektrycznego z innymi urządzeniami; należy korzystać z dedykowanego gniazdka wysokiej mocy.
4. Nie używaj grzejnika w miejscach zakurzonych lub wilgotnych, a także z dala od benzyny, farb i innych łatwopalnych substancji, aby uniknąć wypadków.
5. Upewnij się, że wlot i wylot powietrza nie są zasłonięte żadnymi przedmiotami, aby zapobiec przegrzewaniu i uszkodzeniu urządzenia.
6. Zachowaj odległość co najmniej 1,5 m od wody i źródeł ognia zarówno podczas użytkowania, jak i w czasie, gdy grzejnik nie pracuje. Do czyszczenia używaj wilgotnej szmatki, ale nie myj grzejnika pod bieżącą wodą.
7. Nie umieszczaj grzejnika bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
8. Nie przykrywaj grzejnika, aby uniknąć przegrzewania, i nigdy nie zasłaniaj otworów wylotowych ani nie wkładaj w nie żadnych przedmiotów.
9. W przypadku jakichkolwiek usterek należy zgłosić urządzenie do autoryzowanego serwisu.
10. Nie używaj grzejnika w pobliżu wanny, natrysku ani basenu.
11. Osoby niepełnoletnie, osoby z ograniczeniami psychicznymi lub niepełnosprawnościami nie powinny używać grzejnika bez nadzoru dorosłego.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowany serwis lub wykwalifikowaną osobę.
13. W przypadku wyłączenia urządzenia spowodowanego przegrzaniem, odłącz je od zasilania i używaj ponownie dopiero po całkowitym ostygnięciu.
14. Grzejnik nie może być umieszczony bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym.
15. Nie używaj grzejnika, jeśli został upuszczony.
16. Nie używaj urządzenia, jeśli widać jakiekolwiek uszkodzenia.
17. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj grzejnika w małych pomieszczeniach, jeśli znajdują się w nich osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pokoju, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
18. **OSTRZEŻENIE:** Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, utrzymuj odległość co najmniej 1 m między wylotem powietrza a materiałami tekstylnymi, zasłonami lub innymi łatwopalnymi przedmiotami.
19. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, jeśli zostały poinstruowane o bezpiecznym użytkowaniu i rozumieją związane z tym zagrożenia.
20. Dzieci nie powinny bawić się grzejnikiem.
21. Czyszczenie i podstawowa konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
22. Dzieci poniżej 3 roku życia powinny być trzymane z dala od urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.
23. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą włączać lub wyłączać grzejnik tylko wtedy, gdy urządzenie jest ustawione w normalnej pozycji roboczej i pod nadzorem dorosłego. Nie wolno im podłączać wtyczki, regulować ustawień ani przeprowadzać konserwacji.

24. **UWAGA:** Niektóre części grzejnika mogą osiągać bardzo wysoką temperaturę i powodować oparzenia. Należy zachować szczególną ostrożność w obecności dzieci oraz osób wrażliwych lub podatnych na poparzenia.

Ostrzeżenie: Aby uniknąć przegrzania, nie przykrywaj grzejnika. Urządzenie nie może być umieszczone bezpośrednio pod gniazdkiem elektrycznym ani przed nim. Nie stawiaj grzejnika w pobliżu zasłon ani innych materiałów łatwopalnych. Używaj grzejnika wyłącznie na poziomej i stabilnej powierzchni lub, jeśli jest to przewidziane, zamocuj go na ścianie.

Instrukcja obsługi:

1. **Włączanie urządzenia:**
   Na początku ustaw pokrętło termostatu na minimalną wartość, jednocześnie ustawiając przełącznik trybu grzania w pozycję „O” (wyłączone). Następnie podłącz urządzenie do gniazdka elektrycznego. Obróć pokrętło termostatu na maksymalną pozycję, a następnie wybierz żądany tryb pracy i temperaturę powietrza za pomocą przełącznika trybu grzania. Podczas pracy lampka kontrolna będzie się świecić.
2. **Wybór trybu grzania:**
   2.1 Jeśli przełącznik trybu grzania ustawiony jest na pozycję „”, grzejnik będzie wdmuchiwał powietrze chłodne.
   2.2 Jeśli przełącznik ustawiony jest na pozycję „I”, grzejnik wdmuchuje powietrze ciepłe z mocą 1000 W.
   2.3 Jeśli przełącznik ustawiony jest na pozycję „II”, grzejnik wdmuchuje powietrze ciepłe z mocą 2000 W.
   2.4 Ustawienie przełącznika w pozycji „O” zatrzymuje pracę urządzenia, a lampka kontrolna gaśnie.
3. **Regulacja temperatury:**
   Obróć pokrętło termostatu na maksymalną pozycję i pozwól, aby grzejnik nagrzał pomieszczenie. Gdy poczujesz, że temperatura w pokoju jest komfortowa, powoli przestawiaj pokrętło termostatu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara aż do momentu, gdy urządzenie przestanie pracować. W ten sposób grzejnik automatycznie utrzyma ustawioną temperaturę. Możesz również dostosować temperaturę ręcznie, obracając pokrętło w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby obniżyć temperaturę, lub w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby ją podwyższyć.



Konserwacja

1. **Odłączenie od zasilania przed czyszczeniem**
   Przed rozpoczęciem czyszczenia upewnij się, że wtyczka została odłączona od gniazdka, a urządzenie jest wyłączone. Odczekaj co najmniej 10 minut, aż grzejnik całkowicie ostygnie.
2. **Czyszczenie urządzenia**
   Zabrania się mycia grzejnika pod bieżącą wodą. Delikatnie przetrzyj obudowę miękką szmatką zwilżoną niewielką ilością neutralnego detergentu, a następnie dokładnie osusz ją ręcznikiem. Nie stosuj rozpuszczalników, takich jak benzyna, alkohol ani innych agresywnych środków chemicznych.
3. **Suszenie po czyszczeniu**
   Po zakończeniu czyszczenia i konserwacji upewnij się, że urządzenie jest całkowicie suche, zanim ponownie podłączysz wtyczkę do prądu lub odłożysz grzejnik do przechowywania.
4. **Przechowywanie urządzenia**
   Jeśli grzejnik nie jest używany, odłącz wtyczkę od gniazdka i zabezpiecz ją folią ochronną, aby chronić przed kurzem. Zaleca się przechowywanie urządzenia w oryginalnym opakowaniu, w suchym i przewiewnym miejscu.

Środowisko pracy

1. **Użytkowanie wewnątrz pomieszczeń**
   Grzejnik przeznaczony jest wyłącznie do użytku wewnętrznego. Nie używaj go na zewnątrz.
2. **Bezpieczeństwo względem gazów i ognia**
   Nie używaj urządzenia w miejscach, gdzie obecne są łatwopalne lub wybuchowe gazy.
3. **Unikanie źródeł ciepła i słońca**
   Nie stawiaj grzejnika w pobliżu źródeł ciepła, takich jak kuchenki, ani w bezpośrednim nasłonecznieniu.
4. **Ochrona przed materiałami łatwopalnymi**
   Trzymaj grzejnik z dala od materiałów łatwopalnych, takich jak pościel, koce, zasłony czy ubrania. Nie przykrywaj wlotów ani wylotów powietrza.

Uwaga: Zawsze przed czyszczeniem i konserwacją odłącz wtyczkę od gniazdka i upewnij się, że urządzenie nie jest podłączone do zasilania.

Dodatkowe informacje

Specyfikacja techniczna

- Moc grzewcza: 1000 W / 2000 W
- Tryby nawiewu: chłodny / ciepły 1000 W / gorący 2000 W
- Termostat regulowany automatycznie
- Funkcja nadmuchu zimnego powietrza
- Spiralny element grzewczy
- Wskaźnik zasilania
- Zabezpieczenie przed przegrzaniem
- Poziom hałasu: <50 dB
- Długość kabla: 1,2 m
- Zasilanie: 220–240 V, 50/60 Hz
- Wymiary: 220 × 260 × 140 mm

- Waga: 850 g
- W zestawie: termowentylator, instrukcja w języku polskim, oryginalne opakowanie

Przechowywanie i transport

- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, najlepiej w oryginalnym opakowaniu.
- Podczas transportu chroń grzejnik przed uderzeniami i upadkiem.
- Przed ponownym użyciem po transporcie lub dłuższym przechowywaniu sprawdź, czy grzejnik nie jest uszkodzony.

Konserwacja i serwis

- Nigdy nie próbuj naprawiać grzejnika samodzielnie. Wszelkie naprawy powinny być wykonywane przez autoryzowany serwis.
- Jeśli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy wymienić go wyłącznie u autoryzowanego serwisu lub przez wykwalifikowaną osobę.
- W przypadku wykrycia jakichkolwiek oznak uszkodzenia, przegrzewania lub nieprawidłowego działania, natychmiast odłącz urządzenie od zasilania.

Bezpieczeństwo użytkowania

- Nie używaj grzejnika w pomieszczeniach, w których znajdują się osoby niezdolne do samodzielnego opuszczenia pokoju, chyba że zapewniony jest stały nadzór.
- Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani wykonywać czynności konserwacyjnych bez nadzoru dorosłego.
- Zachowaj ostrożność przy użytkowaniu w pobliżu dzieci i osób wrażliwych, ponieważ części grzejnika mogą osiągać wysoką temperaturę.

5. Środki ostrożności środowiskowe

- Unikaj kontaktu grzejnika z wodą, gazem, łatwopalnymi cieczami lub materiałami.
- Nie przykrywaj urządzenia i nie blokuj wlotów oraz wylotów powietrza.
- Zachowaj minimalną odległość 1 m od materiałów łatwopalnych, takich jak zasłony, koce czy pościel.

KRAFT&DELE

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Grzejnik elektryczny

Model (oznaczenia handlowe)**:** KD6514

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN 60335-2-30:2009+A11:2012+A1:2020+A12:2020+A2:2022+A13:2022

EN 60335-1:2012+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A2:2019+A14:2019+A15:2021

EN 62233:2008

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.02.2025

Foreintrade S.A
Janówek, ul. Modrzewiowa 54
05-555 Tarczyn
NIP: [illegible] Regon: 147383292