

KRAFT&DELE

PROFESSIONAL

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

DYSPENSER / NALEWAK DO ALKOHOLU



KD4430

Parametry podstawowe

- **Model:** KD4430
- **Główne materiały:** ABS / PP / komponenty elektroniczne
- **Moc:** 5W
- **Pojemność akumulatora:** 1500 mAh
- **Czas ładowania:** 1,5–2,5 godz.


4 poziomy regulacji

- **Poziom 1 / ilość dozowanego płynu:** 10 ml
- **Poziom 2 / ilość dozowanego płynu:** 20 ml
- **Poziom 3 / ilość dozowanego płynu:** 30 ml
- **Tryb własny / ilość dozowanego płynu:** regulowana według potrzeb

Tolerancja dozowania: ± 3 ml


Opis produktu

- ① Wylot płynu
- ② Przycisk dozowania płynu
- ③ Jednostka główna
- ④ Port ładowania USB Type-C
- ⑤ Wlot płynu
- ⑥ Wyświetlacz ilości dozowanego płynu
- ⑦ Regulacja własna „+” (zwiększanie ilości)
- ⑧ Wskaźnik ładowania
- ⑨ Regulacja własna „-” (zmniejszanie ilości)
- ⑩ Włącznik zasilania / przełącznik poziomów dozowania



Instalacja / Użytkowanie

- ① Zamocuj wężyk do wlotu płynu.



- ② Dociśnij element do momentu jego stabilnego zamocowania.
Ustaw dolną część urządzenia nad otworem butelki i dociśnij, aby pewnie połączyć urządzenie z pojemnikiem.



③ Naciśnij przycisk dozowania płynu.

Po włączeniu urządzenia naciśnij jednokrotnie przycisk dozowania płynu. Urządzenie poda ilość płynu zgodnie z aktualnie wybranym poziomem dozowania.



Sposób obsługi

[Włączanie / wyłączanie]

Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy, aby włączyć urządzenie. Wyświetlacz ilości dozowanego płynu zaświeci się, a urządzenie domyślnie uruchomi się w **trybie 1**, wyświetlając **10 ml**.

Aby wyłączyć urządzenie, ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania przez 2 sekundy. Wyświetlacz oraz wskaźnik ładowania zamigają **3 razy**, sygnalizując wyłączenie.

[Zmiana poziomu dozowania]

Gdy urządzenie jest włączone, krótkie naciśnięcie przycisku zasilania powoduje zmianę poziomu dozowania:

1. naciśnięcie → **Poziom 2** (20 ml)
2. naciśnięcie → **Poziom 3** (30 ml)
3. naciśnięcie → **Tryb własny** (wyświetlacz pokazuje 00 ml)
4. naciśnięcie → powrót do **Poziomu 1** (10 ml)

Cykl powtarza się kolejno po każdym następnym naciśnięciu.

[Tryb własny]

W trybie własnym:

- naciśnij przycisk „+”, aby zwiększyć ilość dozowanego płynu,
- naciśnij przycisk „-”, aby zmniejszyć ilość dozowanego płynu.

Zakres regulacji wynosi **0–100 ml**.

Po przełączeniu na inny poziom i ponownym powrocie do trybu własnego urządzenie zapamięta ostatnio ustawioną wartość.

Po wyłączeniu i ponownym włączeniu urządzenia wartość w trybie własnym zostanie zresetowana do **0 ml**.

[Dozowanie płynu]

Po włączeniu urządzenia ustaw pojemnik pod wylotem płynu.

Naciśnij jednokrotnie przycisk dozowania. Urządzenie poda ilość płynu zgodnie z wybranym poziomem. Na wyświetlaczu będzie widoczna aktualna ilość dozowanego płynu.

Po podaniu zaprogramowanej ilości dozowanie zostanie automatycznie zatrzymane.

Ładowanie przez USB-C

Podłącz przewód zasilający USB Type-C do portu ładowania urządzenia.

Przed pierwszym użyciem zaleca się pełne naładowanie akumulatora.

- Podczas ładowania wskaźnik świeci **na czerwono**.
- Po pełnym naładowaniu wskaźnik świeci **na zielono**.

Podczas ładowania urządzenie nie może być włączone ani używane.

Uwagi

1. Nie demontuj, nie modyfikuj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie.
2. Jeżeli urządzenie nie jest używane przez dłuższy czas, należy doładować akumulator co najmniej raz na 3 miesiące.
3. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani nie myj go bezpośrednio pod bieżącą wodą, aby uniknąć zwarcia.
4. Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, przechowuj je w chłodnym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.
5. Produkt należy przechowywać w chłodnym miejscu, z dala od promieni słonecznych i źródeł ciepła.
6. Przed utylizacją urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
7. Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być wyłączone.
8. Zużyty akumulator należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi odpadów.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI
Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul. Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Dyspenser do alkoholu

Model (oznaczenia handlowe): KD4430

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/35/EU LV Directive
2. 2014/30/EU EMC Directive
3. 2011/65/UE ROHS 2 Directive

Według norm:

EN IEC 55014-1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019+A1:2021+A2:2024

EN IEC 55014-2:2021

EN 61000-3-3:2013+A1:2019+A2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Janówek,
ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

Tarczyn, Ma Dong Hui, 20.05.2025