


INSTRUKCJA OBSŁUGI

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji oryginalnej

KD11899



Przed przystąpieniem do użytkowania nagrzewnicy, należy przeczytać niniejszą instrukcję. Po przeczytaniu instrukcję należy zachować.



1.1 OPIS PRODUKTU

Nasze wydajne, przenośne klimatyzatory stanowią doskonałe rozwiązanie do chłodzenia pojedynczych pomieszczeń, tworząc komfortowe warunki w Twojej przestrzeni. Urządzenia te posiadają również funkcję wentylacji oraz osuszania, umożliwiając cyrkulację powietrza i usuwanie wilgoci. Są to systemy typu „wszystko w jednym”, które nie wymagają stałej instalacji, dzięki czemu można je łatwo przenosić tam, gdzie są najbardziej potrzebne. Są powszechnie stosowane w kuchniach, pomieszczeniach tymczasowego pobytu, serwerowniach, garażach oraz wielu innych miejscach, gdzie instalacja zewnętrznej jednostki klimatyzacyjnej jest ograniczona.

Czynnikiem chłodniczym jest przyjazny dla środowiska R290. R290 nie ma szkodliwego wpływu na warstwę ozonową (ODP), ma znikomy wpływ na efekt cieplarniany (GWP) i jest dostępny na całym świecie. Dzięki swoim wysokim właściwościom energetycznym R290 doskonale nadaje się jako czynnik chłodniczy w tym zastosowaniu. Należy jednak zachować szczególne środki ostrożności ze względu na jego wysoką łatwopalność.

1.2 SYMBOLE NA URZĄDZENIU I W INSTRUKCJI OBSŁUGI



warning

To urządzenie wykorzystuje łatwopalny czynnik chłodniczy.

Jeśli czynnik chłodniczy wycieknie i wejdzie w kontakt z ogniem lub elementem grzejącym, może powstać szkodliwy gaz oraz istnieje ryzyko pożaru..



Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi.



Dalsze informacje można znaleźć w INSTRUKCJI OBSŁUGI, INSTRUKCJI SERWISOWEJ oraz podobnych materiałach.



Personel serwisowy zobowiązany jest do dokładnego przeczytania INSTRUKCJI OBSŁUGI oraz INSTRUKCJI SERWISOWEJ przed rozpoczęciem pracy..

NALEŻY ZAWSZE PRZESTRZEGAĆ NASTĘPUJĄCYCH ZASAD BEZPIECZEŃSTWA

- To urządzenie przeznaczone jest do obsługi przez osoby wykwalifikowane lub przeszkolone w warsztatach, lekkim przemyśle i na gospodarstwach rolnych, lub do użytku komercyjnego przez osoby nieprofesjonalne.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych albo brakujących doświadczeniu i wiedzy, jeśli zostały one odpowiednio nadzorowane lub poinstruowane co do bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.
- Urządzenie zaprojektowano wyłącznie do pracy z czynnikiem chłodniczym R-290 (propan).
- Obieg czynnika chłodniczego jest zamknięty. Serwisować może wyłącznie wykwalifikowany technik!
- Nie wypuszczaj czynnika chłodniczego do atmosfery.
- R-290 (propan) jest łatwopalny i cięższy od powietrza.
- Propan gromadzi się najpierw w najniższych punktach pomieszczenia, ale może być rozprzestrzeniany przez wentylatory.
- Jeśli występuje gaz propanowy lub istnieje podejrzenie jego obecności, nie pozwalaj osobom nieprzeszkolonym na próby ustalenia przyczyny.
- Gaz propanowy używany w urządzeniu jest bezwonny.
- Brak zapachu nie oznacza braku wycieku gazu.
- W przypadku wykrycia wycieku natychmiast ewakuuj wszystkie osoby z pomieszczenia, przewietrz je i skontaktuj się z lokalną strażą pożarną, informując o wycieku propanu.
- Nie pozwalaj nikomu wracać do pomieszczenia, dopóki nie przybędzie wykwalifikowany technik serwisowy i nie stwierdzi, że powrót jest bezpieczny.
- W pobliżu urządzenia ani wewnątrz niego nie używaj otwartego ognia, papierosów ani innych potencjalnych źródeł zapłonu.
- Elementy składowe urządzenia są przeznaczone do pracy z propanem, są nieiskrzące i niepowodujące zapłonu. Elementy te należy wymieniać wyłącznie na identyczne części zamienne.

NIEPRZESTRZEGANIE TYCH ZALECEŃ MOŻE SPOWODOWAĆ WYBUCH, ŚMIERĆ, URAZY LUB USZKODZENIE MIENIA.

DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA

Twoje bezpieczeństwo jest dla nas najważniejsze!

 UWAGA	Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia należy uważnie przeczytać instrukcję i w pełni ją zrozumieć. .
---	--

2.1 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI OPERACYJNE

OSTRZEŻENIE – aby zmniejszyć ryzyko pożaru, porażenia prądem elektrycznym lub obrażeń osób lub mienia:

- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, serwisanta lub osobę o podobnych kwalifikacjach, aby uniknąć zagrożenia.
- Poziom ciśnienia akustycznego A wynosi poniżej 58 dB.
- Podczas serwisowania urządzenie powinno być odłączone od źródła zasilania.
- Zawsze należy podłączać urządzenie do źródła zasilania o takim samym napięciu, częstotliwości i parametrach znamionowych, jak podano na tabliczce znamionowej produktu.
- Zawsze należy korzystać z uziemionego gniazdka elektrycznego.
- Odłączać przewód zasilający podczas czyszczenia lub gdy urządzenie nie jest używane.
- Nie obsługiwać urządzenia mokrymi rękami. Zapobiegać zalaniu urządzenia wodą.
- Nie zanurzać ani nie wystawiać urządzenia na działanie deszczu, wilgoci ani innych płynów.
- Nie pozostawiać włączonego urządzenia bez nadzoru. Nie przechylać ani nie obracać urządzenia.
- Nie odłączać urządzenia od zasilania podczas pracy.
- Nie odłączaj urządzenia, ciągnąc za przewód zasilający.
- Nie używaj przedłużacza ani adaptera.
- Nie kładź żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie wspinaj się na urządzenie ani nie siadaj na nim.
- Nie wkładaj palców ani innych przedmiotów do wylotu powietrza.
- Nie dotykaj wlotu powietrza ani aluminiowych żeber urządzenia.

- Nie używaj urządzenia, jeśli zostało upuszczone, uszkodzone lub wykazuje oznaki nieprawidłowego działania.
- Nie czyść urządzenia żadnymi środkami chemicznymi.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się z dala od ognia, materiałów łatwopalnych lub wybuchowych.
- Urządzenie należy zainstalować zgodnie z krajowymi przepisami dotyczącymi instalacji elektrycznych.
- Nie używaj środków przyspieszających proces odszraniania ani do czyszczenia innych niż zalecane przez producenta.
- Urządzenie należy przechowywać w pomieszczeniu bez źródeł ciągłego działania (np. otwartego ognia, działającego urządzenia gazowego lub działającego grzejnika elektrycznego).
- Urządzenie należy przechowywać w sposób zapobiegający uszkodzeniom mechanicznym.
- Nie dzielić na kawałki ani nie spalać, nawet po zużyciu.
- Należy pamiętać, że czynniki chłodnicze mogą być bezwonne.
- Przewody rurowe należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi i nie należy ich instalować w niewentylowanych pomieszczeniach, jeśli ich powierzchnia jest mniejsza niż 14 m².
- Należy przestrzegać krajowych przepisów dotyczących gazu.
- Utrzymywać wszystkie wymagane otwory wentylacyjne drożne.
- Urządzenie należy przechowywać w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, którego powierzchnia odpowiada powierzchni pomieszczenia określonej dla eksploatacji.



OSTRZEŻENIE

Każda osoba pracująca przy układzie czynnika chłodniczego lub dokonująca w nim rozbiórki powinna posiadać aktualny, ważny certyfikat wydany przez akredytowany w branży organ oceniający, który potwierdza jej kompetencje do bezpiecznego obchodzenia się z czynnikami chłodniczymi zgodnie z uznaną w branży specyfikacją oceny.



OSTRZEŻENIE

Serwisowanie urządzenia należy wykonywać wyłącznie zgodnie z zaleceniami producenta. Konserwacja i naprawy wymagające pomocy wykwalifikowanego personelu powinny być wykonywane pod nadzorem osoby posiadającej uprawnienia do obsługi łatwopalnych czynników chłodniczych.

2.2 ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS SERWISOWANIA

Należy przestrzegać poniższych ostrzeżeń podczas wykonywania poniższych czynności podczas serwisowania urządzenia z czynnikiem R290.

2.2.1 Sprawdzanie obszaru

Przed rozpoczęciem prac nad systemami zawierającymi łatwopalne czynniki chłodnicze konieczne jest przeprowadzenie kontroli bezpieczeństwa w celu zminimalizowania ryzyka zapłonu. W przypadku naprawy systemu chłodniczego, przed przystąpieniem do prac należy podjąć następujące środki ostrożności.

2.2.2 Procedura pracy

Prace należy wykonywać w sposób kontrolowany, aby zminimalizować ryzyko obecności łatwopalnych gazów lub oparów podczas wykonywania prac.

2.2.3 Ogólny obszar pracy

Wszyscy pracownicy konserwacyjni i inne osoby pracujące w okolicy muszą zostać poinstruowani o rodzaju wykonywanych prac. Należy unikać prac w przestrzeniach zamkniętych. Obszar wokół miejsca pracy powinien być wydzielony. Należy upewnić się, że warunki w tym obszarze są bezpieczne poprzez kontrolę materiałów łatwopalnych.

2.2.4 Sprawdzanie obecności czynnika chłodniczego

Przed rozpoczęciem i w trakcie prac należy sprawdzić obszar za pomocą odpowiedniego detektora czynnika chłodniczego, aby upewnić się, że technik jest świadomy obecności potencjalnie łatwopalnych atmosfer. Należy upewnić się, że używany sprzęt do wykrywania nieszczelności jest odpowiedni do stosowania z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi, tj. nie powoduje iskrzenia, jest odpowiednio uszczelniony lub iskrobezpieczny..

2.2.5 Obecność gaśnicy

W przypadku konieczności przeprowadzenia prac na urządzeniach chłodniczych lub ich częściach, należy zapewnić odpowiedni sprzęt gaśniczy. W pobliżu miejsca ładowania należy umieścić gaśnicę proszkową lub na CO2..

2.2.6 Brak źródeł zapłonu

Żadna osoba wykonująca prace związane z systemem chłodniczym, które wiążą się z odsłonięciem rurociągów zawierających lub zawierających łatwopalny czynnik chłodniczy, nie może używać źródeł zapłonu w sposób, który mógłby prowadzić do ryzyka pożaru lub wybuchu. Wszystkie możliwe źródła zapłonu, w tym palenie papierosów, powinny być odpowiednio oddalone od miejsca instalacji, naprawy, demontażu i utylizacji, ponieważ podczas tych prac może dojść do uwolnienia

atwopalnego czynnika chłodniczego do otaczającej przestrzeni. Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić teren wokół urządzenia, aby upewnić się, że nie występują żadne zagrożenia związane z łatwopalnością lub ryzykiem zapłonu. Należy umieścić znaki zakazu palenia.

2.2.7 Wentylowany obszar

Przed otwarciem systemu lub wykonaniem jakichkolwiek prac wymagających wysokiej temperatury należy upewnić się, że obszar jest otwarty lub odpowiednio wentylowany. Wentylacja powinna być utrzymywana przez cały czas trwania prac. Wentylacja powinna bezpiecznie rozprowadzać uwolniony czynnik chłodniczy i najlepiej odprowadzać go na zewnątrz do atmosfery.

2.2.8 Kontrole urządzeń chłodniczych

W przypadku wymiany podzespołów elektrycznych, muszą one być odpowiednie do przeznaczenia i zgodne ze specyfikacją. Należy zawsze przestrzegać wytycznych producenta dotyczących konserwacji i serwisu. W razie wątpliwości należy zwrócić się o pomoc do działu technicznego producenta.

W przypadku instalacji z łatwopalnymi czynnikami chłodniczymi należy przeprowadzić następujące kontrole:

- Wielkość napełnienia jest zgodna z wielkością pomieszczenia, w którym zainstalowane są części zawierające czynnik chłodniczy;
- Urządzenia wentylacyjne i wyloty działają prawidłowo i nie są zatkane;
- W przypadku stosowania pośredniego obiegu chłodniczego należy sprawdzić obieg wtórny pod kątem obecności czynnika chłodniczego;
- Oznaczenia urządzenia muszą być widoczne i czytelne. Nieczytelne oznaczenia i znaki należy poprawić;
- Rury lub podzespoły chłodnicze są zainstalowane w miejscu, w którym jest mało prawdopodobne, aby były narażone na działanie substancji mogących powodować korozję podzespołów zawierających czynnik chłodniczy, chyba że podzespoły te są wykonane z materiałów z natury odpornych na korozję lub odpowiednio zabezpieczonych przed korozją.

2.2.9 Kontrole urządzeń elektrycznych

Naprawa i konserwacja podzespołów elektrycznych powinna obejmować wstępne kontrole bezpieczeństwa i procedury kontroli podzespołów. W przypadku wystąpienia usterki, która może zagrozić bezpieczeństwu, zasilanie elektryczne nie może być podłączone do obwodu do czasu jej usunięcia. Jeśli usterki nie można natychmiast usunąć, ale jest to konieczne do kontynuowania pracy, należy zastosować odpowiednie rozwiązanie tymczasowe. Należy o tym powiadomić właściciela urządzenia, aby powiadomić wszystkie strony.

Wstępne kontrole bezpieczeństwa powinny obejmować:

- rozładowanie kondensatorów: należy to zrobić w sposób bezpieczny, aby uniknąć iskrzenia;
- sprawdzenie, czy podczas ładowania, odzyskiwania lub oczyszczania systemu nie są odsłonięte żadne elementy elektryczne ani przewody pod napięciem;
- zapewnienie ciągłości uziemienia.



OSTRZEŻENIE!

Urządzenie należy instalować w pomieszczeniach o powierzchni przekraczającej 14 m².

Nie należy instalować urządzenia w miejscu, w którym może dojść do wycieku łatwopalnego gazu..



INFORMACJA!

Producent może podać inny odpowiedni przykład lub podać dodatkowe informacje na temat zapachu czynnika chłodniczego.

3.CECHY


- Duża pojemność
- Przenośny i łatwy do przechowywania
- Wbudowany system automatycznego odmrażania chroniący kluczowe podzespoły robocze
- Regulowana wilgotność
- Operacja czasowa
- Cicha praca
- Energooszczędna konstrukcja

4.SPECYFIKACJA

Model	KD11899
Ekstrakcja wilgoci	80L/D
Napięcie znamionowe	AC220~240V
Częstotliwość znamionowa	50Hz
Moc znamionowa	1360W
Poziom ciśnienia akustycznego	≤52dB(A)
Ładunek czynnika chłodniczego	R290 /320g
Waga netto	34.5kg

5. RYSUNEK PRODUKTU


Front




6. MONTAŻ

6.1 Instalacja przed użyciem

1) Wyjmij maszynę z opakowania i odkręć śrubę ręczną.



2) Obróć uchwyt popychający, skieruj go w stronę otworu, a następnie dokręć śruby ręczne




3) Instalacja zakończona

6.2 Instalacja drenażowa

1) Przed uruchomieniem urządzenia zamontuj dołączoną rurę spustową na dyszy spustowej urządzenia i skieruj rurę w żądane miejsce.

2) Urządzenie będzie również wydawać brzęczący dźwięk. Aby go wyłączyć, naciśnij przycisk zasilania, aby wyłączyć urządzenie.



Ciągły drenaż

1. Podłącz dołączony wąż wodny do rury z boku osuszacza. Drugi koniec podłącz do odpływu. Osuszacz automatycznie spuści wodę w razie potrzeby.

- **OSTRZEŻENIE:** nie zatykaj węża spustowego. Koniec rury spustowej nie powinien znajdować się wyżej niż otwór wylotowy. Jeśli koniec rury spustowej będzie znajdował się wyżej niż otwór wylotowy, woda nie będzie prawidłowo odpływać i może uszkodzić podzespoły urządzenia.

7. KONFIGURACJA I OBSŁUGA MASZYNY



7.1 Przycisk Funkcja



(1)

Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest zasilane prądem, a wyświetlacz włączy się. Maszyna automatycznie przejdzie w tryb ciągły. Na wyświetlaczu pojawi się wilgotność otoczenia, sprężarka włączy się po 3 sekundach pracy wentylatora. Naciśnij ten przycisk ponownie, sprężarka się zatrzyma, a na wyświetlaczu pojawi się komunikat „- -”, maszyna przejdzie w tryb gotowości. Wentylator będzie pracował jeszcze przez minutę, a następnie się zatrzyma.



(2)

Naciśnij ten przycisk, gdy urządzenie jest włączone, aż zaświeci się kontrolka przycisku. Po naciśnięciu przycisku ustawień możesz wybrać dwa tryby pracy urządzenia: „wilgotność” i „czas”. Naciskaj przyciski plus i minus, aby ustawić żądany czas i wilgotność.



(3)

Zwiększ wilgotność, naciskając ten przycisk w trybie normalnym. Każde naciśnięcie zwiększa wilgotność o 5% RH. Po każdym naciśnięciu rozlegnie się dźwięk brzęczyka. Naciśnij przycisk przez 1 sekundę, aby zwiększyć wilgotność w sposób ciągły. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas po naciśnięciu „SET”.

(4)



Naciskając ten przycisk w trybie normalnym, zmniejsz wilgotność o 5% RH po każdym naciśnięciu. Po każdym naciśnięciu usłyszysz dźwięk brzęczyka. Naciśnij przycisk przez 1 sekundę, aby zmniejszyć wilgotność w sposób ciągły. Naciśnij ten przycisk, aby ustawić czas po naciśnięciu „SET”.

Informacja:

1) Domyślna wilgotność względna wynosi 50% RH. Można ją zwiększać i zmniejszać w następujący sposób:

20%-25%--30%-35%-40%45%-50%-55%-60%-65%-70%-75%-80%-85%-90%

2) Wilgotność otoczenia i wilgotność ustawiona przez maszynę decydują o stanie sprężarki i wentylatora w następujący sposób:

Wilgotność otoczenia $\geq$ wilgotność ustawiona przez maszynę +3%, sprężarka i wentylator uruchamiają się.

Wilgotność otoczenia $\geq$ wilgotność ustawiona przez maszynę +3%, sprężarka i wentylator zatrzymują się.

Naciśnij przycisk „Kontynuuj” w trybie ciągłym, przełącz na normalny tryb osuszania i ustaw wilgotność ręcznie..

7.2 Funkcja rozmrażania

1) Temperatura otoczenia $< 5^{\circ}\text{C}$ lub temperatura otoczenia $> 38^{\circ}\text{C}$, zatrzymanie sprężarki i wentylatora.

2) Wymagania dotyczące odszraniania: sprężarka pracuje przez 30 minut, czujnik temperatury wykrywa temperaturę $\leq -1^{\circ}\text{C}$ (przez 10 sekund), sprężarka zatrzymuje się, rozpoczyna się odszranianie, wentylator kontynuuje pracę, zapala się kontrolka odszraniania, gdy temperatura rury spadnie do 5°C lub odszranianie trwa 15 minut, odszranianie zostaje zatrzymane.

Uwaga: podczas odszraniania światło nie zgaśnie, dopóki odszranianie się nie zakończy.


8. BŁĘDY

- (1) „E1”: Jeśli czujnik temperatury uległ awarii, wyświetli się komunikat „E1”. System pracuje w cyklu osuszania przez 30 minut i odszraniania przez 15 minut. Należy wymienić uszkodzony czujnik temperatury na nowy.
- (2) „E2”: Jeśli czujnik wilgotności uległ awarii, wyświetli się komunikat „E2”. Przycisk regulacji wilgotności nie będzie działał. System pracuje w cyklu osuszania przez 30 minut i odszraniania przez 15 minut. Należy wymienić uszkodzony czujnik wilgotności na nowy..
- (3) „CL”: Gdy temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 5°C, na wyświetlaczu pojawi się „CL”, a urządzenie przestanie działać.
- (4) „CH”: Gdy temperatura w pomieszczeniu jest wyższa niż 38°C, na wyświetlaczu pojawia się komunikat „CH”, a urządzenie przestaje działać.
- (5) „LO”: Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest mniejsza niż 20% RH, na wyświetlaczu pojawi się „LO”, a maszyna zatrzyma się i będzie pracować.
- (6) „HI”: Gdy wilgotność w pomieszczeniu jest $\geq 95\%RH$, na wyświetlaczu pojawi się „HI”, co oznacza, że urządzenie pracuje normalnie.

9. KONSERWACJA


9.1 Czyść urządzenie miękką, wilgotną ściereczką.

9.2 Aby uzyskać dostęp do filtra, należy wyciągnąć żaluzję z panelu przedniego.



9.3 Wyjmij siatkę filtra z urządzenia.

9.4 Użyj czystej szmatki, aby wchłonać kurz z powierzchni siatki filtra. Jeśli filtr jest bardzo brudny, przepłucz go wodą z kranu. Dokładnie osusz filtr przed ponownym włożeniem go do wlotu powietrza. Czysty filtr zwiększy wydajność urządzenia.



10. MAGAZYN MASZYN

Jeśli nie używasz urządzenia przez dłuższy czas, przechowuj je zgodnie z poniższymi krokami:

(1) Wyczyść siatkę filtra.

(2) **UWAGA:** Parownik wewnątrz urządzenia musi zostać osuszony przed zapakowaniem urządzenia, aby uniknąć uszkodzenia podzespołów i pleśni. Odłącz urządzenie od zasilania i umieść je w suchym, otwartym miejscu na kilka dni, aby wyschło. Innym sposobem na wysuszenie urządzenia jest ustawienie punktu wilgotności o ponad 2% wyższego niż wilgotność otoczenia, aby wymusić na wentylatorze osuszenie parownika przez kilka godzin..

(3) Zbierz przewód zasilający, zwiąż go i powieś w kieszeni na przewód zasilający z tyłu urządzenia.

(4) Przechowuj w czystym, suchym miejscu.

11. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Prosimy o potwierdzenie poniższych warunków przez obsługę posprzedażową.

Przyczyna	Powód	Rozwiązanie
Maszyna nie działa	Jednostka nie jest podłączona	Podłącz urządzenie
	Temperatura w pomieszczeniu poniżej 5 stopni lub powyżej 35 stopni.	Aby chronić urządzenie, należy go używać wyłącznie w temperaturze otoczenia od 5 do 35 stopni.
Maszyna działa, ale nie osusza powietrza	Gdy ustawiona wartość wilgotności jest o 2% wyższa od wilgotności otoczenia.	Zmniejsz wilgotność do niższego poziomu lub wyłącz urządzenie, jeśli poziom wilgotności jest zadowalający.
Zmniejszona wydajność osuszacza	Zacięta siatka filtra	Wyczyść siatkę filtra zgodnie z instrukcją
	Zablokowane żaluzje wlotowe i wylotowe powietrza.	Usuń blokadę z otworów wentylacyjnych wlotu i wylotu powietrza.
Brak wlotu powietrza	Zablokowana siatka filtra lub żaluzja wlotu powietrza.	Wyczyść filtr zgodnie z instrukcją lub usuń blokadę żaluzji
Głośna praca	Maszyna umieszczona na pochyłości lub spadku	Przejdź na płaski teren
	Zablokowana siatka filtra.	Wyczyść siatkę filtra zgodnie z instrukcją

Ostrzeżenia: W przypadku wystąpienia jakichkolwiek nieprawidłowości natychmiast wyłącz urządzenie i odłącz je od zasilania. Następnie skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych do niesegregowanych odpadów komunalnych. Korzystaj z punktów selektywnej zbiórki.

Skontaktuj się z lokalnym urzędem, aby uzyskać informacje na temat dostępnych systemów zbiórki.



DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Producent: FOREINTRADE S.A

Adres producenta: Janówek, ul.Modrzewiowa 54 05-555 Tarczyn

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Osuszasz powietrza(oznaczone znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): KD11899

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2014/30/EU EMC Directive
2. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
3. 2014/35/eu Low Voltage Directive

Według norm:

IEC 60335-2-40:2022 in conjunction with IEC 60335-1:2010, IEC

60335-1:2010/AMD1:2013, IEC 60335-1:2010/AMD2:2016

EN IEC 55014-1:2021/C1:2021

EN IEC 61000-3-2:2019/A1:2021/C1:2021

EN 61000-3-3:2013/A2:2021

EN IEC 55014-2:2021

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui,
Modrzewiowa 54, 05-555 Janówek

Ma Dong Hui, Janówek, 10.03.2026