

KRAFT&DELE

Professional

PISTOLET DO KLEJU

KD10350 (HF-042)

KD10351 (HF-038)

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Tłumaczenie instrukcji obsługi



Przed rozpoczęciem pracy z urządzeniem zapoznaj się z niniejszą instrukcją obsługi.



1. Sprawdź, czy przewód wtyku był w dobrym stanie i czy urządzenie nie jest na stojaku przed podłączeniem do gniazdka elektrycznego; Sprawdź, czy użyty pistolet do klejenia ma przepływ kleju przez tył tunelu;
2. Poczekać 5-10 minut, aby umożliwić zmiękczenie kleju, unieruchom pistolet do klejenia na stole, gdy nie jest używany;
3. Dotknij dyszy na czystej, suchej powierzchni, którą chcesz skleić, aby uniknąć zanieczyszczenia, zatrzymaj dyszę;
4. Jeśli klej nie może wypłynąć z dyszy, gdy pistolet do kleju zacznie działać, sprawdź, czy pistolet do klejenia się nagrzewa;

Jeśli pistoletu nie można ogrzać, istnieją następujące powody:

1. Podłączenie przewodu do gniazda elektrycznego jest nieprawidłowe;
2. Pistolet do klejenia został zniszczony z powodu zwarcia w obwodzie wewnętrznym;

Jeśli pistolet do klejenia normalnie się nagrzewa, istnieją następujące powody:

1. Dysza została zatrzymana przez jakąkolwiek nieczystość, należy przeczyszczyć dyszę.
5. Nie używaj pistoletu do klejenia w wilgotnym klimacie, wilgoć wpłynie na izolację i spowoduje porażenie prądem;
6. Nie dotykaj dyszy ani stopionego kleju;
7. Nie usuwaj stopionego kleju z tyłu tunelu, spowoduje to uszkodzenie pistoletu do klejenia oraz poparzenia osób.
8. Nie wolno demontować ani montować żadnych akcesoriów do pistoletów klejowych w sposób swobodny, ponieważ spowoduje to, że pistolet do kleju nie będzie działał prawidłowo;
9. Przechowuj w miejscu niedostępnym dla dzieci;
10. Używane tylko do topienia kleju w sztyfcie, nie ma innego zastosowania;
11. Zamknij zasilanie, jeśli pistolet nie jest używany po 15 minutach;

UWAGA:

1. Przed użyciem pistoletu do klejenia, sprawdź, czy przewód wtykowy umieszczony jest prawidłowo w gniazdku elektrycznym;
2. Każdy pistolet do klejenia przy pierwszym użyciu, podczas nagrzewania elementu grzewczego będzie wydobywał się mały dym, jest to normalna sytuacja, ale dym zniknie po 10 minutach;
3. Po włączeniu zasilania, przez dłuższy czas w trybie gotowości (nie dłużej niż przez 20 minut), po zawieszeniu użytkownika należy najpierw odłączyć wtyczkę.

4. Unikaj używania pistoletu do klejenia w bardzo gorących lub bardzo niskich temperaturach.
5. Lepiej nie pracować przy bezpośrednim nawiewie zimnego wiatru, zmniejszy to wydajność i siłę strat
6. Podczas ciągłego użytkowania nie naciskaj spustu z dużym naciskiem i nie próbuj wycisnąć nieroztopionego kleju, spowoduje to uszkodzenie pistoletu do klejenia
7. Nie używać do klejenia ciężkich przedmiotów lub przedmiotów wymagających mocnego kleju
8. Jakość kleju w sztyfcie będzie miała bezpośredni wpływ na działanie pistoletu klejowego i jakość wykonanej pracy;
9. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, nie wymieniaj go samodzielnie, musisz poprosić o wymianę specjalistów.

Korzystanie

1. Pistolet do klejenia ma napięcie 110V-240V;
2. Przesunąć pistolet do przodu na podstawie i umieścić kawałek tektury pod dyszą
3. Użyj 7-8mm (mini pistolet do kleju), 11-12 (duży pistolet do kleju), wsuń patyczki klejowe w tunel z tyłu pistoletu
4. Po włączeniu zasilania odczekaj 5-10 minut, aby umożliwić zmiękczenie kleju
5. Po zmiękczeniu kleju, naciśnij spust, aby podać klej przez lufę. Nadmierna siła uszkodzi pistolet klejowy. Odłóż dyszę po pracy, odłącz wtyczkę zasilania.

Ochrona środowiska



Produkty elektryczne nie mogą być wyrzucane wraz z odpadami domowymi. Należy je składować w przeznaczonych do tego punktach recyklingowych. Prosimy o kontakt z lokalnymi władzami w celu uzyskania informacji na temat składowania urządzeń elektrycznych.

Upoważniony przedstawiciel producenta:

Foreintrade Sp. Z o.o.; Grochowska 341 lok.174; 03-822 Warszawa

UWAGA:

Uszkodzony przewód zasilający musi być wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis naprawczy lub przez osobę o podobnych kwalifikacjach.

Przed rozpoczęciem czyszczenia lub konserwacji urządzenia należy odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego.

- Uwaga: Przed dokonaniem montażu lub uruchomieniem urządzenia należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi
- Sprawdź, czy napięcie w gnieździe elektrycznym jest takie samo jako napięcie urządzenia
- Odłączyć wtyczkę z gniazda zasilającego jeżeli urządzenie nie jest używane, przed zdemontowaniem urządzenia lub przed wykonaniem czynności czyszczących lub konserwacyjnych
- Nigdy nie wolno czyścić urządzenia przy użyciu rozpuszczalników
- Wyciągając wtyczkę z gniazda nie ciągnij za kabel zasilający
- Trzymaj dzieci z dala od urządzenia
- Nie wolno dopuścić do uszkodzenia, przetarcia, rozciągania przewodu zasilającego
- Nie wolno używać urządzenia, gdy przewód zasilający jest uszkodzony
- W przypadku wymiany przewodu zasilającego należy użyć identycznego modelu kabla
- W żadnym wypadku nie wolno odkurzac: palących się zapalek, żarzącego pyłu, petów, substancji łatwopalnych oraz wybuchowych, cieczy.
- Urządzenie nie jest przystosowane do wciągania pyłu, który jest szkodliwy dla zdrowia
- Urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu
- Nie wolno używać uszkodzonego urządzenia
- Serwisowanie urządzenia powinno mieć miejsce tylko w autoryzowanych serwisach naprawczych
- Urządzenie należy używać tylko i wyłącznie do celów do których zostało przystosowane
- Zachowaj szczególną ostrożność podczas odkurzania klatek schodowych
- Należy używać akcesoriów i części zamiennych zalecanych przez producenta.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Według ISO/IEC Guide 22 i EN 45014

Upoważniony przedstawiciel producenta: Foreintrade Sp. Z o.o.

Adres upoważnionego przedstawiciela: Grochowska 341 lok. 174; 03-822 Warszawa

DEKLARUJEMY, ŻE PRODUKT JEST ZGODNY Z NORMAMI EUROPEJSKIMI

Nazwa Produktu: Pistolet do kleju (oznaczony znakiem towarowym Kraft&Dele)

Model (oznaczenia handlowe): **KD10350 / KD10351**

Dane produktu: Moc znamionowa: 40/20W

Napięcie: 230V / 50Hz

Deklaracja:

Wyrób do którego odnosi się niniejsza deklaracja spełnia wymagania Dyrektyw WE:

1. 2011/65/UE ROHS 2 Directive
2. 2000/14/WE Noise Emission Directive

Według norm:

EN 60335-2-45:2002/A2:2012; EN 60335-1:2012/A11:2014; EN 62233:2008; AfPs GS 2014:01 PAK; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Certyfikat o numerze Z1A 17 08 76925 012 wydany przez TUV SUD Product Service GmbH (Zertifizierstelle, Ridlerstrasse 65, 80339 Munchen, Germany) z dnia 31.08.2017.

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie dokumentacji technicznej: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174;
Warszawa

03-822

Ma Dong Hui, Warszawa, 22.10.2018