




KRAFT&DELE
PROFESSIONAL







PRZENOŚNA PRZECINARKA TAŚMOWA

KD3037





- A** Tension handle
- B** External carbon brush
- C** Auxiliary Handle
- D** Motor housing
- E** Speed dial
- F** On/Off switch
- G** Guide bar
- H** Blade
- I** Screw
- J** Guide Bearing
- K** LED on/off
- L** LED light
- M** Lock button



DANE TECHNICZNE

Model	KD3037
Napięcie	220-240V~,50Hz
Moc	1900W
Prędkość taśmy	0-2.4m/s
Rozmiar taśmy	1141(L)x13mm(W)x0.65mm(Thick)
Wydajność cięcia	127x127mm
Klasa ochronności	<input type="checkbox"/>

BEZPIECZEŃSTWO

Ogólne instrukcje bezpieczeństwa



OSTRZEŻENIE! Przeczytaj wszystkie ostrzeżenia dotyczące bezpieczeństwa i wszystkie instrukcje. Niezastosowanie się do ostrzeżeń i instrukcji może spowodować porażenie prądem, pożar i/lub poważne obrażenia.

Zachowaj wszystkie ostrzeżenia i instrukcje na przyszłość. Termin „elektronarzędzie” w ostrzeżeniach odnosi się do elektronarzędzia zasilanego z sieci (przewodowego) lub elektronarzędzia zasilanego z akumulatora (beprzewodowego).

1. BEZPIECZEŃSTWO W MIEJSCU PRACY

- > Utrzymuj miejsce pracy w czystości i dobrze oświetlone. Zaśmieczone lub ciemne obszary zachęcają do wypadków.
- > Nie używaj elektronarzędzi w atmosferach wybuchowych, takich jak łatwopalne ciecze, gazy lub pyły. Elektronarzędzia wytwarzają iskry, które mogą zapalić pył lub opary.
- > Trzymaj dzieci i osoby postronne z daleka podczas obsługi elektronarzędzia. Rozproszenie uwagi może spowodować utratę kontroli.

1. BEZPIECZEŃSTWO ELEKTRYCZNA

- > Wtyczki elektronarzędzi muszą pasować do gniazdka. Nigdy nie modyfikuj wtyczki w żaden sposób. Nie używaj żadnych przejściówek z uziemionymi elektronarzędziami. Niezmodyfikowane wtyczki i pasujące gniazda zmniejszą ryzyko porażenia prądem.
- > Unikaj kontaktu ciała z uziemionymi powierzchniami, takimi jak rury, grzejniki, kuchenki i lodówki. Uziemienie lub uziemienie ciała zwiększa ryzyko porażenia prądem.
- > Nie nadużywaj przewodu. Nigdy nie używaj przewodu do przenoszenia, ciągnięcia lub odłączania elektronarzędzia. Trzymaj przewód z dala od źródeł ciepła, oleju, ostrych krawędzi lub ruchomych części. Uszkodzone lub splątane przewody zwiększają ryzyko porażenia prądem.
- > Używając elektronarzędzia na zewnątrz, używaj przedłużacza odpowiedniego do użytku na zewnątrz. Użycie przewodu odpowiedniego do użytku na zewnątrz zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

> Jeśli nie da się uniknąć używania elektronarzędzia w wilgotnym miejscu, użyj wyłącznika prądu upływowego. Zastosowanie wyłącznika prądu upływowego zmniejsza ryzyko porażenia prądem.

BEZPIECZEŃSTWO OSOBISTE

- > Bądź czujny, obserwuj, co robisz i kieruj się zdrowym rozsądkiem podczas obsługi elektronarzędzia. Nie używaj elektronarzędzia, gdy jesteś zmęczony lub pod wpływem narkotyków, alkoholu lub leków. Chwila nieuwagi podczas obsługi elektronarzędzia może spowodować poważne obrażenia ciała.
- > Używaj osobistego wyposażenia ochronnego. Zawsze noś okulary ochronne. Sprzęt ochronny, taki jak maska przeciwpyłowa, antypoślizgowe obuwie ochronne, kask lub ochrona słuchu, używane w odpowiednich warunkach, zmniejszą obrażenia ciała.
- > Zapobiegaj niezamierzonemu uruchomieniu. Przed podłączeniem do źródła zasilania i/lub akumulatora, podniesieniem lub przenoszeniem narzędzia upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej. Noszenie elektronarzędzi z palcem na włączniku lub zasilanie elektronarzędzia z włączonym włącznikiem może prowadzić do wypadków.
- > Przed włączeniem elektronarzędzia wyjmij klucz lub klucz do regulacji. Klucz lub klucz pozostawiony na obracającej się części elektronarzędzia może spowodować obrażenia ciała.
- > Nie przesadzaj. Zawsze zachowuj właściwą postawę i równowagę. Umożliwia to lepszą kontrolę elektronarzędzia w nieoczekiwanych sytuacjach.
- > Ubierz się prawidłowo. Nie noś luźnej odzieży ani biżuterii. Trzymaj włosy, ubranie i rękawice z dala od ruchomych części. Luźne ubrania, biżuteria lub długie włosy mogą zostać wciągnięte w ruchome części.
- > Jeśli przewidziano urządzenia do podłączenia urządzeń do odsysania i zbierania pyłu, upewnij się, że są one podłączone i prawidłowo używane. Stosowanie odpylacza może zmniejszyć zagrożenia związane z pyłem.

3. UŻYWANIE I PIELĘGNACJA ELEKTRONARZĘDZI

- > Nie używaj siły. Użyj odpowiedniego elektronarzędzia do swojego zastosowania. Właściwe elektronarzędzie wykona pracę lepiej i bezpieczniej w tempie, dla którego zostało zaprojektowane.
- > Nie używaj elektronarzędzia, jeśli przełącznik nie włącza go i nie wyłącza. Każde elektronarzędzie, którego nie można kontrolować za pomocą przełącznika, jest niebezpieczne i musi zostać naprawione.
- > Odłącz wtyczkę od źródła zasilania i/lub akumulator od elektronarzędzia przed dokonaniem jakichkolwiek regulacji, wymianą akcesoriów lub przechowywaniem elektronarzędzia. Takie prewencyjne środki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko przypadkowego uruchomienia elektronarzędzia.
- > Przechowuj nieużywane elektronarzędzia w miejscu niedostępnym dla dzieci i nie pozwalaj osobom niezaznajomionym z elektronarzędziem lub z niniejszą instrukcją na jego obsługę.

- > Konserwacja elektronarzędzi. Sprawdź, czy nie ma niewspółosiowości lub zakleszczenia ruchomych części, uszkodzeń części i innych stanów, które mogą mieć wpływ na działanie elektronarzędzia. W przypadku uszkodzenia, przed użyciem należy oddać elektronarzędzie do naprawy. Wiele wypadków jest spowodowanych przez źle utrzymane elektronarzędzia.
- > Utrzymuj narzędzia tnące ostre i czyste. Prawidłowo konserwowane narzędzia tnące z ostrymi krawędziami tnącymi rzadziej zakleszczają się i są łatwiejsze do kontrolowania.
- > Używaj elektronarzędzia, akcesoriów, końcówek itp. zgodnie z niniejszą instrukcją, biorąc pod uwagę warunki pracy i pracę do wykonania. Używanie elektronarzędzia do czynności niezgodnych z przeznaczeniem może spowodować niebezpieczną sytuację.

5.Serwis

- > Oddaj elektronarzędzie do naprawy przez wykwalifikowaną osobę zajmującą się naprawami przy użyciu wyłącznie identycznych części zamiennych. Zapewni to utrzymanie bezpieczeństwa elektronarzędzia.

INSTRUKCJE BEZPIECZEŃSTWA DLA PRZENOŚNEJ PIŁY TAŚMOWEJ

- > Trzymaj elektronarzędzie za izolowane powierzchnie chwytne podczas wykonywania czynności, w których akcesorium tnące może zetknąć się z ukrytym przewodem lub własnym przewodem. Kontakt akcesoriów tnących z przewodem pod napięciem może spowodować, że odsłonięte metalowe części elektronarzędzia znajdują się pod napięciem i może spowodować porażenie prądem operatora.
- > Nigdy nie pozostawiaj pracującej piły taśmowej bez nadzoru. Nie odkładaj piły taśmowej, dopóki ostrze nie zatrzyma się całkowicie.
- > Przed każdym użyciem upewnij się, że rączka napinacza jest dokręcona (napinając ostrze).
- > Materiał do cięcia. Przed uruchomieniem piły taśmowej upewnij się, że materiał do cięcia jest dobrze zamocowany. Podczas cięcia narożników, ostrych krawędzi, postrzępionych spawów itp. pracuj powoli i ostrożnie, aby uniknąć wyszczerbień.
- > Cięty materiał i obudowa silnika mogą się bardzo nagrzewać podczas pracy. Przerwij pracę, aż urządzenie ostygnie do bezpiecznej temperatury. Spryskaj ostrze chłodziwem lub wodą.
- > Nie odkładaj narzędzia, dopóki się nie zatrzyma. Ruchome części mogą złapać powierzchnię i wyrwać narzędzie spod kontroli.
- > Używając ręcznego elektronarzędzia, trzymaj mocno narzędzie obiema rękami, aby wytrzymać początkowy moment obrotowy.
- > Nie pozostawiaj narzędzia bez nadzoru, gdy jest podłączone do gniazdka elektrycznego. Wyłącz narzędzie i odłącz je od gniazdka elektrycznego przed wyjściem.
- > Ten produkt nie jest zabawką. Przechowuj go w miejscu niedostępnym dla dzieci.

- > Osoby z rozrusznikami serca powinny skonsultować się z lekarzem (lekarzami) przed użyciem. Pola elektromagnetyczne w pobliżu rozrusznika serca mogą powodować zakłócenia rozrusznika lub jego awarię. Ponadto osoby z rozrusznikami serca powinny: Unikać pracy w pojedynkę. Nie używać z zablokowanym włącznikiem zasilania. Prawidłowo konserwuj i sprawdzaj, aby uniknąć porażenia prądem. Każdy przewód zasilający musi być odpowiednio uziemiony. Należy również zastosować przerywacz obwodu ziemnozwarciowego (GFCI) – zapobiega on trwałemu porażeniu prądem.
- > Ostrzeżenia, środki ostrożności i instrukcje omówione w tej instrukcji obsługi nie obejmują wszystkich możliwych warunków i sytuacji, które mogą wystąpić. Operator musi zrozumieć, że zdrowy rozsądek i ostrożność to czynniki, których nie można wbudować w ten produkt, ale które muszą być zapewnione przez operatora.

Bezpieczeństwo wibracji

To narzędzie wibruje podczas użytkowania. Powtarzające się lub długotrwałe narażenie na wibracje może spowodować tymczasowe lub trwałe obrażenia fizyczne, szczególnie rąk, ramion i barków. Aby zmniejszyć ryzyko obrażeń związanych z drganiami:

- > Każdy, kto regularnie lub przez dłuższy czas używa narzędzi wibracyjnych, powinien najpierw zostać zbadany przez lekarza, a następnie przechodzić regularne kontrole lekarskie, aby upewnić się, że problemy zdrowotne nie są powodowane lub pogarszane w wyniku użytkowania. Kobiety w ciąży lub osoby z zaburzeniami krążenia krwi w dłoni, przebytymi urazami dłoni, zaburzeniami układu nerwowego, cukrzycą lub chorobą Raynauda nie powinny używać tego narzędzia. Jeśli poczujesz jakiegokolwiek objawy związane z wibracjami (takie jak mrowienie, drętwienie oraz białe lub niebieskie palce), jak najszybciej zasięgnij porady lekarza.
- > Nie palić podczas użytkowania. Nikotyna zmniejsza dopływ krwi do dłoni i palców, zwiększając ryzyko urazów związanych z drganiami.

- > Wear suitable gloves to reduce the vibration effects on the user.
- > Use tools with the lowest vibration when there is a choice.
- > Include vibration-free periods each day of work.
- > Grip tool as lightly as possible (while still keeping safe control of it). Let the tool do the work.
- > To reduce vibration, maintain the tool as explained in this manual. If any abnormal vibration occurs, stop use immediately.

GENERAL

- This tool should not be used by people under the age of 16 years
- This tool is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the tool by a person responsible for their safety
- Ensure that children do not play with the tool
- **Always disconnect plug from power source before making any adjustment or changing any accessory**

• DO UŻYTKU NA ZEWNĄTRZ

- Podłącz narzędzie za pomocą wyłącznika różnicowoprądowego (FI) o prądzie wyzwalającym maksymalnie 30 mA

PRZED UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem narzędzia zaleca się uzyskanie praktycznych informacji
- Zawsze sprawdzaj, czy napięcie zasilania jest takie samo jak napięcie wskazane na tabliczce znamionowej narzędzia (narzędzia o napięciu 230 V lub 240 V można również podłączyć do zasilania 220 V)
- Użyj odpowiednich detektorów, aby znaleźć ukryte linie energetyczne lub wezwij lokalne zakłady energetyczne w celu uzyskania pomocy (kontakt z liniami elektrycznymi może prowadzić do pożaru lub porażenia prądem; uszkodzenie linii gazowej może spowodować wybuch; przebicie rury wodociągowej może spowodować uszkodzenie mienia lub porażenie prądem)
- Nie pracuj z materiałami zawierającymi azbest (azbest jest uważany za rakotwórczy)
- Pył z materiałów takich jak farba zawierająca ołów, niektóre gatunki drewna, minerały i metal może być szkodliwy (kontakt lub wdychanie pyłu może powodować reakcje alergiczne i/lub choroby układu oddechowego operatora lub osób postronnych); nosić maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem do odsysania pyłu, gdy można je podłączyć
- Niektóre rodzaje pyłów są klasyfikowane jako rakotwórcze (takie jak pył dębowy i bukowy), zwłaszcza w połączeniu z dodatkami do kondycjonowania drewna; nosić maskę przeciwpyłową i pracować z urządzeniem do odsysania pyłu, gdy można je podłączyć
- Przestrzegaj krajowych wymagań dotyczących pyłu dla materiałów, z którymi chcesz pracować
- Nie zaciskaj narzędzia w imadle
- Używaj całkowicie rozwiniętych i bezpiecznych przedłużaczy o natężeniu 16 amperów (w Wielkiej Brytanii 13 amperów)

PO UŻYCIU

- Po wyłączeniu narzędzia nigdy nie zatrzymuj obracania się akcesorium przez przyłożoną do niego siłę boczną

Obróć uchwyt napinający A, aż ostrze będzie naprężone, a uchwyt „napięty”.

Podłącz narzędzie, załóż ochraniacz na uszy/oczu i włącz narzędzie. Sprawdź ostrze i upewnij się, że porusza się stabilnie i równomiernie wokół kół, a zęby są skierowane we właściwym kierunku.

Zespół prowadnicy

Zamontuj prowadnicę G do piły taśmowej przed rozpoczęciem pracy Odkręć śruby I na ramie.

Przesuń prowadnicę G wokół ostrza, jak pokazano 3 , a następnie zablokuj śruby.

Włączanie i wyłączanie maszyny

Włącz/wyłącz przenośną piłę taśmową, naciskając najpierw przycisk blokady M, a następnie naciśnij przełącznik F, maszyna jest włączona

Dostosuj prędkość, obracając pokrętko prędkości E, użytkownik może wybrać inną prędkość dla różnych materiałów tnących.A

Włączanie i wyłączanie światła LED

Włącz/wyłącz światło LED za pomocą przełącznika K.

Operacje cięcia

Upewnij się, że przełącznik jest w pozycji wyłączonej, a następnie podłącz narzędzie.

Przymocuj obrabiany przedmiot do stołu warsztatowego lub innej twardej powierzchni.

Upewnij się, że przewód nie przeszkadza.

Ustaw prowadnicę na obrabianym przedmiocie, utrzymując ostrze pod kątem 90° w stosunku do obrabianego przedmiotu.

Włącz piłę taśmową i pozwól jej osiągnąć pełną prędkość przed rozpoczęciem cięcia.

Dostosuj prędkość, obracając pokrętko prędkości E.

Przechył urządzenie tak, aby ostrze było ustawione pionowo, jak pokazano na rysunku. Aby rozpocząć cięcie, użyj minimalnej siły, aby rozpocząć rowkowanie. Po rozpoczęciu rowkowania pozostaw ostrze do wcięcia się w obrabiany przedmiot. W ten sposób zapobiegnie to przesuwaniu się ostrza na boki podczas cięcia.



OSTROŻNOŚĆ! Nie przykładaj siły do narzędzia, naciskając zbyt mocno rękoma lub pochylając się nad nim. Ciężar samego narzędzia wytwarza wystarczającą siłę, aby wykonać czyste cięcie. Naciskanie lub opieranie się o narzędzie może skrzywić lub złamać ostrze, uszkadzając piłę i potencjalnie powodując obrażenia. Gdy dojdiesz do końca obrabianego przedmiotu, zakończ cięcie, delikatnie podnosząc powoli zespół, podnosząc ostrze do góry.

SERWIS TECHNICZNY

- Chronić narzędzie przed uderzeniami, wstrząsami i smarem
- Zawsze utrzymuj narzędzie i przewód w czystości (szczególnie otwory wentylacyjne I)

! odłącz wtyczkę przed czyszczeniem

! nie próbuj czyścić otworów wentylacyjnych poprzez wkładanie ostrych przedmiotów przez otwory

ŚRODOWISKO

- Nie wyrzucaj elektronarzędzi, akcesoriów i opakowań razem z odpadami domowymi (tylko dla krajów UE)

- zgodnie z Dyrektywą Europejską w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz jej wdrożeniem zgodnie z prawem krajowym, elektronarzędzia, które osiągnęły kres swojej żywotności muszą być zbierane oddzielnie i zwracane do przyjaznego dla środowiska zakładu recyklingu

Symbole

Na produkcie, tabliczce znamionowej oraz w niniejszej instrukcji znajdują się między innymi następujące symbole i skróty. Zapoznaj się z nimi, aby zmniejszyć zagrożenia, takie jak obrażenia ciała i uszkodzenie mienia.

V~	Napięcie	Mm	Milimetry
Hz	Hertze	Kg	Kilogram
W	Waty	Db(A)	Decybele
Min or min	Na minutę	m/s2	Metry na sekundy
L	Litry	Nm	Niutono metry
	Zamknięty		Odblokowany
	Informacje		Ostrzeżenie
	Czytaj instrukcję		Noś słuchawki
	Noś okulary		Noś maskę ochronną
	Noś rękawice		Noś odpowiednie obuwie